

Pro Tools HD ユーザー・ガイド

バージョン 8.1

#### 法律に基づく表示

© 2010 このガイドの著作権は Avid Technology, Inc. (以下 "Avid") に帰属します。不許複製。著作権法に基づき、Avid の書面による同意なくして、本書の一部または全部を複製することはできません。

003, 96 I/O, 96i I/O, 192 Digital I/O, 192 I/O, 888 24 I/O, 882|20 I/O, 1622 I/O, 24-Bit ADAT Bridge I/O, AudioSuite, Avid, Avid DNA, Avid Mojo, Avid Unity, Avid Unity ISIS, Avid Xpress, AVoption, Axiom, Beat Detective, Bomb Factory, Bruno, Cl24. Command 8, Control 24, D-Command, D-Control, D-Fi, D-fx, D- Show, D- Verb, DAE, Digi 002, DigiBase, DigiDelivery, Digidesign, Digidesign Audio Engine, Digidesign Intelligent Noise Reduction, Digidesign TDM Bus, DigiDrive, DigiRack, DigiTest, DigiTranslator, DINR, D-Show, DV Toolkit, EditPack, Eleven, HD Core, HD Process, Hybrid, Impact, Interplay, LoFi, M-Audio, MachineControl, Maxim, Mbox, MediaComposer, MIDI I/O, MIX, MultiShell, Nitris, OMF, OMF Interchange, PRE, ProControl, Pro Tools M-Powered, Pro Tools, Pro Tools HD, Pro Tools LE, QuickPunch, Recti-Fi, Reel Tape, Reso, Reverb One, ReVibe, RTAS, Sibelius, Smack!, SoundReplacer, Sound Designer II, Strike, Structure, SYNC HD, SYNC I/O, Synchronic, TL Aggro, TL AutoPan, TL Drum Rehab, TL Everyphase, TL Fauxlder, TL In Tune, TL MasterMeter, TL Metro, TL Space, TL Utilities, Transfuser, Trillium Lane Labs, Vari-Fi Velvet, X-Form, XMON (\$\frac{1}{2}\$) Avid Technology, Inc. の商標または登録商標です。Xpand! は米 国特許商標局に登録されています。その他のすべての商標 は、それぞれの所有者に帰属します。

製品の機能、仕様、システム要件、供給は予告なく変更する ことがあります。

Guide Part Number 9324-62039-01 REV B 05/10

#### 取扱説明書に対するご意見

Avid は常に取扱説明書の品質の向上に努めています。弊社の取扱説明書に対するご感想、ご指摘、ご意見がありましたら、techpubs@avid.comまで電子メールをお送りください。

# 目次

第1章	Pro Tools HD について	1
	ProTools HD システム	1
	Pro Tools HD システムのパッケージ	1
	Pro Tools HD ソフトウェアの性能	2
	Pro Tools ハードウェアの概要	2
	システムの必要条件と互換性	9
	登録	10
	凡例	10
第2章	Pro Tools ハードウェアをインストールする	11
	Mac Pro に Pro Tools HD カードをインストールする	11
	Windows コンピュータに Pro Tools HD カードをインストールする	13
	TDM FlexCable を接続する	15
	オーディオ・インターフェースを接続する	16
## o #	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
第3草	Pro Tools を Mac ヘインストールする	
	Pro Tools HD ソフトウェアをインストールする	
	Pro Tools を起動する	
	Pro Tools インストーラ・ディスクに含まれるその他のソフトウェア	
	Pro Tools をアンインストールする	
	Pro Tools 用に Mac システムを最適化する	25
笙 4 章	Pro Tools を Windows ヘインストールする	29
N1 1 —	Pro Tools HD ソフトウェアをインストールする	
	Pro Tools を起動する	
	Pro Tools インストーラ・ディスクに含まれるその他のソフトウェア	
	Pro Tools をアンインストールする	
	Pro Tools 用に Windows システムを最適化する	34

第 5 章 スタジオでの接続	37
スタジオをセットアップする	37
ミキシング・コンソールを使ったスタジオのセットアップ例	38
ミキシング・コンソールを使わないスタジオのセットアップ例例	39
デジタル・オーディオ入出力の機器を接続する	41
エフェクターを接続する	41
MIDI 機器を接続する	42
SMPTE 同期機器を接続する	43
イーサネット対応ワーク・サーフェスを接続する	43
第 6 章 Pro Tools システムを設定する	45
システムを起動またはシャットダウンする	45
Pro Tools プレイバック・エンジンの設定を行う	46
Pro Tools ハードウェアを設定する	53
I/O 設定を設定する	63
MIDI 設定を行う	70
付録 A ハードディスクの設定と保守	71
起動ディスクへのレコーディングを避ける	71
対応ドライブ・フォーマットとドライブの種類	71
オーディオ用ドライブをフォーマットする	72
ドライブにパーティションを作成する	74
オーディオ用ドライブのデフラグメンテーションを行う	74
Windows システムで Mac ドライブを使う	75
ハードディスクの記憶容量	76
付録 B AMS を設定する(Mac OS X のみ)	77
Audio MIDI 設定	77
MIDI パッチネーム対応	80
付録 C MIDI スタジオ設定を設定する(Windows のみ)	81
MIDI スタジオ設定	81
MIDLE OF THE	00

付録 D	ミキシングでの DSP 起因の遅延	85
	DSP 起因の遅延について	85
	遅延補正を行う	86
付録 E	TDM のミキシングと DSP の 使用	87
	TDM II の利点	
	DSP の割り当て	89
	DSP 使用とミキサー·プラグイン	92
	TDM- プラグインの DSP 使用	97
付録 F	トラブルシューティング	99
	作業のバックアップを行う	99
	よくある問題	99
	DigiTest を使用してシステムをテストする1	.00
	処理能力の要因	.04
	Avid カスタマー・サポートにお電話いただく前に	.04
付録 G	リソース 1	.07
	Pro Tools ガイドについて	.07
	www.avid.com について	.08
付録 H	遵守 1	.09
	環境への配慮1	.09
	EMC(電磁環境適合性)1	.10
	安全性の遵守1	.11
索引		.13

## Pro Tools HD について

Pro Tools HD®は、ハイディフィニション・デジ タル・オーディオの入出力、レコーディング、編 集、シグナル・プロセッシング、ミキシング機能 を提供します。

このガイドでは、Pro Tools HD ハードウェアと Pro Tools <sup>®</sup>ソフトウェア (Mac 用と Windows 用) のインストールと設定について説明します。

### ProTools HD システム

Pro Tools ソフトウェアは以下のシステムに対応 しています。

### Pro Tools HD システム

Pro Tools HD システムは以下のいずれかの構成と なります。

#### Pro Tools HD 1

・ Pro Tools HD Accel Core カード

#### Pro Tools HD 2 Accel

- ・ Pro Tools HD Accel Core カード
- ・ Pro Tools HD Accel カード

#### Pro Tools HD 3 Accel

- ・ Pro Tools HD Accel Core カード
- ・ Pro Tools HD Accel カード x2



Pro Tools HD は、拡張シャーシを使用す る場合、最大7つまでのPro Tools/HD カードの使用に対応しています。詳しく は、「拡張システム・ガイド」をお読みく ださい。

### Pro Tools HD システムのパッ ケージ

すべての Pro Tools HD システムには以下が同梱さ れています。

- ・ Pro Tools HD Accel Core カード
- ・ 1 つ以上の Pro Tools HD Accel カード (オプ
- Pro Tools ソフトウェア、DigiRack TDM プラ グイン、RTAS<sup>™</sup> (Real-Time AudioSuite) プラ グイン、AudioSuite<sup>™</sup>プラグインが収録され た Pro Tools インストーラ・ディスク
- ・ Pro Tools HD 用オーソライズ済み iLok
- ・ Pro Tools HD システムのインストールと設定 を説明する「ユーザー・ガイド」(本書)
- ・ PDF 版「Pro Tools リファレンス・ガイド」 とその他の Pro Tools 説明書
- · Pro Tools HD カードをオーディオ・インター フェースに接続する DigiLink <sup>™</sup>ケーブル (Pro Tools HD カード 1 つに DigiLink ケーブ ルが1つ付属しています)
- · カードとカードを接続するための TDM FlexCable<sup>™</sup>(複数のカードを使用するシステ ムのみ)

#### ・ オンライン登録カード

Pro Tools HD システムには少なくとも 1 台の Pro Tools HD オーディオ・インターフェース (別 売) が必要です。4ページの「Pro Tools HD オー ディオ・インターフェース」をお読みください。



Pro Tools の使用に役立つ印刷版ガイド、 PDF 版ガイド、ウェブサイトについて は、「付録の「リソース」」をお読みくだ さい。

### Pro Tools HD ソフトウェアの性 能

Pro Tools HD (Windows 用と Mac 用) では、以下 の性能を提供します。

- ・ セッション1つあたり、オーディオ・ト ラック x 192 (ボイス割り当て可能オーディ オ・トラックの最大数は 256)、AUX イン プット・トラック x 160、マスター・フェー ダー・トラック x 64、VCA マスター・ト ラック x 128、MIDI トラック x 256、インス トゥルメント・トラック x 128、ビデオ・ト ラック x 64
- ・ オーディオの分解能は16ビットまたは24 ビット、サンプルレートは最大 192 kHz
- ノンディストラクティブ編集、ランダム・ アクセス編集、ミックス・オートメーショ
- ・ コンピュータの性能に応じて、トラック1 つあたり最大 10 の TDM プラグインまたは RTAS プラグインによるオーディオ・プロ セッシング
- ・ トラック1つあたり最大10つのハードウェ ア・インサート
- ・ トラック1つあたり最大10のセンド
- ・ 最大 128 のルーティングとミキシング用内 部バス

レコーディングとプレイバックが同時に行える オーディオ・トラック数は、Pro Tools HD システ ムの種類により異なります。

### オーディオのレコーディングとプレ イバックの性能

#### Pro Tools|HD 1

Pro Tools HD 1 システムが 24-ビットまたは 16-ビットのオーディオ・ファイルをレコーディ ングおよびプレイバックできるトラック数は以下 のとおりです。

- 44.1 kHz または 48 kHz で最大 96 トラック
- ・ 88.2 kHz または 96 kHz で最大 48 トラック
- ・ 176.4 kHz または 192 kHz で最大 18 トラッ ク

### Pro Tools|HD 2 Accel & Pro Tools|HD 3 Accel

Pro Tools HD 2 Accel システムと Pro Tools HD 3 Accel システムが 24-ビットまたは 16-ビットの オーディオ・ファイルをレコーディングおよびプ レイバックできるトラック数は以下のとおりで

- ・ 44.1 kHz または 48 kHz で最大 192 トラック
- 88.2 kHz または 96 kHz で最大 96 トラック
- 176.4 kHz または 192 kHz で最大 36 トラッ ク

### Pro Tools ハードウェアの概要


このセクションでは、Pro Tools HD システムの各 コンポーネントについて説明します。使用する Pro Tools HD カードの数は、システムの構成によ り異なります。

### Pro Tools HD ハードウェア

#### HDAccel Core カード

すべての Pro Tools HD システムには、 Pro Tools HD Accel Core PCIe カードが付属してい ます。

HD Accel Core カードは、最大 96 トラックのダイ レクト・ディスク・レコーディングとプレイバッ クを可能にし、さらにミキシングとプラグイン・ プロセッシングに DSP パワーを提供します。 Pro Tools HD Accel Core カードは、最大 24 ビッ ト、最大 192 kHz のセッションに対応していま す。



Accel Core カート

DigiLink ポート HD Accel Core カードには DigiLink ポートが1つあり、最大32チャンネルのオー ディオのインプットとアウトプットを Pro Tools HD システムへ接続できます。

DigiSerial ポート HD Accel Core カードの DigiSerial ポートは、SYNC 同期機器の接続に使用します。 このコネクタは8ピンのミニDINです。




▲ HD Accel Core カードの DigiSerial ポート は、MachineControl の接続には対応して いません。

### HD Accel カード

HD Accel PCIe カードは、Pro Tools HD 2 Accel シ ステムと Pro Tools HD 3 Accel システムに付属し ています。 追加 HD Accel カードを別途ご購入いた だくことで、ご使用の Pro Tools HD システムの性 能を拡張することができます。HD Accel カードは 拡張カードです。HD Accel カードを使用するに は、システムに HD Accel Core カードが使用され ている必要があります。

HD Accel カードは、ダイレクト・ディスク・レ コーディングとプレイバックが可能なチャンネル 数を増やし、ミキシングとプラグイン・プロセッ シングへ DSP パワーを追加します。HD Accel カー ドは、最大24ビット、最大192kHzのセッショ ンに対応します。




DigiLink ポート HD Accel カードには DigiLink ポー トが1つあり、最大32チャンネルのオーディオ のインプットとアウトプットを Pro Tools HD シス テムへ接続できます。

DigiSerial ポート HD Accel カードの DigiSerial ポー トには何の機能もありません。

#### TDM FlexCable

TDM FlexCable は、Pro Tools システムのカードが TDM バスを使ってデータを共有できるように カードとカードを接続します。Pro Tools HD Accel 拡張カードには、それぞれ FlexCable が 1 つ付属 しています。

↑ TDM FlexCable は、繊細なプリント回路 です。ケーブルを極端に折り曲げたり、 きつく挟んだり、押さえたりしないでく ださい。Pro Tools の誤動作やシステム障 害の原因となります。



TDM FlexCable

### Pro Tools HD オーディオ・インター フェース

Pro Tools HD でオーディオの録音と再生を行うに は、少なくとも 1 台の Pro Tools HD オーディオ・ インターフェースが Pro Tools HD Accel Core カー ドに接続されている必要があります。

### HD OMNI オーディオ・インターフェース

HD OMNI は、Pro Tools HD システムとの使用に 合わせて設計された業務用デジタル・オーディオ ・インターフェースです。HD OMNI は、音楽制作、 レコーディング、ポストプロダクションの各スタ ジオにおいて、コンパクトなプリアンプ、モニタ リング、I/O ソリューションを提供します。

#### HD OMNI の機能

HD OMNI は、Pro Tools インプットとアウトプッ トの最大8のディスクリート・チャンネルを提供 し、インプットとアウトプット(選択可能)用の LED メーターを搭載しています。

### アナログ 1/0

- ・24 ビットの AD/DA コンバータ、サンプルレー トは最大 192 kHz まで対応
- ・ 高品質 Mic/Di プリアンプ x 2 (チャンネル 1-2)
- マイクとインストゥルメント・レベル入力用の XLR と 1/4- インチ TRS のフロントパネル・イ ンプット x 2
- バックパネルの XLR・マイク・インプット x 2
- チャンネル1と2のハードウェア・インサート 用のバックパネルの 1/4 インチ TRS センド・ ジャック x 2 と 1/4 インチ TRS リターン・ ジャックx2
- · アナログ TRS ライン・レベル・バックパネル・ インプット x 4 (チャンネル 1-4)



▲ HD OMNI では複数のアナログ入力接続が 行えますが、同時入力できる Pro Tools の アナログ入力のチャンネルの最大数は4 つまでです。

- アナログ入力のクリッピングを防ぐ「ソフト・ クリップ」と「カーブ」の2つのリミッター
- バックパネルの可変ゲイン付き8チャンネルの アナログ・アウトプット、DB-25 ブレイクアウ ト・ケーブル (別売) 使用
- ・ TRS を使用した、バックパネルの 2 チャンネル のアナログ・アウトプット (DB-25 コネクタの チャンネル 1-2 または 7-8 を反映)
- フロントパネルのステレオ 1/4 インチ・ヘッド フォン・ジャック

### デジタル 1/0

- ・8 チャンネルの AES/EBU アウトプット (最大 192 kHz シングルワイヤー)、DB-25 ブレイク アウト・ケーブル (別売) 使用
- ・2 チャンネルの AES/EBU XLR インプット (最 大 192 kHz シングルワイヤー)
- ・2 チャンネルの S/PDIF RCA インプットとアウ トプット (最大 192 kHz)
- ・8 チャンネルの ADAT TOSLINK インプットと アウトプット
- ・サンプルレート 88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、 192 kHz の ADAT S/MUX オプティカルに対応
- ・ サンプルレート 96 kHz までの S/PDIF オプティ カル2チャンネルに対応
- ・ AES/EBU、S/PDIF、またはオプティカル (S/PDIF) のデジタル・インプット 1-2 のリア ルタイム・サンプルレート変換 (SRC)

▲ SRC は ADAT S/MUX に対応していませ No

#### モニタリング

- ヘッドフォン・モニタリング (フロントパネル) のヘッドフォン・ジャック) 用の Pro Tools の 「キュー」ステレオ・アウトプット・パス
- フロントパネルのコントロール・ルーム (MAIN/ALT) とヘッドフォン・モニタリング のボリューム・コントロール
- ステレオ・フォーマットとサラウンド・フォー マット(最大7.1 サラウンド)すべてのフォー ルドダウン機能を搭載した柔軟なモニタリング
- ・ さまざまな入力信号の低レイテンシ・ダイレク ト・モニタリング用インプット・ミキサー (Pro Tools の[ハードウェア設定]で設定)

#### 同期

 Pro Tools HD インターフェースや周辺機器を接 続するための Loop Sync インプットとアウト プット

- ・ HD OMNI を外部ワードクロック機器と同期す るための外部クロック・インプットとアウト プット
- 🏢 HD OMNI について、詳しくは「HD OMNI ガイド/をお読みください。

### HD I/O オーディオ・インターフェース

HD I/O は、Pro Tools HD システムとの使用に合 わせて設計されたマルチチャンネル・デジタル・ オーディオ・インターフェースです。HD I/O は、 極めて高品質の 24 ビットの AD/DA コンバータを 搭載し、サンプルレートは最大 192 kHz まで対応 しています。

HD I/O は、3 種類の標準構成で提供されます。

- ・8x8x8(アナログ・インx8、アナログ・ア ウトx8、デジタル・インおよびアウトx8)
- · アナログ・インおよびアウト 16 x 16
- ・ デジタル・インおよびアウト 16 x 16

HD I/O アナログ拡張カード (ADC と DAC) と HD I/O デジタル拡張カードを追加または取り外 し、独自に構成をカスタマイズすることも可能で

#### HD I/O の機能

HD I/O は、Pro Tools インプットとアウトプット の最大16のディスクリート・チャンネルを提供 し、インプットとアウトプット用の LED メー ターを搭載しています。

### アナログ 1/0

- ・アナログ・インとアナログ・アウト HD I/O カードによる、サンプルレート 44.1 kHz、 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz のアナログ入力と出力用の最大 16 チャンネルの 24 ビット DA/AD コンバータ
- アナログ入力のクリッピングを防ぐ「ソフト・ クリップ」と「カーブ」の2つのリミッター

#### デジタル 1/0

- ・ デジタル HD I/O カードを使用した、 AES/EBU、TDIF DB-25、またはオプティカル を使用したサンプルレート 44.1 kHz、48 kHz、 88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz の最大 16 チャンネルの 24 ビットデジタル I/O
- デジタル I/O カードを使用した、デジタル入力 のリアルタイム・サンプルレート変換 (最大 16 チャンネルの AES/EBU、Optical、TDIF)
- ・ サンプルレート 88.2 kHz 以上の S/MUX オプ ティカルに対応
- ・ サンプルレート 96 kHz までの S/PDIF オプティ カル(付属)2チャンネルに対応
- ・サンプルレート 192 kHz までの AES/EBU I/O (付属) 2 チャンネル
- ・ サンプルレート 192 kHz までの 24 ビット S/PDIF I/O (付属) 2 チャンネル

#### 同期

- Pro Tools HD インターフェースや周辺機器を接 続するための Loop Sync インプットとアウト プット
- ・ HD I/O を外部ワードクロック機器と同期する ための外部クロック・インプットとアウトプッ  $\vdash$

#### 拡張性

- オプションの追加 I/O カードでアナログまたは デジタル I/O を拡張できます
- ・ 複数の Pro Tools HD オーディオ・インター フェースを同時に使用し、さらにシステムのイ ンプットとアウトプットを拡張できます(詳し くは「拡張システム・ガイド」をお読みくださ ( / J
- HD I/O について、詳しくは「HD I/O ガ イド」をお読みください。

### HD MADI デジタル・オーディオ・イン ターフェース

HD MADI は、Pro Tools HD システムとの使用に 合わせて設計された 64 チャンネルのデジタル・ オーディオ・インターフェースです。HD MADI は、 サンプルレート 192 kHz までのマルチチャンネ ル・オーディオ・デジタル・インターフェース (MADI) フォーマットに対応しています。HD MADI により、ルーター、デジタル・ミキシン グ・コンソール、コンバータなどの MADI 対応 オーディオ機器と Pro Tools HD システムとの接続 が簡単になります。

#### HD MADI の機能

- ・ 最大64のディスクリート・チャンネルのデジ タル入力と出力の MADI オプティカル・イン プットと同軸インプット x2 および MADI オプ ティカル・アウトプットと同軸アウトプット x 2 (DigiLink Mini ポートごとに 32 チャンネル)
- ・サンプルレート 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、 96 kHz、176.4 kHz、192 kHz に対応
- 24 または16ビット分解能
- インプットまたはアウトプットでのサンプル レート変換 (SRC)
- フロントパネル・クロックと SRC インジケー
- インプットとアウトプットのフロントパネル信 号 LED
- ・ HD MADI を外部 1x ワードクロックと同期させ る BNC ワードクロック I/O
- ・ HD MADI を追加 Pro Tools HD オーディオ・イ ンターフェースおよび周辺機器(HDI/O、HD OMNI、SYNC HD など)と同期させる BNC Loop Sync I/O
- 外部 MADI 同期(アウトプットに SRC を使用 する場合) のための専用 BNC ワードクロッ ク・インプットと XLR AES/EBU インプット (クロック入力のみ)

- 次のフォーマットへのクロック対応:インター ナル、Loop Sync、ワードクロック、AES/EBU、 MADI
- ・ バリスピード・モード (64 チャンネルと 56 チャンネルの両標準に対応)
- 🗐 HD MADI について、詳しくは「HD MADI ガイド」をお読みください。

### 192 I/O オーディオ・インターフェース

192 I/O <sup>™</sup>は、Pro Tools|HD システムとの使用に合 わせて設計されたマルチチャンネル・デジタル・ オーディオ・インターフェースです。192 I/O は、 極めて高品質の 24 ビットの AD/DA コンバータを 搭載し、サンプルレートは最大 192 kHz まで対応 しています。

アナログ・カード (ADC または DAC) とデジタ ル・カードを追加または削除し、独自に構成をカ スタマイズすることも可能です。

### 192 I/O の機能

- ・ 最大 192 kHz のサンプルレートに対応。
- ・ アナログ接続と、AES/EBU、S/PDIF、TDIF、 ADAT オプティカルを含むデジタル接続に対 応:
  - ・ デジタル (Digital I/O カード):8チャンネ ル、DB-25 (AES/EBU と TDIF)、1 組のライ トパイプ (ADAT オプティカル) コネクタ。 192 Digital 拡張カードを追加することで、デ ジタル I/O を最大 16 チャンネルへ拡張可
  - ・ アナログ:8 チャンネル、DB-25 (バラン ス) コネクタ、インプットは +4 dBu または -10 dBV へ切替可、アウトプットは +4 dBu のみ。192 AD または 192 DA 拡張カードを追 加することで、アナログ・インプットとア ナログ・アウトプットをそれぞれ最大16 チャンネルへ拡張可能。
  - デジタル(本体):2 チャンネル、XLR (AES/EBU) コネクタ、2 チャンネル、RCA (S/PDIF) コネクタ。

- オプティカル (本体):8 チャンネル、1 組 のライトパイプ (ADAT オプティカル) コネ クタ (2 チャンネルへ切替可、S/PDIF)。
- Pro Tools HD インターフェースや周辺機器を接 続するための Loop Sync インとアウト
- 1x ワードクロックを送受信する外部クロック・ イン / アウト (レガシー対応用 256x 設定可、8 ページの「オプションのレガシー I/O オーディ オ・インターフェース | 参照)。
- *詳しくは、「192 I/O ガイド」をお読みく* ださい。

### 192 Digital I/O オーディオ・インター フェース

192 Digital I/O ™は、Pro Tools|HD システムとの使 用に合わせて設計されたマルチチャンネル・デジ タル・オーディオ・インターフェースで、最大 192 kHzまでのサンプルレートに対応しています。

#### 192 Digital I/O の機能

- 最大 192 kHz のサンプルレートに対応。
- ・ AES/EBU、S/PDIF、TDIF、ADAT オプティカ ルを含むデジタル接続に対応:
  - ・ デジタル (Digital I/O カード x 2): 16 チャ ンネル、DB-25 (AES/EBU と TDIF)、2 組の ライトパイプ (ADAT オプティカル) コネク タ。
  - デジタル(本体):2 チャンネル、XLR (AES/EBU) コネクタ、2 チャンネル、RCA (S/PDIF) コネクタ。
  - ・ オプティカル (本体):8 チャンネル、1 組 のライトパイプ (ADAT Optical) コネクタ (2 チャンネルへ選択可、S/PDIF)。
- Pro Tools HD インターフェースや周辺機器を接 続するための Loop Sync インとアウト。

- · 1x ワードクロックを送受信する外部クロック・ イン / アウト (レガシー対応用 256x 設定可、8 ページの「オプションのレガシー I/O オーディ オ・インターフェース | 参照)。
- |**||| 詳しくは、「192 Digital I/O ガイド」をお** 読みください。

### 96 I/O オーディオ・インターフェース

96 I/O ™は、Pro Tools|HD システムとの使用に合わ せて設計されたマルチチャンネル・デジタル・ オーディオ・インターフェースです。96 I/O は、 極めて高品質の 24 ビットの AD/DA コンバータを 搭載し、サンプルレートは最大 96 kHz まで対応 しています。

#### 96 I/O の機能


- ・ 最大 96 kHz のサンプルレートに対応。
- ・ アナログ接続と、AES/EBU、S/PDIF、ADAT オ プティカルを含むデジタル接続に対応:
  - ・ アナログ:8 チャンネル、1/4 インチ TRS (バランスまたはアンバランス) コネクタ、 +4 dBu または -10 dBV
  - デジタル:2チャンネル、XLR (AES/EBU) コネクタ、2 チャンネル、RCA (S/PDIF) コ ネクタ。
  - オプティカル:8チャンネル、1組のライト パイプ (ADAT オプティカル) コネクタ (2 チャンネルへ切替可、S/PDIF)。
  - · 1x ワードクロックを送受信する外部クロッ ク・イン / アウト (レガシー対応用 256x 設 定可、8ページの「オプションのレガシー I/O オーディオ・インターフェース | 参照)。
- [iiii 詳しくは、「96 I/O ガイド」をお読みく ださい。

### 96i I/O オーディオ・インターフェース

96i I/O ™は、Pro Tools|HD システムとの使用に合わ せて設計されたマルチチャンネル・デジタル・ オーディオ・インターフェースです。96i I/O は、 極めて高品質の 24 ビットの AD/DA コンバータを 搭載し、サンプルレートは最大 96 kHz まで対応 しています。

#### 96i I/O の機能

- 最大96kHzのサンプルレートに対応。
- ・16 ディスクリート・チャンネルのインプット、 2 チャンネルのアウトプット、各チャンネルに 4 セグメントの LED。オーディオのインプット とアウトプットは以下のとおりです。
  - ・ 16 チャンネルの 24 ビット、96 kHz アナロ グ・インプット、入力感度調整可。
  - ・2 チャンネルの24 ビット、96 kHz アナロ グ・インプット、動作レベル選択可。
  - ・2 チャンネルの24 ビット、96 kHz デジタル S/PDIF RCA インプット / アウトプット。
- Pro Tools HD インターフェースや周辺機器を接 続するための Loop Sync インとアウト。
- · 1x ワードクロックを送受信する外部クロック・ イン / アウト。



### オプションのレガシー I/O オーディオ・ インターフェース

インプット・チャンネルやアウトプット・チャン ネルを追加するために、旧 Pro Tools 24 MIX ™オー ディオ・インターフェース (レガシー I/O) を 192 I/O、192 Digital I/O、または 96 I/O へ接続す ることができます (HD OMNI、HD I/O、HD MADI、96i I/O は Pro Tools 24 MIX インター フェースに対応していません)。以下の対応レガ シー・インターフェースは、44.1 kHz または 48 kHz のセッションでのみ使用できます。

### 888|24 I/O オーディオ・インターフェース

- ・ アナログ:8 チャンネル、XLR (バランスまた はアンバランス) コネクタ、+4 dBu または -10 dBV 選択可
- ・デジタル:8チャンネル、XLR (AES/EBU) コ ネクタ、2 チャンネル、RCA(S/PDIF) コネク

### 888|20 I/O オーディオ・インターフェース

- ・ アナログ:8 チャンネル、1/4 インチ TRS (バ ランスまたはアンバランス)コネクタ、+4 dBu または -10 dBV 選択可
- ・デジタル:2チャンネル、RCA(S/PDIF)コネ クタ

### 1622 I/O オーディオ・インターフェース

- ・ アナログ: インプット・チャンネル x 16 とアウ トプット・チャンネル x 2、1/4 インチ (バラン スまたはアンバランス) コネクタ。インプット は+4 dBuから-10 dBVまでのライン・レベル から2dBより上の単位で選択可、アウトプッ トは +4 dBu または -10 dBV までで選択可。
- ・デジタル:2チャンネル、RCA(S/PDIF)コネ クタ

#### 24 ビット ADAT Bridge I/O

- オプティカル:16 チャンネル、1 組のライトパ イプ (ADAT) コネクタ。
- ・ アナログ・アウトプット:2 チャンネル、1/4 インチ TRS (バランス) コネクタ、+4 dBu また は-10 dBV 選択可
- ・ デジタル:2 チャンネル、XLR (AES/EBU) コ ネクタ、2 チャンネル、RCA (S/PDIF) コネク タ。

### 追加 Pro Tools HD ハードウェア

Pro Tools HD は、以下の Pro Tools HD ハードウェ ア・オプションにも対応しています。

同期機器:

- SYNC HD<sup>™</sup>
- SYNC I/O<sup>™</sup>
- PRE™ (8チャンネル・マイク・プリアンプ)
- ・ MIDI I/O<sup>™</sup> (10 x 10 USB MIDI インターフェー ス)
- ワークサーフェスとコントロール・サーフェス
  - · D-Command®
  - D-Control<sup>®</sup>
  - C|24 ™
  - · Command 8®

### システムの必要条件と互換性

Pro Tools HD システムを使用するには、Pro Tools HD ソフトウェアが動作する Avid

推奨の Mac コンピュータまたは Windows コン ピュータが必要です。

Pro Tools インストーラ・ディスクを使用するた めの DVD ドライブが必要です。

Avid は、Avid が動作確認を行ったハードウェア とソフトウェアに対してのみ互換性を保証し、サ ポートを行います。

システム必要条件、および、動作を保証するコン ピュータ、オペレーティングシステム、ハード ディスク、他社の機器について、詳しくは弊社 ウェブサイトに掲載されている最新の一覧表をご 覧ください。

www.avid.com/compatibility

### MIDI の必要条件

Pro Tools は、USB および FireWire MIDI インター フェースのほとんどで動作します。対応している USB および FireWire MIDI インターフェースとコ ントローラーの一覧については、弊社ウェブサイ トをご覧ください。

www.avid.com/compatibility

### ハードディスクの必要条件

Pro Tools HD システムでオーディオのレコーディ ングとプレイバックを最適に行うには、Avid が推 奨するハードディスクが必要です。

「ディスクユーティリティ」(Mac) または「ディ スクの管理](Windows)を使ってハードディスク を初期化してください。



| ハードディスクの一般的なメンテンナン スと設定については、付録 の「ハード ディスクの設定と保守」をお読みくださ 1)

### 起動ディスクへのレコーディングを避け る

起動ディスクへのレコーディングは推奨できませ ん。起動ディスクでのレコーディングやプレイ バックは、使用できるトラックやプラグインの数 を制限することがあります。



🅎 システム内に複数のハードディスクが存 在する場合、システムの処理能力を最大 にするため、DigiBase を使用して起動ド ライブを「再生]または「転送]に指定し ます。DigiBase について、詳しくは 「Pro Tools リファレンス・ガイド」(「へ ルプ [>[Pro Tools リファレンス ガイド]) をお読みください。

### 登録

同封のオンライン登録カードをお読みいただき、 ご購入の製品をオンラインでご登録ください。ご 登録いただきますと、以下が受けられます。

- ・ テクニカルサポートに関する情報
- ソフトウェア・アップデートとアップグ レードのお知らせ
- ・ ハードウェアの限定保証

### 凡.例

Pro Tools ガイドでは、メニューの選択やキー・ コマンドを以下の凡例に従って示します。

凡例	動作
[ファイル](File) >[ 保存](Save)	[ファイル]メニューから[保存]を選択しま す。
Control+N	Control キーを押したま ま、N キーを押します。
Control- クリック	Control キーを押したま ま、マウスをクリック します。
右クリック	マウスの右ボタンをク リックします。

画面に表示されるコマンド、オプション、設定の 名前は角括弧で示します。


以下の記号は、重要な情報を示すために使われま す。




Pro Tools システムを活用するために役立 つアドバイス。



↑ Pro Tools セッションのデータや Pro Tools システムの処理能力に影響がある重要な 注意。





## Pro Tools ハードウェアをインストールする

この章では、Pro Tools HD カードと Pro Tools HD オーディオ・インターフェースのインストールと 接続について説明します。Pro Tools HD ソフト ウェアをインストールする前に、Pro Tools HD ハードウェアをインストールしてください。

Pro Tools HD ハードウェアをインストールするに は、まず Pro Tools HD カードをインストールしま す。複数のカードを使用したシステムの場合、 TDM FlexCable を使用してカード同士を接続しま す。カードがインストールできたら、


Pro Tools HD オーディオ・インターフェースを接 続します。



| 拡張シャーシへカードをインストールす る方法については、「拡張システム・ガイ ド」をお読みください。

### Mac Pro に Pro Tools HD カード をインストールする

PCI Express を搭載した Mac Pro には、PCI Express (PCIe) スロットが3つあります (スロットの名 前は2、3、4)。PCI Express のスロット番号は、 ケースを開いたコンピュータを横からみて下から 上へつけられています。PCIe スロット2にPro Tools HD Core カードをインストールします。



2 1. Mac Pro

▲ 以下の説明をよく読み、カードや部品を 傷めないよう気をつけてください。

### Mac Pro に Pro Tools カードをインストールするに は:

- 1 コンピュータおよび周辺機器の電源を切りま す。コンピュータが接地(アース)されるよう、 電源ケーブルは接続したままにします。
- 2 コンピュータに取り付けられている、電源ケー ブル以外のケーブル(ハードディスク、モニ ター、USB、FireWire など)をすべて外します。
- 3 アクセス・パネルが上を向くようにコンピュー タを横にします。
- 4 コンピュータの背面にある掛け金を使ってコン ピュータのケースを開けます。
- 5 金属のアクセス・ポート・カバーをシャーシへ 固定している金具を取り外します。
- 6 使用するスロットの金属のアクセス・ポート・ カバーを取り外します。
- 7 コンピュータの SATA ドライブ・トレイを取り 外します。 追加の SATA ドライブがインストール されている場合は、これらも取り外します。SATA ドライブと SATA ドライブ・トレイの取り外し方 については、コンピュータの説明書をお読みくだ さい。
- ▲ カードを持つ前に、電源ケーブルで接続 されているコンピュータ内の電源ケース などの接地 (アース) された金属に触れ、 体や服の静電気をあらかじめ除去してお きます。
- 8 Pro Tools HD Core カードを、コンピュータの最 も小さい番号のスロット (スロット2) ヘインス トールします。11ページの図1のとおり、これは ビデオ・カードに最も近いスロットです。

#### 以下を行います。

・ 図2のとおり、スロット2の上でカードの 前がカードの後(DigiLink コネクタのある 方) より高くなるよう斜めに持ちます。



図 2. スロットの上でカードを斜めに持つ

- カードを斜めにしたまま、カードの後のブ ラケットをアクセス・ポートがあるシャー シの端に置きます。
- ・ 図3のとおり、カードの前をスロット2の PCIe カード・サポート (スロットの番号が 表記されている灰色のプラスチック) に慎 重に差し込みます。



図 3. カードの前を PCIe カード・サポートに差し込

・ 図 4 のとおり、カードの PCIe コネクタが下 を向いた状態でカードを真っ直ぐ差し込み、 カードの PCIe コネクタをスロット 2の PCIe スロットへしっかりと固定します。カード の前の部品が PCIe カード・サポート (灰色 のプラスチック) に接触していないことを 確認してください。



図 4. インストールされた PCIe カード

▲ カードを PCIe カード・スロットへ無理に 差し込まないでください。正しい角度で 差し込めば、カードは簡単にインストー ルされます。角度が正しくないようであ れば、カードの位置を変えてください。

- **9** 1番目の Pro Tools HD カード (使用する場合) を 2番目のスロット (スロット3) にインストール します。
- **10** 2番目の Pro Tools HD カード (使用する場合) をスロット4にインストールします。
- 11 最も小さい番号のスロットから正しい順序で カードがインストールされているかどうか確認し ます。
  - コンピュータ・モニターのビデオ・カード
  - ・ Pro Tools HD Core カード
  - ・ 追加の Pro Tools HD Accel カード (オプショ ン)
  - Avid 推奨のビデオ・キャプチャー・カード (オプション)
  - ・ ホスト・バス・アダプタ (HBA) カード (オプション)

- **12** SATAドライブを元に戻します。
- 13 カードとスロット・カバーをシャーシへ固定 する金具を取り付けます。



↑ カードのPCIe コネクタは、カードと金属 のアクセス・ポート・カバーをシャーシ へ固定する金具を取り付けるまでは完全 には固定されません。

### Windows コンピュータに Pro Tools HD カードをインス トールする

このセクションでは、Pro Tools HD カードを PC ヘインストールする方法を説明します。

### 「ドライバの署名」警告ダイアログが表示され ないようにする

Pro Tools HD カードをインストールする前に、 Windows XP の 「ドライバの署名 ] 警告ダイアログ が表示されないよう、一時的に設定を変更してく ださい。こうすることで、インストレーション処 理の多くが自動で行われるようになります。この オプションを一時的に無効にしないと、DSP チッ プが検知されるたびに (署名のないドライバがイ ンストールされるという) 警告ダイアログが表示 されます。

## この警告ダイアログが表示されないようにするに


- 1 [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- 2 [システムのプロパティ]ダイアログの[ハード ウェア]タブをクリックします。
- **3** [ドライバの署名] ボタンをクリックします。
- 4 「無視 ソフトウェアをインストールし、確認を 求めない]を選択します。
- **5** [OK]をクリックして[ドライバ署名オプション] ウィンドウを閉じます。

- 6 [OK] をクリックして[システムのプロパティ] ウィンドウを閉じます。
- 7 コンピュータをシャットダウンします。

### PC に Pro Tools HD カードをインストール する

### Pro Tools カードをインストールするには:

- 1 コンピュータおよび周辺機器の電源を切りま す。コンピュータが接地(アース)されるよう、 電源ケーブルは接続したままにします。
- 2 コンピュータに取り付けられている、電源ケー ブル以外のケーブル(ハードディスク、モニ ター、USB、FireWire など)をすべて外します。
- 3 コンピュータの本体を開けます。
- 4 使用するスロットの後にある金属のアクセス・ ポート・カバーのネジを外し、カバーをスライド させてアクセス・ポートから外します。
- ▲ カードを持つ前に、コンピュータ内の電 源ケースなどの接地 (アース) された金 属に触れ、体や服の静電気をあらかじめ 除去しておきます。
- 5 推奨される PCIe スロット(通常、ビデオ・カー ドに一番近い1番目のPCIe スロット)にHD Core カードをインストールします。




PC に HD Core カードをインストールする



〇 Windows コンピュータの場合、特定のコ ンピュータの機種や仕様について、弊社 ウェブサイト (www.avid.com) に掲載さ れている最新のスロットの順番と設定を ご参照ください。

- 6 追加の Pro Tools カード (またはその他のカー ド)をインストールする場合は以下を行い、それ 以外の場合は次の手順へスキップしてください。
  - ・ 1 番目の Pro Tools HD Accel カードを、続く PCIe スロットへインストールします。
  - ・ 残りの Pro Tools HD Accel カードを、残りの 続く PCIe スロットへインストールします。



PC に HD Accel カードをインストールする

- 7 追加のカードをインストールする場合は、以下 を行ってください。
  - ・ 先程取り外したアクセス・ポートのネジで カードを固定します。
  - コンピュータの本体を閉じます。
  - ・ 16ページの「オーディオ・インターフェー スを接続する」へスキップしてください。
- 8 以下のとおり、正しい順序でカードがインス トールされていることを確認してください(この 順序はマシンにより異なることもあります)。
  - コンピュータ・モニターのビデオ・カード
  - ・ HD Core カード
  - ・ HD Accel カード (オプション)
  - ・ ホスト・バス・アダプタ (HBA) カード (オプション)
- 9 先程取り外したアクセス・ポートのネジで各 カードを固定します。

### TDM FlexCable を接続する

複数のカードを使用するシステムの場合は、すべ ての Pro Tools HD カードを TDM FlexCable で互い に接続しなければなりません。

各 Pro Tools HD カードの上部には、[Port A]、 [Port B]と表記された2つのポートがあります。 FlexCable には2つのコネクタがあり、接続が正 しく行われるよう、こちらにも [Port A]、[Port B] と表記されています。カード間のデータ通信は、 TDM FlexCable を使ってカードの [Port B] を次の カードの [Port A] へ接続することによって可能に なります。



阶 以下の手順で説明するとおり、最初の FlexCable は常にコア・カードの [Port B] から最初の

拡張カードの「Port A]へ接続します。

コンピュータのスロット番号により、カードを右 から左へ接続するか、左から右へ接続するかが決 まります。以下の説明を参照し、ご使用の機種の コンピュータに必要な接続を行ってください。


### Pro Tools HD カードを接続するには:

1 FlexCable をインストールする前に、ケーブルの 印刷された方を手前にして持ち、ケーブルの [Port B] の部分を離して、FlexCable の形を以下の ようにします。ケーブルを必要以上に曲げると、 ケーブル内の配線が切れる恐れがありますのでご 注意ください。




TDM FlexCable のインストール準備を整える

2 図のように、FlexCable を Core カードの切込みに 差し、FlexCable の [Port B] を Core カードの [Port B] の位置に、FlexCable の [Port A] を 2 番目の カードの[Port A] の位置に合わせます。



#### TDM FlexCable を挿入する

3 FlexCableの[Port A]コネクタを2番目のカードの [Port A] へ接続します。ケーブルがカードに完全 に取り付けられるまで、優しく、しっかりと押さ えます。FlexCable のもう一方([Port B] と表記さ れている)を Core カードの [Port B] へ取り付け ます。



TDM FlexCable で接続した2枚のカードを上からみた ところ

- 4 接続を確認します。FlexCable のポートがカード のソケットに対して平らになっているか、しっか りと接続されているか確認してください。
- 5 複数のカードを使用するシステムの場合は、そ れぞれのカードを前のカードへ接続します。上記 のとおり、FlexCables を使ってカード同士を接続 し、すべてのカードを接続します。(各 Pro Tools HD カードには FlexCable が 1 本付属し ています。)

6 コンピュータの本体を閉じます。

## オーディオ・インターフェース を接続する

各 Pro Tools HD オーディオ・インターフェース は、さまざまなインプットとアウトプットのオプ ションを提供します。たとえば、HD OMNI は Pro Tools システムに最大8 チャンネルの入出力 を、HD I/O は最大 16 チャンネルの入出力を、 HD MADI は最大 64 チャンネルを提供します。 オーディオ・インターフェースは、直接 Pro Tools HD カードへ接続するか、別の Pro Tools HD オーディオ・インターフェースの拡 張ポートへ接続します。



▲ Pro Tools を起動するには、少なくとも 1 台の Pro Tools/HD オーディオ・インター フェースが Pro Tools/HD Core カードに接 続されている必要があります。

各 Pro Tools HD カードは、最大 32 チャンネルに 対応しています。1つのカードの32チャンネルの I/O をすべて使用するには、Pro Tools HD カード へ接続した1台目の16チャンネルの Pro Tools HD I/O へ、2 台目の 16 チャンネルの Pro Tools HD I/O を接続(デイジー・チェイン) します。

以下に関して、詳しくは「HD OMNI ガイド」、 「HD I/O ガイド」、「HD MADI ガイド」、「192 I/O ガイド」、「192 Digital I/O ガイド」、「96 I/O ガイ ド」、「96i I/O ガイド」を参照してください。

- フロントパネルとバックパネルのコネクタ とインジケータ
- · オプションの拡張 I/O カードのインスト レーション (HD I/O と 192 I/O のみ)

Pro Tools HD は、以下のオーディオ・インター フェースの最大10までの組み合わせに対応して います。

- ・ HD OMNI (1 つの Pro Tools HD システムに つき、1 つの HD OMNI のみ対応)
- HD I/O
- ・ HD MADI (最大3つの HD MADIを同時使用 可 - 6 つの HD カードが必要)
- · 192 I/O
- 192 Digital I/O
- 96 I/O
- 96i I/O (最大 5 つの 96i I/O を同時使用可)

複数の I/O を接続する例については、図 5 と 19 ページの図6をお読みください。

↑ Pro Tools/HD オーディオ・インター フェースは、本体の両側に通気(冷却) 用の空間を必要とします。本体の両側を 寒いだり、内蔵のファンを取り外したり しないでください。本体をケースにラッ クマウントしている場合は、システムを 起動する前にケースの蓋や扉を取り外し てください。そうしなければ、本体が急 激に加熱され、繊細な部品を損傷する場 合があります。

### Pro Tools HD オーディオ・インターフェースを接 続するには:

- 1 接続しているオーディオ・インターフェースの 構成に応じて、以下のいずれかを行います。
  - · HD OMNI, HD I/O, 192 I/O, 192 Digital I/O、96 I/O、または96i I/Oを1 つだけ使用する場合は、その[Primary Port] と HD Core カードを付属の DigiLink ケーブ ルで接続します (HD OMNI と HD I/O では、 付属の DigiLink/DigiLink Mini アダプタ・ケー ブルを使用する必要があります)。
- 🏈 Pro Tools を起動するには、少なくとも 1 つの HD OMNI、 HD I/O、 192 I/O、 192 Digital I/O、96 I/O、または96i I/O をシステムへ接続する必要があります。



接続することをお勧めします。

- ・ HD MADI をシステムに接続する場合、HD MADIの [Primary Port 1]を1番目の Pro Tools HD カードの DigiLink ポートへカー ドに付属する DigiLink ケーブルを使って接 続し、DigiLink Mini を HD MADI に付属する DigiLink アダプタ・ケーブルに接続します。 Pro Tools HD 2 またはそれ以上のシステムを ご使用の場合、HD MADIの [Primary Port 2] を 2 番目の Pro Tools HD カードの DigiLink ポートヘカードに付属する DigiLink ケーブ ルを使って接続し、DigiLink Mini を HD MADI に付属する DigiLink アダプタ・ケーブ ルに接続します。
- 2 追加する Pro Tools HD オーディオ・インター フェースをデイジー・チェイン接続(1台目のイ ンターフェースの [Expansion Port] へ 2 台目のイ ンターフェースの [Primary Port] を接続) するか、 次の Pro Tools HD オーディオ・カードへ接続しま す。

HD OMNI、HD I/O、192 I/O (または

192 Digital I/O) に加えて、96 I/O または 96i I/O オーディオ・インターフェースをシステムへ接続 する場合は、HD OMNI、HD I/O、192 I/O、また は 192 Digital I/O を HD Core カードへ 1 台目のイ ンターフェースとして接続し、追加する HD I/O、 192 I/O、192 Digital I/O を次の Pro Tools HD カー ドへ接続します。その後に96 I/O インターフェー スを次のカードまたは他のインターフェースへ接 続し、その後に 96i I/O インターフェースを接続 します。

各 Pro Tools HD カードに Pro Tools HD インター フェースをひとつずつ付属の DigiLink ケーブルで 接続することもできます。(ただし、インター フェースをデイジー・チェイン接続する場合と比 べても違いはありません。)

### Loop Sync を接続する

2つ以上の Pro Tools HD オーディオ・インター フェースまたは同期機器 SYNC を使用する場合 は、機器を正しく同期させるため Loop Sync を接 続する必要があります。

### Loop Sync を接続するには:

- **1** 各インターフェースの [Loop Sync Out] を次のイ ンターフェースの [Loop Sync In] へ付属の BNC ケーブルで接続します。
- 2 最後のインターフェースの[Loop Sync Out]を1台 目のインターフェースまたは SYNC の [Loop Sync In] へ接続します。




図 5. HD OMNI と HD I/O の DigiLink 接続とループ・シンク接続




図 6. HD OMNI と 3 台の HD I/O の DigiLink 接続とループ・シンク接続

### レガシー I/O を接続する

192 I/O、192 Digital I/O、96 I/O は、それぞれ最 大16チャンネルのオーディオを内蔵のレガ シー I/O ポートを使って Pro Tools 24 MIX <sup>™</sup>オー ディオ・インターフェースとの間で送受信できま す。対応しているレガシー I/O は、888 24 I/O<sup>™</sup>、 882|20 I/O<sup>™</sup>、1622 I/O<sup>™</sup>、24-ビット ADAT Bridge I/O <sup>™</sup>です。

HD OMNI、HD I/O、HD MADI には、Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェース用のレガシー I/O ポートはありません。96i I/O にもレガシー I/O ポートはありませんのでご注意ください。



▲ 初期の888 I/O と882 I/O インター フェースは Pro Tools/HD に対応していま せん。

### Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェース を接続するには:


1 Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェース に付属のケーブルの MIX カード側 (60 ピン) を、 1台目の Pro Tools HD オーディオ・インター フェース (192 I/O、192 Digital I/O、96 I/O のみ) の [Legacy Port] へ接続します。ケーブルのもう一 方を、Pro Tools 24 MIX オーディオ・インター フェースの [Computer Port] に接続します。

#### 2 以下のいずれかを行います。

・ 同じ要領で、他の Pro Tools 24 MIX オーディ オ・インターフェースを Pro Tools HD カー ドに直接接続されている Pro Tools HD オー ディオ・インターフェースへ接続します。

### または

・ Y ケーブル (レガシー 16 チャンネル・ペリ フェラル・ケーブル・アダプタ)を使用す る場合は、まず [Legacy Port] へ接続し、次 にオーディオ・インターフェースのペリ フェラル・ケーブルを Y ケーブルの [Port A] と [Port B] へ接続します。



オプティカル 16 チャンネル・ペリフェラル・ケーブ ル・アダプタ

3 Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェース を正しく同期させるために、Pro Tools HD オー ディオ・インターフェースの [Ext. Clock] アウト プット・ポートを Pro Tools 24 MIX オーディオ・ インターフェースの[Slave Lock In] に接続します。 Pro Tools HD オーディオ・インターフェースから 正確なクロックが出力されるようになると、 Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェース がスレーブ・モードに切り替わります。必ず、 Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェース が接続されている同一のオーディオ・インター フェースの [Ext. Clock Out] ポートを使用してく ださい。

Y ケーブルを使って複数の Pro Tools 24 MIX オー ディオ・インターフェースを接続している場合、 1台目のレガシー・インターフェースの [Slave Clock Out] を 2 台目のレガシー・インターフェー スの [Slave Clock In] へ付属の BNC ケーブルで接 続する必要があります。1台の Pro Tools HD オー ディオ・インターフェースから3台以上の Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェース を同期させることはできません。3台目の Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェース がある場合、Pro Tools HD オーディオ・インター フェースから 60 ピンケーブルが接続されている 先へ256xクロックを供給します。

↑ Pro Tools|24 MIX オーディオ・インター フェース (888/24 I/O や 882/20 I/O など) を正しく機能させるため、Pro Tools を起 動し、Pro Tools/24 MIX オーディオ・イン ターフェースの電源を入れる前に「ハー ドウェア設定 ] ダイアログの Pro Tools/24 MIX オーディオ・インターフェースを初 期化してください (63 ページの「レガ シーI/O を設定する」参照)。その後 Pro Tools を終了し、コンピュータを シャットダウンします。Pro Tools システ ムを再起動する際は、まず Pro Tools 24 MIX オーディオ・インターフェースの電 源を入れ、Pro Tools/HD オーディオ・イ ンターフェースの電源が入る前に Pro Tools/24 MIX オーディオ・インター フェースの電源がオンになるようにしま す。その後コンピュータの電源を入れま

↑ Pro Tools/24 MIX オーディオ・インター フェースの電源を入れ設定を行う前には、 出力機器のボリュームを下げてください。 接続されている Pro Tools/24 MIX オー ディオ・インターフェースが初期化され るまでに非常に大きなデジタル・ノイズ が発生する場合があります。

## Pro Tools を Mac ヘインストールする

この章では、Mac に関してのみ説明します。 Pro Tools を Windows コンピュータにインストー ルする場合は、第4章の「Pro Tools を Windows ヘインストールする」をお読みください。



▲ このバージョンの Pro Tools をインストー ルする前に、Pro Tools インストーラ・ ディスクの「Read Me」の内容を確認して ください。

### Pro Tools HD ソフトウェアをイ ンストールする

Pro Tools HD ハードウェアのインストレーション と接続が完了したら、次は Pro Tools ソフトウェ アをインストールします。



▲ ルート・レベル・ユーザーとしてログイ ンしてPro Tools をインストールまたは操 作しないでください。ルート・レベル・ ユーザーの権限でファイルを扱うと、 Pro Tools のファイル管理に支障をきたす 可能性があります。

### Pro Tools HD ソフトウェアをインストールするに は:

- 1 必ず、管理者権限で Pro Tools をインストールす るアカウントにログインします。Mac OS X の管理 者権限について、詳しくは Apple OS X の説明書 をお読みください。
- 2 DVD ドライブに Pro Tools インストーラ・ディス クを挿入します。

- **3** インストーラ・ディスクにある [Install Pro Tools HD.mpkg]ファイルをダブルクリックします。
- 4 画面の指示に従ってインストールを開始しま す。
- 5 メッセージが表示されたら、「続ける」をクリッ クします。
- 6 インストレーションの種類のページで、以下の いずれかを行います。
  - · すべての Pro Tools アプリケーションのファ イルと無償のプラグイン(およびコンテン ツ)をインストールするときは、デフォル トで選択されているオプションをそのまま にして [続ける]をクリックします。

#### または

- インストレーションのオプション(24ペー ジの「インストレーションのオプション」 参照)を選択(または選択解除)して、「続 ける]をクリックします。
- 7 「インストール ] をクリックします。
- 8 メッセージが表示されたら、管理者パスワード を入力し、[OK] をクリックしてインストールを 承認します。

- 9 作業環境を選択します。選択した作業環境に合 わせた Pro Tools 設定の初期セットがロードされ ます。
  - ・ ポスト・プロダクション
  - · 音楽製作(オーディオと MIDI)
  - ・ 音楽製作(オーディオのみ)
- ờ 初期設定の内容は、Pro Tools 内でいつで もカスタマイズできます。詳しくは、 「Pro Tools リファレンス・ガイド」をお 読みください。
- **10** [続ける]をクリックします。

11 インストールが完了したら、「再起動」をクリッ クします。

### インストレーションのオプション

#### Pro Tools HD のオプション

Pro Tools ソフトウェアとプラグイン(およびコ ンテンツ)の一部をインストールするときは、イ ンストーラの [Pro Tools HD 8.1] オプションの三 角形をクリックし、以下のオプションのうちイン ストールしないものを選択解除してください。

### アプリケーションのファイル (Pro Tools に必要)

Pro Tools アプリケーションと必要なライブラリ・ ファイルをインストールします。

DigiRack プラグイン DigiRack プラグイン、Bomb Factory プラグイン、Eleven Free、TL Utilities、 D-Fi、Maxim プラグインなどの無償のプラグイン をインストールします。(詳しくは、「オーディ オ・プラグイン・ガイド」をお読みください。)

Pro Tools Creative Collection 無償の RTAS エフェ クト・プラグインとバーチャル・インストゥルメ ント・プラグイン(4.4 GB のコンテンツを含む) 一式をインストールします。(詳しくは、「オー ディオ・プラグイン・ガイド | をお読みくださ V)

Pro Tools ユーティリティ Pro Tools HD システム のキャリブレーション・モード・テンプレート、 DigiTest、SYNC I/O と SYNC HD のファームウェ ア・アップデータをインストールします。

### その他のオプション

Pro Tools のインストーラでは、Pro Tools のソフ トウェアとプラグインと共に以下のオプションを インストールできます。

CoreAudio Driver CoreAudio Driver をインストール します。CoreAudio Driver をインストールすると、 CoreAudio Driver 規格に対応しているサードパー ティ製アプリケーションを Pro Tools オーディ オ・インターフェースで使用できます。

**Avid ビデオ・エンジン** Avid ビデオ・エンジンは、 Avid Mojo や AVoption V10 などの Avid ビデオ 機器と共に Pro Tools を使用するときに必要です。

Eleven Rack Driver Eleven Rack Driver は、 Pro Tools HD システムで Eleven Rack を使用する 場合に必要です。(Eleven Rack について、詳しく は「Eleven Rack ユーザー・ガイド」をお読みく ださい。)

MIDI I/O Driver MIDI I/O Driver は、MIDI I/O <sup>™</sup>イン ターフェースを使用する場合に必要です。

### Pro Tools を起動する

Pro Tools HD を使用するには、Pro Tools HD 用 オーソリゼーションを持つ iLok がご使用のコン ピュータの USB ポートに挿入されていることが 必要です。Pro Tools HD システムのパッケージに は、オーソライズ済み iLok が1つ付属していま す。

#### Pro Tools HD ソフトウェアを起動するには:

1 Pro Tools HD ハードウェアがコンピュータ・シス テムに正しくインストールされており接続されて いることを確認します。

### 2 オーソライズ済みの iLok をコンピュータの USB ポートに差し込みます。



▲ ProTools の起動中および使用中には、 iLok を取りはずさないでください。

- 3 以下のいずれかを行います。
  - ・ Dock の Pro Tools HD アイコンをクリックし ます。

#### または

- ・ ハードディスクにある Pro Tools HD アプリ ケーションをダブルクリックします。
- 4 [クイック スタート]ダイアログを使って以下の いずれかを行います。
  - ・ テンプレートから新規セッションを作成す る。
  - 空の新規セッションを作成する。
  - セッションを開く。



[[] [ クイック スタート] ダイアログとセッ ションのテンプレートについて、詳しく は「Pro Tools リファレンス・ガイド」を お読みください。

### Pro Tools インストーラ・ディス クに含まれるその他のソフト ウェア

Pro Tools HD インストーラ・ディスクには、HD Pack プラグイン、サードパーティ製のアプリケー ションとプラグイン、Pro Tools HD ハードウェア でのオーディオ・アプリケーションの使用に必要 なオーディオ・ドライバ、Pro Tools デモ・セッ ションなどが収録されています。



() 付属のソフトウェアとインストーラにつ いては、Pro Tools インストーラ・ディス クの内容をご確認ください。

### HD Pack プラグイン

Pro Tools のパッケージには、Avid と Avid デベ ロップメント・パートナーによる HD Pack プラグ インが付属しています。HD Pack プラグインは、 Pro Tools のインストール後に個別にインストール できます。

HD Pack インストーラは、Pro Tools インストー ラ・ディスクの [Additional Files]¥[HD Pack Installers] フォルダにあります。

### サードパーティのアプリケーション とプラグ-イン

Pro Tools のパッケージには、Avid のサードパー ティ・デベロップメント・パートナーによる無償 のアプリケーションとプラグインがいくつか付属 しています。これらは、Pro Tools のインストール 後に個別にインストールできます。

インストーラは、Pro Tools インストーラ・ディス クの [Additional Files]¥[3rd Party Content] フォルダ にあります。

### CoreAudio Driver

CoreAudio Driver は、Pro Tools ハードウェアで CoreAudio 対応アプリケーションを使ってプレイ バックとレコーディングを行うためのマルチクラ イアント/マルチチャンネル・サウンド・ドライ バです。

CoreAudio Driver は、Pro Tools と共にインストー ルされます。



CoreAudio Driver の設定について、詳しく は「CoreAudio Driver ガイド」をお読みく ださい。

#### スタンドアローンの CoreAudio Driver

Pro Tools ソフトウェアがインストールされてい ない Mac には、スタンドアローンの CoreAudio Driver がインストールできます。



■ スタンドアローンの CoreAudio Driver の インストールと設定について、詳しくは 「CoreAudio Driver ガイド」をお読みくだ さい。



↑ Pro Tools をアンインストールすると、 CoreAudio Driver も同時にアンインストー ルされます。

### Pro Tools デモ・セッション

Pro Tools HD インストーラ・ディスクにはデモ・ セッションが収録されており、これを使ってシス テムの動作を確認できます。Pro Tool HD 用デモ・ セッションの名前は [Meant To Be] です。



▲ オーディオ用ドライブへデモ・セッショ ンをインストールする前に、Appendix、メ ハードディスクの設定と保守, モの説明に 従ってドライブの設定を行ってください。

#### デモ・セッションをインストールするには:

1 DVD ドライブに Pro Tools HD インストーラ・ ディスクを挿入します。

- 2 インストーラ・ディスクの [Additional Files] フォ ルダ内の [Pro Tools Demo Session Installer] フォル ダを開きます。
- **3** [HD Demo Session Setup.pkg]ファイルをダブルク リックします。
- 4 画面の指示に従ってインストールを開始しま す。
- 5 メッセージが表示されたら、インストールする 場所としてオーディオ用ドライブを選択し、「続 ける]をクリックしてインストールを開始しま す。
- 6「インストール」をクリックします。
- 7 インストレーションが完了したら、「閉じる」を クリックします。

[Pro Tools Demo Session] フォルダの [Meant To Be.ptf] ファイルをダブルクリックすると、デモ・ セッションが開きます。

### Pro Tools をアンインストールす る

Pro Tools ソフトウェアをコンピュータからアン インストールするには、アンインストーラ・アプ リケーションを使用します。

### Pro Tools をコンピュータから削除するには:

1 必ず、管理者権限で Pro Tools をインストールさ れているアカウントにログインします。

#### 2「アプリケーション

]/[Digidesign]/[Pro Tools]/[Pro Tools Utilities] を開 き、[Uninstall Pro Tools] ファイルをダブルクリッ クします。

- 3 [続ける]をクリックしてアンインストールを開 始します。
- 4 アンインストールの種類を選択します。

セーフアンインストール Avid 製品に対応する特 定のプラグインとシステム・ファイルをアンイン ストールの対象から除外します。

**クリーンアンインストール** システム・ファイル、 プラグイン、MIDI パッチ・ネームを含むすべて の Pro Tools ファイルを削除します。

- **5** 「アンインストール」をクリックします。
- 6 管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックし ます。
- 7 [ 完了] をクリックし、インストーラを閉じます。

### Pro Tools 用に Mac システムを最 適化する

Pro Tools の処理能力を最大にするため、 Pro Tools ソフトウェアを使用する前に以下のコ ンピュータ設定を行ってください。

コンピュータ設定を行う前に、Pro Tools をイン ストールするコンピュータに管理者権限でログイ ンします。Mac OS X の管理者権限について、詳し くは Apple OS X の説明書をお読みください。

### ▲ Mac OS X Ø

「ソフトウェア・アップデート ]機能は使 用しないでください。システムをアップ デートすることにより、Mac OS が Pro Tools 未対応のバージョンへとアップ グレードされる可能性があります。 Mac OS の推奨バージョンについて、 詳しくは弊社ウェブサイトの最新の互換 情報 (www.avid.com/compatibility) をご覧 下さい。

### ソフトウェア・アップデート機能をオフ にする

### ソフトウェア・アップデート機能をオフにするに は:

- **1** Apple メニューから [システム環境設定] を選択 し、「ソフトウェア・アップデート]をクリック します。
- 2 [アップデート確認と予約設定] タブをクリック します。
- 3 [アップデートの確認]の選択を解除します。

### 省エネルギー機能をオフにする

#### 省エネルギー機能をオフにするには:

- 1 Apple メニューから「システム環境設定」を選択 し、「省エネルギー」をクリックします。
- 2 以下を行います。

- ・ コンピュータのスリープの設定を[しない] にします。
- ・ ディスプレイのスリープの設定を [しない] にします。
- 「可能な場合はハードディスクをスリープさ せる]オプションの選択を解除します。

### Pro Tools が使用する Mac のキーボード・ ショートカットを変更する(またはオフ にする)

Pro Tools のキーボード・ショートカットをすべ て使用するためには、以下の Mac OS X のキー ボード・ショートカットを「システム環境設定] で変更する (またはオフにする) 必要がありま す。

- ・ 「ヘルプメニューを表示 ]
- ・ [ キーボードナビゲーション ] の下
  - 「ウインドウの引き出しパネルを操作対象に する]
- ・ [Dock、Exposé、および Dashboard] の下
  - 「Dock を自動的に隠す / 表示する ]
  - ・ [ すべてのウィンドウ ]
  - ・「アプリケーションのウィンドウ]
  - ・[デスクトップ]
  - · [Dashboard]
  - [Spaces]
- ・ [Spotlight] の下
  - 「Spotlight 検索フィールドを表示 ]
  - ・ [Spotlight ウィンドウを表示]
- **『** 「キーボード・ショートカット・ガイド」 (「ヘルプ ]>「キーボードショートカット 1) には、Pro Tools のキーボード・ ショートカットすべてが掲載されていま す。

### Mac OS X のキーボード・ショートカットを変更 する (またはオフにする) には:

**1** Apple メニューから [システム環境設定]を選択 し、「キーボード」をクリックします。

- 2 「キーボードショートカット ] タブをクリックし ます。
- 3 以下のいずれかを行います。
  - · Pro Tools のキーボード・ショートカットと 同じ Mac OS X のオプションの選択を解除し ます。

#### または

· Mac OS X のオプションに別のキーボード・ ショートカットをアサインします。

### Spaces のキーボード・ショートカットを変更 する

Spaces を使いたい場合は、Pro Tools のキーボー ド・ショートカットと重複しないよう、Spaces の キーボード・ショートカットを変更する必要があ ります。Spaces のキーボード・ショートカット は、デフォルトのキーボード・ショートカットと 修飾キー (Command+Option+Control+Shift) との 組み合わせでアサインし直すことができます。

### 修飾キーの組み合わせを使って Pro Tools のキー ボード・ショートカットと重複しない Spaces の キーボード・ショートカットをアサインするに は:

- **1** Apple メニューから [システム環境設定]を選択 し、[Exposéと Spaces] をクリックします。
- 2 [Spaces] タブをクリックします。
- 3 [Spaces を有効にする] が選択されていることを 確認します。
- 4 Command+Option+Control+Shift を押さえ、 [Spaces を起動]ポップアップメニューから [Control+Option+Shift+Command+F8] を選択しま す。
- 5 Command+Option+Control+Shift を押さえ、[操作 スペース間の切り替え〕ポップアップメニューか ら [Control+Option+Shift+Command+ 矢印キー] を 選択します。

6 Command+Option+Control+Shift を押さえ、[特定 の操作スペースへの切り替え]ポップアップメ ニューから [Control+Option+Shift+Command+ 数字 キー〕を選択します。

### Spotlight をオフにする

Mac OS X の Spotlight 機能は、ローカルのハード ディスク上のファイルとフォルダに索引を付けま す。これはバックグラウンドで自動的に行われま す。ほとんどの場合、これが Pro Tools の動作に 対して問題となることはありません。ただし、ト ラック数の多い Pro Tools セッションを長時間レ コーディングしている際、Spotlight がハードディ スクの索引付けを始めると、Pro Tools システム の処理能力に悪影響を与える可能性があります。 Pro Tools を使って大規模なレコーディングを行 う際は、ローカルのすべてのハードディスクに対 する Spotlight の索引付けをオフにしておく方がよ いでしょう。



▲ Spotlight の索引付けをオフにすると、 Mac OS X の [検索]機能もオフになりま す。

#### Spotlight をオフにするには:

- **1** Apple メニューから [システム環境設定]を選択 し、[Spotlight] をクリックします。
- 2 [Spotlight]ウィンドウの[プライバシー]タブをク リックします。
- 3 ハードディスクの索引付けを防ぐには、ハード ディスクのアイコンをデスクトップからリストへ とドラッグします。

### オーディオ用ハードディスクのジャーナ ル記録をオンにする

ジャーナル記録をオンにすると、オーディオ用 ハードディスクの性能を高めることができます。

#### ジャーナル記録をオンにするには:

- 1 [アプリケーション]/[ユーティリティ]フォルダ の中にある「ディスクユーティリティ」を起動し ます。
- 2 「ディスクユーティリティ] ウィンドウの左の欄 にあるボリュームを選択します。
- 3 ツールバーの[ジャーナル記録を開始]を選択し ます。

# Pro Tools を Windows ヘインストールする

この章では、Windows に関してのみ説明します。 Pro Tools を Mac にインストールする場合は、第3 章の「Pro Tools を Mac ヘインストールする」を お読みください。



▲ このバージョンの Pro Tools をインストー ルする前に、Pro Tools インストーラ・ ディスクの「Read Me」の内容を確認して ください。

## Pro Tools HD ソフトウェアをイ ンストールする

Pro Tools HD ハードウェアのインストレーション と接続が完了したら、次は Pro Tools ソフトウェ アをインストールします。



▲ Windows XP の場合、ソフトウェアのイン ストレーションを開始する前に、「ドラ イバの署名 ] の注意が表示されないよう Windows を設定してください。これに よってインストール中に表示されるメッ セージの数を減らせます。13 ページの「「 ドライバの署名 ] 警告ダイアログが表示 されないようにする/をお読みください。

#### Pro Tools HD ソフトウェアをインストールするに は:

- 1 Windows を起動し、管理者権限でログインしま す。管理者権限について、詳しくは Windows の説 明書をご覧ください。
- 2 [新しいハードウェアの検出]ウイザードが起動 したら、そのままにしておきます。[次へ]はク リックしないでください。
- 3 DVD ドライブに Pro Tools インストーラ・ディス クを挿入します。
- 4 インストーラ・ディスクで、[Setup.exe]ファイ ルをダブルクリックします。
- 5 画面の指示に従ってインストレーションを開始 し、メッセージが表示されたら[次へ]をクリッ クします。
- 6 画面の指示に従ってインストレーションを開始 し、メッセージが表示されたら「次へ]をクリッ クします。
- 7 Pro Tools ソフトウェアを完全にインストールす るときは、[Pro Tools] を選択したままにします。
- 8 機能選択ページで以下のいずれかを行います。
  - すべての Pro Tools アプリケーションのファ イルと無償のプラグイン(およびコンテン ツ)をインストールするときは、デフォル トで選択されているオプションをそのまま にして[続ける]をクリックします。

または

- ・ インストレーションのオプション (32 ペー ジの「インストレーションのオプション」 参照)を選択(または選択解除)して、「続 ける]をクリックします。
- 9[次へ]をクリックします。
- 10 作業環境を選択します。選択した作業環境に合 わせた Pro Tools の初期設定がロードされます。
  - ・ ポスト・プロダクション
  - · 音楽製作 (オーディオと MIDI)
  - ・ 音楽製作(オーディオのみ)
- ờ 初期設定の内容は、Pro Tools 内でいつで もカスタマイズできます。詳しくは、「Pro Tools リファレンス・ガイド / をお読みく ださい。
- **11** [次へ]をクリックします。
- **12** 「インストール ] をクリックします。

▲ インストール中に Windows に表示される 「新しいハードウェアの検出」ダイアログ や「ハードウェアのインストール中に問 題が発生しました」などのメッセージは 無視してかまいません。

ドライバが Windows Logo テストをパスし ないといったようなメッセージが表示さ れても、「続ける]をクリックしてくださ 11

- 13 すべてのソフトウェア・コンポーネント、ドラ イバ、PACE システム・ファイルのインストール が完了したら、次のステップに進みます。
- 14 インストールが完了したら、「終了」をクリック します。

#### インストレーションのオプション

#### Pro Tools HD のオプション

Pro Tools ソフトウェアとプラグイン(およびコ ンテンツ)の一部をインストールするときは、イ ンストーラの機能選択ページの [Pro Tools HD 8.1] オプションのプラス符号(+)をクリックし、以 下のオプションのうちインストールしないものを 選択解除します。

#### アプリケーションのファイル (Pro Tools に必要)

Pro Tools アプリケーションと Pro Tools の起動に 必要なライブラリ・ファイルをインストールしま す。Pro Tools をインストールするときは、このオ プションを選択する必要があります。

DigiRack プラグイン DigiRack プラグイン、Bomb Factory プラグイン、Eleven Free、TL Utilities、 D-Fi、Maxim プラグインなどの無償のプラグイン をインストールします。(詳しくは、「オーディ オ・プラグイン・ガイド」をお読みください。)

Pro Tools Creative Collection 無償の RTAS エフェ クト・プラグインとバーチャル・インストゥルメ ント・プラグイン (4.4 GB のコンテンツを含む) 一式をインストールします。(詳しくは、「オー ディオ・プラグイン・ガイド | をお読みくださ ( ) (

Pro Tools ユーティリティ Pro Tools HD システム のキャリブレーション・モード・テンプレート、 DigiTest ™、SYNC I/O ™と SYNC HD ™のファーム ウェア・アップデータをインストールします。

### その他のオプション

Pro Tools のインストーラでは、Pro Tools のソフ トウェアとプラグインと共に以下のオプションを インストールできます。

Mac HFS+ ディスク対応オプション このオプショ ンでは、Pro Tools システムが Mac フォーマット の HFS+ ディスクを使って録音と再生を行えま す。HFS+ディスクは、Mac OS 拡張ディスクとも いいます。

**Avid ビデオ・エンジン** Avid ビデオ・エンジンは、 Avid Mojo ®や AVoption V10 などの Avid ビデオ機 器と共に Pro Tools を使用するときに必要です。

Eleven Rack Driver Eleven Rack Driver は、 Pro Tools HD システムで Eleven Rack を使用する 場合に必要です。(Eleven Rack について、詳しく は「Eleven Rack ユーザー・ガイド」をお読みく ださい。)

#### Command 3 コントローラーとドライバ

Command 8®コントロール・サーフェスを使用す る場合、Commandl8ドライバが必要です。

### QuickTime をインストールする

Pro Tools のセッションにムービー・ファイル、 MP3 ファイル、MP4 (AAC) ファイルをインポー トするには、QuickTime が必要です。Windows 用 の QuickTime は、Apple 社のウェブサイトから無 償でダウンロードできます。

▲ Pro Tools の各バージョンに必要な QuickTime のバージョンについては、弊 社ウェブサイトの互換性に関するページ (www.avid.com/compatibility) をご覧くだ さい。

#### QuickTime をインストールするには:

- **1** Apple 社のウェブサイト (www.apple.com) から Windows 用 QuickTime のインストーラをコン ピュータにダウンロードします。
- 2 QuickTime のインストーラ・アプリケーション をダブルクリックし、画面の指示に従って QuickTime をインストールします。

3 コンピュータを再起動します。



Pro Tools のインストール中に[ドライバ の署名 ] の注意が表示されないよう Windows を設定した場合は、インストー ル後に設定を元に戻してください。

## Pro Tools を起動する

Pro Tools HD を使用するには、Pro Tools HD 用 オーソリゼーションを持つ iLok がご使用のコン ピュータの USB ポートに挿入されていることが 必要です。Pro Tools HD システムのパッケージに は、オーソライズ済み iLok が1つ付属していま す。

#### Pro Tools HD ソフトウェアを起動するには:

- 1 Pro Tools HD ハードウェアがコンピュータ・シス テムに正しくインストールされており接続されて いることを確認します。
- 2 オーソライズ済みの iLok をコンピュータの USB ポートに差し込みます。



↑ ProTools の起動中および使用中には、 iLok を取りはずさないでください。

- 3 以下のいずれかを行います。
  - · デスクトップの ProTools HD のショートカッ トをダブルクリックします。

#### または

- ・ ハードディスクにある Pro Tools HD アプリ ケーションをダブルクリックします。
- 4 [クイック スタート]ダイアログを使って以下の いずれかを行います。
  - ・ テンプレートから新規セッションを作成す
  - 空の新規セッションを作成する。

セッションを開く。



[] [ クイック スタート ] ダイアログとセッ ションのテンプレートについて、詳しく は「Pro Tools リファレンス・ガイド」を お読みください。

## Pro Tools インストーラ・ディス クに含まれるその他のソフト ウェア

Pro Tools HD インストーラ・ディスクには、HD Pack プラグイン、サードパーティ製のアプリケー ションとプラグイン、Pro Tools HD ハードウェア でのオーディオ・アプリケーションの使用に必要 なオーディオ・ドライバ、Pro Tools デモ・セッ ションなどが収録されています。



() 付属のソフトウェアとインストーラにつ いては、Pro Tools インストーラ・ディス クの内容をご確認ください。

## HD Pack プラグイン

ProTools のパッケージには、Avid と Avid デベ ロップメント・パートナーによる HD Pack プラグ インが付属しています。HD Pack プラグインは、 Pro Tools のインストール後に個別にインストール できます。

HD Pack インストーラは、Pro Tools インストー ラ・ディスクの [Additional Files]¥[HD Pack Installers] フォルダにあります。

## サードパーティのアプリケーション とプラグ-イン

Pro Tools のパッケージには、Avid のサードパー ティ・デベロップメント・パートナーによる無償 のアプリケーションとプラグインがいくつか付属 しています。これらは、Pro Tools のインストール 後に個別にインストールできます。

インストーラは、Pro Tools インストーラ・ディス クの [Additional Files]¥[3rd Party Content] フォルダ にあります。

## Windows のオーディオ・ドライバ

ASIO Driver と WaveDriver Windows システム・ オーディオ・ドライバは、それぞれ ASIO Driver 規格と WaveDriver MME(Multimedia Extensions) 規格に対応したサード・パーティ製アプリケー ションを Pro Tools インターフェースで使用する ためのドライバです。

Pro Tools ハードウェアの ASIO Driver と WaveDriver は、Pro Tools と共にインストールさ れます。

#### **ASIO Driver**

ASIO (Audio Sound Input Output) Driver は、サー ドパーティ製の ASIO 対応プログラムと Pro Tools ハードウェアでオーディオの録音と再生を行うた めのシングルクライアント/マルチチャンネル・ サウンド・ドライバです。



■ ASIO Driver の設定について、詳しくは 「Windows オーディオ・ドライバ・ガイ ド」をお読みください。

#### WaveDriver

WaveDriver は、サードパーティ製 WaveDriver MME (Multimedia Extension) 対応プログラムと Pro Tools ハードウェアでオーディオの録音と再 生を行うためのステレオ・サウンド・ドライバ (シングル・クライアント)です。



WaveDriver の設定について、詳しくは 「Windows オーディオ・ドライバ・ガイ ド」をお読みください。

### スタンドアローンの Windows オーディオ・ ドライバ

Windows オーディオ・ドライバは、Pro Tools がイ ンストールされていない Windows システムにもイ ンストールできます。スタンドアローンの Windows オーディオ・ドライバのインストーラ (Audio Drivers Setup.exe) は、Pro Tools インス トーラ・ディスクに収録されています。



🗐 スタンドアローンの Windows オーディ オ・ドライバのインストールと設定につ いて、詳しくは「Windows オーディオ・ ドライバ・ガイド」をお読みください。

### Pro Tools デモ・セッション

Pro Tools HD インストーラ・ディスクにはデモ・ セッションが収録されており、これを使ってシス テムの動作を確認できます。Pro Tool HD 用デモ・ セッションの名前は [Meant To Be] です。

### デモ・セッションをインストールするには:

- 1 DVD ドライブに Pro Tools HD インストーラ・ ディスクを挿入します。
- 2 インストーラ・ディスクの [Additional Files] フォ ルダ内の [Pro Tools Demo Session Installer] フォル ダを開きます。
- 3 [HD Demo Session Setup.exe]ファイルをダブルク リックします。
- 4 画面の指示に従ってインストールを開始しま
- 5 メッセージが表示されたら、インストールする 場所としてオーディオ用ドライブを選択し、「次 へ]をクリックしてインストールを開始します。
- 6 インストールが完了したら、「終了」をクリック します。

[Pro Tools Demo Session] フォルダの [Meant To Be.ptf] ファイルをダブルクリックすると、デモ・ セッションが開きます。

## Pro Tools をアンインストールす る

Pro Tools ソフトウェアをコンピュータからアン インストールするには、アンインストーラ・アプ リケーションを使用します。

#### Pro Tools をコンピュータから削除するには:

- 1 必ず、管理者権限で Pro Tools をインストールさ れているアカウントにログインします。
- 2 [C:]¥[Program Files]¥[Digidesign]¥[Pro Tools]¥[Pr o Tools Utilities] を開きます。
- **3** [Uninstall Pro Tools Setup.exe] をダブルクリック します。
- 4 「次へ」をクリックしてアンインストールを開始 します。
- **5** [アンインストール] をクリックします。
- 6 必要に応じて管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- 7 [終了]をクリックしてコンピュータを再起動し、 アンインストールを完了します。

## Pro Tools 用に Windows システム を最適化する

Pro Tools HD の処理能力を最大にするため、 Pro Tools のハードウェアとソフトウェアを使用 する前に以下のコンピュータの設定を行ってくだ さい。

コンピュータ設定を行う前に、Pro Tools をイン ストールするコンピュータに管理者権限でログイ ンします。管理者権限について、詳しくは Windows の説明書をご覧ください。

### 必要な最適化

Pro Tools の処理能力を最大にするため、 Pro Tools ハードウェアとソフトウェアを使用す る前に以下の設定を行ってください。

▲ Windows のシステム設定が完了したら、 コンピュータを再起動します。

### システム・スタンバイを解除し電源を管 理する

Pro Tools を使用するときは、Windows の「システ ムスタンバイ ] 電源設定を [なし] に設定する必 要があります。こうすることで、システム・リソー スの電源がオフになることにより長いレコード・ パスまたはプレイバック・パスが停止してしまう のを防ぐことができます。

#### Windows の電源設定を変更するには:

- 1 「スタート」〉「コントロール パネル〕を選択 します。
- 2 [電源オプション]をダブルクリックします。
- 3「電源設定」タブをクリックします。
- **4** [電源設定]ポップアップメニューで[常にオン] を選択します。
- 5 以下の設定がすべて[なし]になっていることを 確認します。
  - ハードディスクの電源を切る
  - ・ システム・スタンバイ
  - システム休止状態
- **6** [OK] をクリックします。

### 推奨される最適化

Pro Tools は、コンピュータにインストールされ た他のソフトウェアやハードウェア・ドライバの 影響を受けることがあります。Pro Tools の性能を 最大限に引き出すため、以下を行うことをお勧め します(必須ではありません)。

- · Pro Tools を使用する際、必要のないソフト ウェアを同時に実行させない。
- · Windows Messenger、カレンダー、ディスク 管理プログラムなどのバックグラウンドで 動作するソフトウェア・ユーティリティー をすべてオフにする。
- Pro Tools を使用する際は、不要な USB 機器 をオフにする。

### 任意の最適化

システムによっては、下記の設定を行うと、Pro Tools の処理能力が向上することがあります。こ れらの最適化は、ご使用のシステムのその他のプ ログラムの機能を無効にしたり、悪影響を与える ことがありますので、必要な場合に限って行って ください。

## ネットワーク・カードを無効にする

可能であれば、ネットワークカードを無効にしま す(外付けのドライブを接続するための FireWire カードを除く)。

#### ネットワーク・カードを無効にするには:

- 1 マイコンピュータ (Windows XP) またはコン ピュータ (Windows 7) を右クリックし、「管理] を選択します。
- 2 [システムツール]の下の[デバイスマネージャ] を選択します。
- 3 [デバイス マネージャ]ウインドウの[ネット ワーク アダプタ ] をダブルクリックし、使用しな いネットワーク・アダプタをダブルクリックしま す。

- 4 [全般]タブの下の[デバイスの使用状況]ポップ アップメニューから「このデバイスを使わない (無効) ] を選択し、[OK] をクリックします。
- 5「コンピュータの管理」ウィンドウを閉じます。

### プロセッサのスケジュールを設定する

#### プロセッサのスケジュールを設定するには:

- 1 「マイコンピュータ ] (Windows XP) または [ コン ピュータ] (Windows 7) を右クリックし、「プロ パティーを選択します。
- 2 「システムのプロパティ ] ウィンドウの [詳細設定]タブをクリックします。
- 3 「パフォーマンス] セクションの [設定]ボタンをクリックします。
- 4 「パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細 1タブをクリックします。
- 5 [プロセッサのスケジュール]セクションの下の[ バックグラウンド サービス]オプションを選択し ます。
- 6 [メモリ使用量]の[システムキャッシュ]を選択 します。
- 7 [OK] をクリックして [ パフォーマンスオプショ ン]ウィンドウを閉じます。
- 8 [OK] をクリックして [システムのプロパティ] ウィンドウを閉じます。
- 9 変更を適用するためコンピュータを再起動しま す。

### スタートアップ項目をオフにする

スタートアップ項目が少ないほど、Pro Tools に割 り当てられるリソースが多くなります。不必要な CPU リソースを消費するスタートアップ・アプリ ケーションは、停止しておきましょう。

以下のスタートアップ項目をオフにする場合は、 注意して行いましょう。

- ・ Portable media serial number (コピープロテク ション・キーを使用するアプリケーション 用)
- ・ Plug and Play サービス
- ・イベント・ログ
- · Cryptographic サービス

#### スタートアップ項目をオフにするには:

- 1「スタート」メニューの検索欄に「msconfig」と入 力し、[OK] をクリックして[システム構成ユー ティリティ]を開きます。
- 2 [全般]タブの下の[スタートアップのオプション を選択〕を選択します。
- 3 [スタートアップの項目を読み込む]のチェック をはずし、OK をクリックします。
- **4** [ 再起動 ] をクリックして、コンピュータを再起 動します。
- 5 コンピュータの再起動後、システム設定のメッ セージが表示されます。「このメッセージを表示 しない]を選択する前に、Pro Tools の性能が向上 しているかどうか確認してください。性能に変化 がないようなら、msconfig を再度実行して、元の 設定に戻してください。また、スタートアップ項 目や必要でないプロセスを個別にオフにすること もできます。

# スタジオでの接続

この章では、アナログとデジタル・ソース、エ フェクト機器、MIDI機器、SMPTE 同期機器のス タジオにおける一般的な接続について説明しま す。

以下に関して、詳しくは「HD OMNI ガイド」、 「HD I/O ガイド」、「HD MADI ガイド」、「192 I/O ガイド」、「192 Digital I/O ガイド」、「96 I/O ガイ ド」、「96i I/O ガイド」を参照してください。

- フロントパネルとバックパネルのコネクタ とインジケータ
- オプションの拡張 I/O カードのインスト レーション (HD I/O と 192 I/O のみ)

↑ Pro Tools/HD オーディオ・インター フェースは、本体の両側に通気(冷却) 用の空間を必要とします。本体の両側を 塞いだり、内蔵のファンを取り外したり しないでください。本体をケースにラッ クマウントしている場合は、システムを 起動する前にケースの蓋や扉を取り外し てください。そうしなければ、本体が急 激に加熱され、繊細な部品を損傷する場 合があります。

## スタジオをセットアップする

HD I/O とミキシング・コンソール、エフェク ター、その他の機器を接続した一般的なスタジオ のセットアップを 40 ページの表 7 に示します。

ミキサーを使わずに直接 HD OMNI とエフェク ターやモニター機器を接続したセットアップを 41 ページの表 8 と 42 ページの表 9 に示します。

## ミキシング・コンソールを使ったスタジオのセットアップ例




図 7. HD I/O を使ったスタジオの構成例(アナログ・ミキサーを使う場合)

# ミキシング・コンソールを使わないスタジオのセットアップ例




図 8. HD OMNI を使ったスタジオの構成例(ミキサーを使わない場合、フロントパネル接続を表示)




図 9. HD OMNI を使ったスタジオの構成例 (ミキサーを使わない場合、バックパネル接続を表示)

## デジタル・オーディオ入出力の 機器を接続する

各 Pro Tools HD オーディオ・インターフェースに は、少なくとも1つのAES/EBU、S/PDIF、また は Optical (ADAT) のデジタル・オプションがあ ります。たとえば、HD I/O (HD I/O Digital Expansion Card を 1 台搭載) には、追加 AES/EBU、オプティカル・ポート、TDIF、 192 kHz での AES/EBU、サンプルレート・コン バータがあります。96i I/O には、2 チャンネルの S/PDIF のみがあります。(詳しくはオーディオ・ インターフェースの説明書をお読みください。)

Pro Tools を DAT レコーダーへ接続する基本的な セットアップ例を以下に示します。

### Pro Tools システムを DAT レコーダーへ接続する には:

- 1 Pro Tools HD オーディオ・インターフェースの 本体にある AES/EBU または S/PDIF のアウト プットを DAT デッキの AES/EBU または S/PDIF のインプットへ接続します。デフォルトでは、こ のポートは Pro Tools のアウトプット 1-2 ヘアサ インされています。
- 2 本体にある AES/EBU または S/PDIF のイント プットを DAT デッキの AES/EBU または S/PDIF のアウトプットへ接続します。「ハードウェア設 定]ダイアログで、このデジタル・インプットを Pro Tools のインプットヘルーティングします。



[**]** 本体のインプット・ペアやアウトプッ ト・ペアは、Pro Tools の任意のインプッ ト・チャンネルやアウトプット・チャン ネルヘアサインできます。 (96i I/O はイ ンプット・マッピングに対応していませ ん。) 詳しくは、「Pro Tools リファレン ス・ガイド」をお読みください。

## エフェクターを接続する

HD I/O, HD OMNI, HD MADI, 192 I/O, 192 Digital I/O、96 I/O にアナログまたはデジタ ルのエフェクターを接続すると、これらをイン サートやエフェクトのセンド&リターンとして使 用できます。 (96i I/O ではチャンネル 1-2 を 1 組 のハードウェア・インサートとして使用できま す。詳しくは「96i I/O ガイド」をお読みくださ V)

Pro Tools では、1 つのオーディオ・チャンネルで 最大10のインサートが使用できます。各インサー トはハードウェア・インサートまたはソフトウェ ア・プラグインを使用でき、モノまたはステレオ で使用できます。

ハードウェア・インサートを使用するときは、イ ンプットとアウトプットを一致させて機器を接続 しなければなりません。たとえば、ステレオのイ ンサートであれば、センドにはアウトプット 7-8 を、リターンにはインプット 7-8 を使用します。 インタフェース本体のインプットとアウトプット から Pro Tools のインプットとアウトプットへの ルーティングは「ハードウェア設定」ダイアログ または[I/O 設定]ダイアログで行います。[I/O 設 定]では、インサートのチャンネルをオーディ オ・インターフェースのチャンネルへマップでき ます(詳しくは「Pro Tools リファレンス・ガイ ド」をお読みください)。

また、任意のアナログまたはデジタルのインプッ トとアウトプットへエフェクターを接続し、エ フェクトのセンド&リターン用の AUX インプッ トと AUX アウトプットにすることもできます。 この方法でエフェクターを接続すると、Pro Tools の「センド」を使って複数のトラックのアウト プットをエフェクターへ送ることができます。

Pro Tools の各トラックにある 10 のセンドは、シ ステムに接続された任意のアウトプットまたは Pro Tools ミキサーの 128 の内部バスへオーディ オをルーティングできます。アウトプットは、ミ キシングやプロセッシングのオートメーション用 に AUX インプットへ返すこともできます。

このセンド&リターンの構成でエフェクターを使 用する場合は、エフェクターのドライ信号(処理 前)とウェット信号(エフェクト適用)のバラン スを操作して、処理後の信号だけを Pro Tools へ 返すようにしてください。一般的なエフェクター では、バランスの適切な設定は100%(完全に ウェット)です。

たとえばギターを直接エフェクターに接続してい るときは、このバランスを50%以下に設定してい るでしょう。ドライとウェットのレベル・コント ロールが別々にある場合は、ドライのレベル・コ ントロールを回してオフにしてください。そうし ないとドライ信号(処理前)がエフェクターのア ウトプットからも出力され、ファイナル・ミック スのときにエフェクトのバランスを取るのが難し くなります。

### エフェクターとデジタル接続する

オーディオ・インターフェースのインプットとア ウトプットをエフェクトのセンド&リターンとし てデジタル・エフェクト機器へ接続するときは、 [ハードウェア設定]ダイアログの[クロック ソース]を「内部]に設定します(他のクロッ ク・ソースや周辺機器へ同期させる場合を除く)。 デジタル・エフェクト機器は外部のデジタル・ク ロックを受信するよう設定し、Pro Tools へ同期 させます。「ハードウェア設定]ダイアログ(また は[I/O 設定] ダイアログ)で、使用するチャンネ ル・ペアをデジタル・インプットへ設定します。

## MIDI 機器を接続する

対応 MIDI インターフェースをシステムへ追加す ると、MIDIトラックのレコーディングと編集、 MIDI タイムコードや MIDI ビート・クロックへの 同期など Pro Tools の MIDI 機能のすべてを利用で きます。



[■] MIDI インターフェースへ接続された外部 MIDI 機器の識別方法と、Pro Tools で使 用するために必要な MIDI スタジオの設 定について、詳しくは付録 の「MIDIス タジオ設定を設定する (Windows のみ)/ や付録の「AMS を設定する (Mac OS X のみ) / をお読みください。

#### システムへ MIDI 機器を接続するには:

- 1 MIDIインターフェースの説明書に従ってMIDIイ ンターフェースをコンピュータへ接続します。
- 2 MIDIインターフェースが必要とするMIDIドライ バがあればインストールします。 (MIDI インター フェースのハードウェアとソフトウェアをインス トールしたら、説明書の手順に従ってインター フェースが正常に動作していることを確認してく ださい。)
- 3 MIDI機器のMIDIアウトをMIDIインターフェース の MIDI インへ接続します。
- **4** MIDI機器のMIDIインをMIDIインターフェースの MIDI アウトへ接続します。

## SMPTE 同期機器を接続する

SMPTE を使って Pro Tools を外部機器へ同期させ る場合は、システムを正しく接続する必要があり ます。SMPTE と同期について、詳しくは 「Pro Tools リファレンス・ガイド」や「SYNC HD ガイド」をお読みください。

### SYNC 同期機器

SYNC 同期機器は、さまざまな機器と Pro Tools HD を同期させるために必要なすべての 機能と接続方法を提供します。

SYNC 同期機器は、すべての Pro Tools サンプル レートに対応しており、オーディオ、ビデオ、 フィルム、マルチメディア・プロダクションで使 用されるタイムコードおよびクロック・リファレ ンス標準のほとんどに同期します。

SYNC 同期機器は、Pro Tools HD システムのルー プ・シンク構成に統合され、非常に速いロック アップ、サンプル精度に近い同期、抜群の低ジッ タ・クロックを実現します。これらの機能は、さ まざまな同期条件の下で業務レベルの処理能力と 高いオーディオの再現性を提供します。



🗐 詳しくは、「SYNC HD ガイド」をお読み ください。

## イーサネット対応ワーク・サー フェスを接続する

D-Control®、D-Command®、C|24™などの Pro Tools ワーク・サーフェスへ (ネットワーク 経由ではなく) 直接イーサネット接続する場合、 TCP/IP アドレスを手動で設定する必要がありま す。ほとんどの場合、デフォルト設定で問題あり ません。DHCP サービスを提供するネットワーク ヘコンピュータが接続されているのでない限り、 DHCPは使用しないでください。

# Pro Tools システムを設定する

## システムを起動またはシャット ダウンする

システムを起動する際は、必ず決まった順序で各 コンポーネントの電源を入れる必要があります。

#### Pro Tools システムを起動する順序は:

- 1 すべての機器 (コンピュータを含む) の電源が オフになっていることを確認します。
- 2 システム内のすべての出力機器のボリュームを 下げます。
- 3 拡張シャーシを使用する Pro Tools HD システム の場合は、拡張シャーシの電源を入れます。
- 4 外付けハード・ドライブの電源を入れます。回 転が安定するまで約10秒待ちます。
- 5 コントロール・サーフェス (Command 8 など) やワークサーフェス (D-Command など) を使用 している場合は、その電源を入れます。
- 6 MIDI インターフェース、MIDI 機器、同期機器を 使用している場合は、その電源を入れます。
- 7 すべての出力機器のボリュームを下げた状態 で、Pro Tools 24 MIX オーディオ・インター フェース (888|24 I/O や 882|20 I/O など) の電源 を入れます。オーディオ・インターフェースの初 期化が終わりステータス LED の点滅が停止する まで、少なくとも15秒待ちます。

- 8 すべての出力機器のボリュームを下げた状態 で、Pro Tools HD オーディオ・インターフェース の電源を入れます。オーディオ・インターフェー スの初期化が終わりステータス LED の点滅が停 止するまで、少なくとも15秒待ちます。
- 9 コンピュータの電源を入れます。
- 10 Pro Tools またはサードパーティ製のオーディ オ /MIDI アプリケーションを起動します。

#### Pro Tools システムをシャットダウンする順序は:

- **1** Pro Tools とその他の起動しているアプリケー ションを終了します。
- | Internal [Pro Tools]>[終了] (Quit) (Mac) または 「ファイル |〉「終了 ] (Exit) (Windows) を選択し、Pro Tools を終了します。
- 2 システムの出力機器のボリュームを下げるか、 または電源を切ります。
- 3 コンピュータの電源を切ります。
- 4 すべての Pro Tools オーディオ・インターフェー スの電源を切ります。
- 5 拡張シャーシを使用する Pro Tools HD システム の場合は、シャーシの電源を切ります。
- 6 MIDI インターフェース、MIDI 機器、同期機器を 使用している場合は、その電源を切ります。
- 7 コントロール・サーフェスまたはワークサー フェスの電源を切ります。
- 8 外付けハード・ドライブの電源を切ります。

## Pro Tools プレイバック・エンジ ンの設定を行う

Pro Tools のプロセッシング、プレイバック、レ コーディングの処理能力は、「プレイバックエン ジン ] ダイアログの「システム設定」を変更する ことで調整できます。システムの設定は「プレイ バックエンジン ] ダイアログ ([設定]>[プレイ バックエンジン]) で行います。

ほとんどの場合、システムのデフォルト設定で最 適なパフォーマンスを得ることができますが、大 型または負荷の高い Pro Tools セッションを扱う 場合には、それに合わせて調整しておくとよいで しょう。

### ハードウェア・バッファ・サイズ

ハードウェア・バッファ・サイズ (H/W バッ ファ・サイズ) は、RTAS (Real-Time AudioSuite ™) プラグインなどのホスト・プロセッ シング・タスクで使用するバッファの大きさで す。


- ハードウェア・バッファ・サイズの設定を低く すると、レコーディングの特定の状況における レイテンシの問題やシステムの処理能力の問題 を改善することができます。
  - Pro Tools のすべてのシステムの場合、設定 値をより低くすると、MIDI/オーディオ間の レイテンシ (RTAS バーチャル・インストゥ ルメントを演奏しながら同時にそのアウト プットをモニターする場合など) が低減さ れます。設定値を低くすると、画面の反応や プラグインとミュート・オートメーション・ データの精度も改善できます。

- Pro Tools HD システムの場合、設定値をより 低くすると、1つ以上の RTAS プラグインを 持つトラックで発生するモニタリング・レ イテンシを低減できます。設定値を低くする と、タイム・スタンプ対応の MIDI インター フェースを使用しないシステムでの MIDIト ラックのタイミングの精度も改善できます。 設定値を低くすると、タイム・スタンプに 対応していない MIDI バーチャル・インス トゥルメントを使用する MIDI トラックのタ イミングも改善されます。
- ハードウェア・バッファ・サイズの設定を高く すると、より多くの RTAS プラグインを使って セッションをプレイバックできます。こう設定 すると、より多くのオーディオが処理できま す。より大きなバッファ・サイズを必要する機 器のエラーを低減させることもできます。

#### ハードウェア・バッファ・サイズを変更するに は:

**1**[設定](Setup) >[ プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。

**2** 「H/W バッファ サイズ ] (H/W Buffer Size) ポッ プアップメニューで、オーディオのバッファ・サ イズをサンプル単位で選択します。



Pro Tools|HD システムの [ プレイバック エンジン ] ダイアログ

**3** [OK] をクリックします。

### ホスト・プロセッサ

ホスト・プロセッサの設定では、RTAS (Real-Time AudioSuite) プラグインの処理とその他のホ スト・プロセッシング・タスクを行うコンピュー タのプロセッサの数を決定します。

複数のプロセッサを持つコンピュータ、マルチコ ア・プロセッシング機能やハイパースレッディン グ機能を持つコンピュータを使用する際は、この 設定で、RTAS プラグイン処理と他のホスト・プ ロセッシング・タスクで複数のプロセッサを使え るようにします。この[ホストプロセッサ]の設 定と「CPU 使用限度]の設定を組み合わせること により、RTAS プロセッシングと Pro Tools のタス クがシステムによってどのように実行されるかを 操作できます。

- · RTAS プラグインを多数使用するセッションで は、2つ以上のプロセッサをRTAS 処理に割り 当て、「CPU 使用限度]を高く設定します。
- ・ RTAS プラグインの少ないセッションでは、 RTAS 処理に割り当てる CPU を少なくし、 [CPU 使用限度]を下げて、より多くの CPU リ ソースをオートメーション、画面の反応速度、 ビデオに使えるようにします。
- ・ TDM プラグインを RTAS プラグインに変換す るときは、設定を高くします。逆に、TDMプラ グインのみ使用する場合や RTAS プラグインを TDM に変換するときは、設定を低くします。レ イテンシ、必要なボイス数、特定の TDM/RTAS プラグインの録音モニター機能に よって、録音中に TDM/RTAS 変換が必要とな る場合があります。
- ・ ビデオや画面の反応速度、オートメーションの 密度の重要性に応じて、「ホスト プロセッサ] と「CPU 使用限度]の設定の組み合わせを変え、 最もよい結果が得られるようにします。たとえ ば、複数の RTAS プラグインを使用した中規模 のセッションで画面の反応を向上させたい場合 は、「CPU 使用限度]の設定は最大にしたまま (プロセッサ1つのシステムでは最大99%)、 RTASプラグインの数を減らしてみてください。

### ホスト・プロセッサの数を設定するには:

- **1** [設定] (Setup) > 「プレイバックエンジン ] (Playback Engine) を選択します。
- **2** 「ホストプロセッサ ] (Host Processors) ポップ アップメニューで、使用するプロセッサの数を選 択します。選択できるプロセッサの数は、コン ピュータのプロセッサの数によって異なります。
  - ・「1プロセッサ]を選択すると、Pro Tools の ホスト・プロセッシングを行う CPU が1つ に限定されます。
  - ・「2プロセッサ」を選択すると、Pro Tools で 使用可能なプロセッサ2つに負荷が分散さ れます。

- 4つ以上のプロセッサを稼動しているシステ ムでは、Pro Tools のホスト・プロセッシン グ・タスクに使用する数のプロセッサを選択 します。
- 3 [OK] をクリックします。

### 「システム使用状況]ウィンドウとホスト・プ ロセッシング

[システム使用状況]ウィンドウ(「ウィンドウ 〕〉「システム使用状況〕) には、システムのプロ セッサ数に関係なく、使用可能なプロセッサで実 行されているホスト・プロセッシングの値の合計 が表示されます。使用可能なリソースが限界であ ることが [システム使用状況] ウィンドウに表示 されたら、ホスト・プロセッサを増やし、「CPU 使用限度〕設定を調整します。

### CPU 使用限度

[CPU 使用限度] では、Pro Tools のホスト・プロ セッシング・タスクに割り当てられる CPU リ ソースの割合を決定します。[ホストプロセッサ] の設定と「CPU 使用限度」の設定を組み合わせる ことにより、Pro Tools のタスクがシステムに よってどのように実行されるかを操作できます。

- ・ [CPU 使用限度] 設定を低く設定すると、 Pro Tools の処理によって CPU 負荷の高い他の タスクに与える影響を少なくすることができま す。システムの反応が遅いときや、Pro Tools と他のアプリケーションを同時に実行させてい るときなどに便利です。
- ・「CPU 使用限度 ] 設定を高く設定すると、より 多くの CPU 処理能力が Pro Tools に割り当てら れるため、大きなセッションを再生したり、よ り多くの RTAS プラグインを使用することがで きます。

[CPU 使用限度]の最大値は、コンピュータに搭 載されている CPU の数とホスト・プロセッシン グに指定したプロセッサの数によって異なりま す。この値は、

・プロセッサのコンピュータで85%、マルチプロ セッサのコンピュータで 99% (1 つのプロセッサ 全体を Pro Tools 専用にする) までになります。

マルチ・プロセッサのコンピュータでは、すべて のプロセッサを使用(RTASプロセッシングの ポップアップメニューで選択) すると、「CPU 使 用限度]の最大値が引き下げられます。たとえば、 デュアル・プロセッサでは最大値は90%です。4 プロセッサのコンピュータでは、最大値は95%で す。



▲ 処理速度の遅いコンピュータで [CPU 使 用限度]の値を大きくすると、画面の反 応が遅くなる場合があります。

#### CPU 使用限度を変更するには:

- **1**[設定](Setup) >[ プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。
- **2**「CPU 使用限度] (CPU Usage Limit) ポップアッ プメニューで、Pro Tools に割り当てる CPU 処理 能力の割合を選択します。
- 3 [OK] をクリックします。

### ホスト・エンジン(エラー抑制)

ホスト・エンジンのオプションでは、再生中や録 音中の RTAS エラーのレポート方法を決定しま す。これは、インストゥルメント・プラグインを 使用する場合に特に便利です。

エラー抑制機能は、エラーの発生頻度が高く、制 作ワークフローの障害となっている場合に限って 使用してください。エラー抑制機能がオンになっ ていると、音質が劣化することがあります。しか し、インストゥルメント・プラグインを使っての 作業中にプレイバックとレコーディングが邪魔さ れるのを防ぐためなら許容できる程度の劣化で す。ファイナル・ミックスなど、オーディオの品 質が重要となる場合には、必ずエラー抑制をオフ にしてください。

#### エラー抑制をオンにするには:

- **1**「設定](Setup) > 「プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。
- **2**「再生/録音中はエラーを無視] (Ignore Errors During Playback/Record) を選択します。
- 3 [OK] をクリックします。

#### エラー抑制オプション

Pro Tools HD システムでは、ホスト・エンジンの オプションは1つです。

再生/録音中はエラーを無視 オンの場合、ホス ト・プロセッシングが [CPU 使用限度] で設定し た限度を超えても、Pro Tools は再生や録音を継 続します。ポップ音やクリック音の原因になる場 合がありますが、トランスポートは停止しませ  $\lambda_{\circ}$ 

### ボイス数

ボイス数では、システムで使用できるボイス数を コントロールします。たとえば、Pro Tools HD 1 システムのデフォルトのボイス数は 48 ボイスで、 DSP を 1 つ使用します (サンプルレート 44.1 kHz または 48 kHz)。

ボイス数を変更すると、DSPの使用量、ボイス割 り当て可能なトラック数、システム全体の処理能 力に影響を与えます。

サンプルレート、システムにインストールされて いるカード数、拡張シャーシの有無によって選択 できるボイス数は異なります。

🗐 ボイス数について、詳しくは「Pro Tools リファレンス・ガイド」をお読みくださ 10

ボイス数とボイスを割り当てる DSP の数を変更 するには:

**1**[設定](Setup) >[ プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。

- **2** 「ボイス数 ] (Number of Voices) ポップアップメ ニューで、ボイス数とボイスを割り当てる DSP の数を選択します。
  - ・ Pro Tools HD カードと共に高帯域幅の PCI カードまたは PCIe カード (ビデオ・キャプ チャー・カードなど)を使用している場合 は、最小のボイス数を選択します。この設定 は各 DSP チップへの負荷を軽くしますが、 より多くの DSP がボイシングとミキシング に必要となります(使用できるプラグイン の数が減ります)。
  - ・ 拡張シャーシに Pro Tools HD カードを使用 している場合や、Pro Tools HD カードと共に PCIや PCIe カードを使用している場合は、 中位のボイス数を選択します。この設定は、 ボイシングに必要なチップ数と各チップに かかる負荷のバランスを最適にします。
  - ・ コンピュータで使用している PCIe カードが Pro Tools HD カードだけの場合や、トラック 数を増やす(96 kHz で 64 トラックなど)た めに拡張シャーシを使用していて各 DSP の ボイス数を増やしたい場合 (96 kHz で1つ の DSP あたり 16 ボイスなど) は、より多い ボイス数を選択します。この設定はミキシン グにはより少ない DSP チップを使用します が、各 DSP チップの負荷は最大になります。
- **3** [OK] をクリックします。

## デフォルトのサンプルレート

サンプルレート設定では、新規セッションを作成 するときのデフォルトのサンプルレートを決定し ます。この設定は、セッションが開いていないと きにのみ行えます。セッションが開いているとき は、サンプルレートは表示されますが、変更はで きません。

▲ サンプルレートの設定は、使用できるボ イス数に影響します。

グ サンプルレートは、新規 Pro Tools セッションを作成するとき に「新規セッション ] ダイアログで変 更することができます。

デフォルトのサンプルレートは、セッ ションが開いていない状態であれば「 ハードウェア]ダイアログでも変更で きます。

### [プレイバックエンジン]ダイアログでデフォル トのサンプルレートを変更するには:

- **1**「設定](Setup) > 「プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。
- **2**「サンプルレート](Sample Rate) ポップアップ メニューからサンプルレートを選択します。
- **3** [OK] をクリックします。

### 遅延補正エンジン

遅延補正エンジンの設定では、遅延補正に使用さ れる DSP リソースの量を設定します。

位相の同期を維持するため、Pro Tools は、各ト ラックの遅延がシステムの遅延の合計と等しくな るようトラックごとに正確な遅延値を加えます。 このシステムの遅延は、「セッション設定]ウィ ンドウ(「設定]>[セッション])に表示されま す。

ミキシングとプレイバックの際は、トラックのア ウトプットの時間が合うよう、遅延補正をオンに しておく必要があります。

▲ 遅延補正がオンの場合は、キュー・ミッ クスのボリュームを操作している AUX イ ンプット・トラックやマスター・トラッ ク上ではインサートを使わない方がよい でしょう。また、レコード・トラックで インサートを使うことは避けてください。 (レコーディングの状況によっては、低い レイテンシのインサートを許容できる場 合もあります。)

レコーディングの際は、ほとんどの場合で遅延補 正をオンにすることができます。しかし、特定の ダビング・ワークフロー(複数のオーディオ・ト ラックに連続して録音する場合など)では、遅延 補正をオフにしておくことをお勧めします。



遅延補正について、詳しくは「Pro Tools リファレンス・ガイド」をお読みくださ 11

#### 遅延補正エンジンを設定するには:

- **1**「設定](Setup) > 「プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。
- **2** [遅延補正エンジン] (Delay Compensation Engine) ポップアップメニューで、遅延補正の設 定を選択します。
- 3 [OK] をクリックします。

#### 遅延補正設定

[プレイバックエンジン]ダイアログでは、遅延 補正に割り当てる DSP リソースを以下の 3 つか ら選択できます。

なし (None) 遅延補正用の DSP リソースは割り当 てられません。

ショート (Short) 各チャンネルに、遅延補正に最 低限必要な DSP リソースを割り当てます。 Pro Tools HD Accel システムに最適な設定です。遅 延の少ないプラグインがいくつかあるだけのセッ ションの場合は、この設定で十分です。

ロング (Long) 各チャンネルに、遅延補正に最大 限必要なリソースを割り当てます。遅延の多いプ ラグインを多数使ったセッションでは、この設定 を選択してください。

### DAE プレイバック・バッファ・サイズ

DAE プレイバック・バッファ・サイズでは、DAE がディスク・バッファ用に割り当てるメモリの値 を設定します。DAE プレイバック・バッファ・サ イズには、レベルに加え、値がミリ秒単位で表示 されます。この値は、システムがディスクから読 み込まれる際にバッファされるオーディオの量を 示しています。

一般的なディスクの操作に滴した DAE プレイ バック・バッファ・サイズは、1500 msec (レベ ル2)です。

- · DAE プレイバック・バッファ・サイズを 1500 msec (レベル 2) より小さく設定すると、再 生や録音の始動が速くなります。ただし設定を低 くすると、トラックやリージョンの数が多い場合 や、ハードディスクの谏度が遅かったりフラグメ ンテーションを起こしている場合に、セッション の再生や録音が不安定になります。
- · DAE プレイバック・バッファ・サイズを 1500 msec (レベル2) よりも上げると、遅いハー ドディスクを使用している場合でもセッションの 編集密度を高くしたりトラックの数を増やすこと ができます。ただし、再生や録音の開始が遅く なったり、オーディオを再生しながら編集すると きのタイムラグ発生回数が増える場合がありま す。
- 🏹 DAE プレイバック・バッファ・サイズを 大きくするほど、他のタスクに使用できる メモリが少なくなります。 エラー-9073 (ディスクが遅すぎるかフラ グメンテーションを起こしている) が発生 しない限り、デフォルト設定の 1500 msec (レベル2) を推奨します。

### DAE プレイバック・バッファ・サイズを変更する には:

**1**「設定](Setup) >[プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。

- **2** [DAE プレイバック バッファ] (DAE Playback Buffer) のポップアップメニューからバッファ・ サイズを選択します。各設定が必要とするメモリ は、「プレイバック エンジン ] ダイアログの一番 下に表示されます。
- **3** [OK] をクリックします。

Pro Tools が DAE プレイバック・バッファ用によ り多くのシステム・メモリを必要とする場合、コ ンピュータを再起動するようメッセージが表示さ れます。

### キャッシュ・サイズ

[キャッシュ サイズ] 設定では、エラスティッ ク・オーディオを使用する際、再生とループに対 し DAE がプリバッファ・オーディオを割り当て るメモリの容量を決定します。

ほとんどのセッションに対して、適切なキャッ シュ・サイズは[通常]です。

- キャッシュ・サイズを「最小」に設定すると、 ディスク操作に使用されるシステム・メモリの容 量を低減し、他のシステム・タスクへメモリを回 すことができます。ただし、この設定でエラス ティック・オーディオ機能を使用すると処理能力 が下がることがあります。
- キャッシュ・サイズを「大」に設定すると、エ ラスティック・オーディオ機能を使用する際のパ フォーマンスが向上しますが、RTAS 処理などの 他のシステム・タスクに対する使用可能なメモリ 容量が低減します。
- 🅎 キャッシュ・サイズを大きくするほど、他 のタスクに使用できるメモリが少なくなり ます。エラー-9500 (「キャッシュが少なす ぎます!) が発生するのでない限り、デ フォルト設定である [通常]を選択するこ とをお勧めします。

#### キャッシュ・サイズを変更するには:

**1** [設定] (Setup) > 「プレイバックエンジン ] (Playback Engine) を選択します。

- 2 「キャッシュ サイズ ] (Cache Size) ポップアッ プメニューから、ディスク・キャッシュ・サイズ を選択します。
- 3 [OK] をクリックします。

## プラグイン・ストリーミング・バッファ・ サイズ

### (Structure プラグインのみ)

この設定は、Structure サンプラー・プラグイン (Structure または Structure Free) がシステム内に インストールされている場合にのみ、「プレイ バックエンジン〕ダイアログに表示されます。プ ラグイン・ストリーミング・バッファサイズで は、Structure プラグインを使ったディスクからの ストリーミング再生に対して DAE が割り当てる メモリ容量を決定します。この設定は、ディス ク・ストリーミングが Structure のプラグイン・ コントロールで選択されている際の再生にのみ影 響します。



■ Structure について、詳しくは「AIR バー チャル・インストゥルメント・ガイド! をお読みください。

Structure Free について、詳しくは「オー ディオ・プラグイン・ガイド」(「ヘルプ *[〉[ オーディオプラグインガイド ]) をお* 読みください。

ほとんどのセッションに対して最適なプラグイ ン・ストリーミング・バッファ・サイズは、 250 ms (レベル2) です。

- プラグイン・ストリーミング・バッファ・サイ ズを 250 msec (レベル 2) 未満に設定すると、 サンプル再生に使用するシステム・メモリの容 量を低減し、他のシステム・タスクにメモリを 回すことができます。しかし、サンプル再生の 安定性は低下します。
- プラグイン・ストリーミング・バッファサイズ を 250 msec (レベル 2) より上に設定すると、 サンプル再生の安定性が向上しますが、RTAS 処理などの他のシステム・タスクに対して使用 可能なメモリ容量が低減します。



ϔ プラグイン・ストリーミング・バッ ファ・サイズを大きくするほど、他のタ スクに使用できるメモリが少なくなりま す。ディスクからのストリーミング再生 の安定性に問題が生じない限り、デフォ ルト設定の 250 ms (レベル2) を選択す ることをお勧めします。

### プラグイン・ストリーミング・バッファ・サイズ を変更するには:

- **1**「設定](Setup) > 「プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。
- 2 [プラグイン ストリーミング バッファサイズ] (Plug-in Streaming Buffer Size) のポップアップメ ニューからバッファ・サイズを選択します。
- **3** [OK] をクリックします。

### プラグイン・ストリーミング・バッファ・ サイズを最適化する

#### (Structure プラグインのみ)

このオプションは、Structure サンプラー・インス トゥルメント・プラグインがシステムにインス トールされている場合にのみ [ プレイバックエン ジン]ダイアログに表示されます。このオプショ ンは、現在のセッションのオーディオを含む同一 のドライブからサンプルを再生している場合に便

利です。このオプションを選択すると、Pro Tools により、プラグイン・ストリーミング・バッ ファ・サイズが自動的に最適化され、Pro Tools と Structure の両方からのディスクへのアクセス が簡単になります。このオプションを選択すると、 プラグイン・ストリーミング・バッファ・サイズ のポップアップメニューは使用できません。

### プラグイン・ストリーミング・バッファ・サイズ を自動的に最適化するよう Pro Tools を設定する には:

- **1** [設定] (Setup) > [プレイバックエンジン] (Playback Engine) を選択します。
- 2 [オーディオ ドライブのコンテンツのストリー ミングに最適化 ] (Optimize for Streaming Content on Audio Drives) オプションを選択します。
- **3** [OK] をクリックします。

## Pro Tools ハードウェアを設定す る

ハードウェア設定ダイアログでは、サンプルレー ト、クロック・ソース、各オーディオ・インター フェースのコントロール範囲のデフォルトを設定 できます。

ハードウェア設定ダイアログは、Pro Tools セッ ションが開いているかどうかに関係なく、ダイア ログを開き設定することができます。

## デフォルトのサンプルレート


サンプルレート設定には、新規セッションを作成 するときのデフォルトのサンプルレートが表示さ れます。(この設定は、セッションが開いていな いときにのみハードウェア設定ダイアログで行え ます)。



〇 サンプルレートは、新規 Pro Tools セッションを作成するとき に「新規セッション ]ダイアログで変 更することができます。

#### デフォルトのサンプルレートを変更するには:

**1**「設定](Setup) > ハードウェア](Hardware) を 選択します。



#### [ハードウェア設定]ダイアログ、[メイン]ページ

- 2 「サンプルレート ] (Sample Rate) ポップアップ メニューからサンプルレートを選択します。
- 3 [OK] をクリックします。

#### 高サンプルレートと拡張システム

サンプルレート 176.4 kHz と 192 kHz では、使用 できる Pro Tools HD カードは4つまでです。その 他のカード(システムの最大カード数は7)は非 アクティブ・モードになります。サンプルレート を 96 kHz 以下に設定すると、すべてのカードと オーディオ・インタフェースが再びアクティブに なります。詳しくは、「拡張システム・ガイド」を お読みください。

### クロック・ソース

Pro Tools のハードウェア設定ダイアログでは、 システムのクロック・ソースが選択できます。

内部 (Internal) アナログ信号を直接 Pro Tools へ レコーディングするときは、通常は Pro Tools の 内部クロック・ソースを使用します。

外部 (External) 外部のデジタル機器から Pro Tools ヘデータを送るとき、または一般的な ハウス・クロック信号を使用するときは、 Pro Tools を外部機器に同期させます。使用する オーディオ・インターフェースによって、 AES/EBU [Encl], S/PDIF, Optical [Encl],

AES/EBU 1-8、TDIF、ADAT、Word Clock から外 部オプションを選択します。詳しくは、「Pro Tools リファレンス・ガイド」またはご使用のオーディ オ・インターフェースの説明書をお読みくださ 11

#### クロック・ソースを選択するには:

- **1** [設定](Setup) > [ハードウェア](Hardware)を 選択します。
- 2 [ クロックソース ] ポップアップメニューからク ロック・ソースを選択します。
- **3** [OK] をクリックします。


**▲** Pro Tools をデジタル機器に同期させると きは、その機器を接続して電源を入れる 必要があります。入力機器に電源が入っ ていないときは、クロック・ソースは「 内部 1にしておきます。

# オーディオ・インターフェースを設定す

HD I/O、192 I/O、192 Digital I/O、96 I/O、96i I/O の各オーディオ・インターフェースは、さま ざまなフォーマット (アナログ、AES/EBU、 ADAT Optical、S/PDIF、TDIF を含む) の 16 チャ ンネルの同時 I/O に対応しています。HD OMNI は、複数のフォーマットの最大8チャンネルの I/O に対応しています。MADI I/O は、最大 64 チャンネルの I/O に対応しています。

「ハードウェア設定]ダイアログの「メイン]ペー ジでは、オーディオ・インターフェースの物理的 なインプットとアウトプットを設定し、Pro Tools 内のインプットとアウトプットへのルーティング を行います。このダイアログは、Pro Tools HD

オーディオ・インターフェースのインプットとア ウトプットを Pro Tools のミキサーのチャンネル にアサインするパッチベイだと考えればよいで しょう。



#### [ハードウェア設定]ダイアログ、[メイン]ページ

[メイン]ページには、拡張ポートまたはレガ シー・ポートをアクティブにするコントロールも あります (192 I/O、192 Digital I/O、96 I/Oが1 台目のオーディオ・インターフェースの場合の み)。

その他のページではオーディオ・インターフェー スの動作レベルの設定などが行えます。

### オーディオ・インターフェースを識別する

複数の同じ種類のオーディオ・インターフェース をシステムへ接続している場合は、オーディオを 接続する前に各インターフェースを識別しておく 必要があります。こうすることで、「ハードウェ ア設定]ダイアログでインプットとアウトプット を設定する際、「ペリフェラル」リストから正し いインターフェースを選択できます。

#### オーディオ・インターフェースを識別するには:

- **1** [設定](Setup) > [ハードウェア](Hardware) を 選択します。
- 2 「ペリフェラル ] (Peripherals) リストから、シス テムに接続されているオーディオ・インター フェースを選択します。
- **3** [メイン] (Main) ページが表示されていること を確認してください。

- **4** [ハードウェア設定] (Hardware Setup) ダイアロ グの左下にある「識別する」(Identify) オプショ ンを選択します。選択したオーディオ・インター フェースのフロントパネルの LED がすべて点灯 します。
- 5 選択したインターフェースがスタジオのどのイ ンターフェースに対応しているかメモしてくださ V)
- 6 各オーディオ・インターフェースに対して上記 の手順を繰り返します。

■ レガシーI/Oは、識別する前に[ペリ フェラル] リストで初期化する必要があ ります。63ページの「レガシーI/Oを設 定する」をお読みください。

### Pro Tools HD オーディオ・インターフェースを設 定するには:

- **1**[設定](Setup) >[ハードウェア](Hardware) を 選択します。
- 2 [ペリフェラル] (Peripherals) リストから、シス テムの最初のカードに接続されている Pro Tools HD オーディオ・インターフェースを選 択します。リストの一番上のインターフェースが それに当たります。
- **3** [メイン] (Main) タブをクリックします。
- www Command+左または右の矢印キー (Mac)、 または、Control+左または右の矢印キー (Windows) を押し、「ハードウェア設定] (Hardware Setup) ダイアログのページを 移動します。

Command キー (Mac) または Control キー (Windows) と QWERTY キーボード の一番上の数字キー (1、2、3、4、5) を 押し、[ハードウェア設定]ダイアログの ページを直接選択することもできます。 たとえば、HD OMNIの[モニター]ペー ジを選択するには、Command+4 (Mac) または Control+4 (Windows) を押します。

4 [クロックソース] (Clock Source) ポップアップ メニューから適切なクロック・ソースを選択しま

多くの場合、「内部] (Internal) を使用します。 Pro Tools を外部のクロックソースに同期させる こともできます。使用するオーディオ・インター フェースによって、以下のクロック・ソースが選 択できます。AES/EBU [Encl]、S/PDIF、Optical [Encl]、AES/EBU 1-8、TDIF、ADAT、およびワー ドクロック(高いサンプルレートでは、ワードク ロックのレートを選択できます)。

5 オーディオ・インターフェースへ接続した他の 機器へクロックを送る場合は、「外部クロックア ウトプット](Ext. Clock Outout) ポップアップメ ニューから適切なアウトプットを選択します。

(拡張 1/0 ポートではなく) レガシー 1/0 ポート がオンの場合、「外部クロック アウトプット]は 自動的に [スレーブ クロック] (Slave Clock) (256x サンプルレート) に切り替わります。「外部 クロック アウトプット]を[ワード クロック] (Word Clock) にリセットするには、「ポートの設 定] (Port Settings) を [拡張 I/O] (Expansion I/O) に戻し、[ペリフェラル] (Peripherals) リストの [レガシー I/O] (Legacy I/O) を選択し、[インターフェース] (Interface) ポップアップメニューから[インターフェースな し] (No Interface) を選択します。 (HD OMNI、 HD I/O、HD MADI、96i I/O はレガシー I/O に対 応していません。)

6 オーディオ・インターフェース本体でアクティ ブになっているデジタル I/O ポートを 「デジタル フォーマット] (Digital Format) のオプションか ら選択します。使用しているインターフェースの 種類によって、[AES/EBU]、[S/PDIF]、[Optical (S/PDIF)] から選択できます。[Optical (S/PDIF)] を 選択すると、オプティカル I/O ポート (デフォル トでは8チャンネルの ADAT Optical I/O) が2 チャンネルの S/PDIF Optical I/O にリセットされ ます。

- **7** Tascam DA-30 DAT レコーダーの S/PDIF を使用 する場合は、「S/PDIF フォーマット ] (S/PDIF Format) の下の [Tascam] オプションを選択して ください。
- **8** [インプット] (Input) と[アウトプット] (Output) ポップアップメニューで、メイン・ ページ左側の Pro Tools のインプット・チャンネ ルとアウトプット・チャンネルヘルーティングす るオーディオ・インターフェースの物理的なポー ト (アナログ 1-2 やオプティカル 1-2 など) を選 択します。

同じようなフォーマットのインプットとアウト プットは、インプットとアウトプットのチャンネ ル・ポップアップメニューの中で区別されていま す。たとえば、HD I/O 本体の AES/EBU のイン プットとアウトプットは [AES/EBU [Encl]]、 Digital I/O カードの AES/EBU のインプットとア ウトプットは [AES/EBU 1-2]、 [AES/EBU 3-4]、 [AES/EBU 5-6]、[AES/EBU 7-8] と表示されます。 HD I/O に増設した Digital I/O カードの AES/EBU I/O ポートは、「AES/EBU 9-10]、「AES/EBU 11-12]、[AES/EBU 13-14]、[AES/EBU 15-16] と表示 されます。

- 機器の構成や制限については、それぞれ の機器の説明書をお読みください。
- 9 ご使用のオーディオ・インターフェースのコン トロールを設定します。
  - ・ 58 ページの「HD OMNI コントロールを設定 する」.
  - 59ページの「HD I/O のコントロールを設定 する | .
  - ・ 61 ページの「HD MADI コントロールを設定 する1.
  - ・ 61 ページの「192 I/O と 192 Digital I/O のコ ントロールを設定する」.
  - 62ページの「96 I/O のコントロールを設定 する | .
  - ・ 63 ページの「96i I/O のコントロールを設定 する1.

**10** 他に Pro Tools HD インターフェースがあれば、 そのインターフェースを [ペリフェラル] (Peripherals) リストで選択し、上記の手順を繰り 返します。



機器の構成や制限については、それぞれ の機器の説明書をお読みください。たと えば、セッションのサンプルレートが 88.2 kHz 以上のとき Optical 1-8 チャンネ ル (1921/0本体) は使用できませんが、 192 I/O の Digital I/O カードのポートは使 用できます。


#### HD OMNI コントロールを設定する



HD OMNIの設定について、詳しくは 「HD OMNI ガイド」をお読みください。

#### Pro Tools で HD OMNI を設定するには:

- **1**「設定 ] (Setup) > 「ハードウェア ] (Hardware) を 選択します。
- **2** 「ペリフェラル ] (Peripherals) リストで、HD OMNI オーディオ・インターフェースを選択しま す。
- **3**「モニター」(Monitor) タブをクリックし、必要 に応じてオプションを設定します。HD OMNI を使 う場合、必ず「モニター」ページを最初に設定す る必要があります。



HD OMNI のハードウェア設定、[モニター]ページ

**4** [アナログ アウト] (Analog Out) タブをクリッ クし、必要に応じてオプションを設定します。




HD OMNI のハードウェア設定、[アナログ アウト] ページ

**5** [アナログ イン](Analog In) タブをクリックし、 必要に応じてオプションを設定します。



HD OMNI のハードウェア設定、[アナログ イン] ページ

**6** 「メイン ] (Main) タブをクリックし、必要に応 じてオプションを設定します。



HD OMNI のハードウェア設定、[メイン]ページ

7 [ミキサー] (Mixer) タブをクリックし、必要に 応じてオプションを設定します。



HD OMNI のハードウェア設定、「ミキサー ] ページ


8 終わったら、[OK] をクリックします。

#### HD I/O のコントロールを設定する

■ HD I/O の設定について、詳しくは「HD I/Oガイド」をお読みください。

#### HD I/O のコントロールを設定するには:

- **1** [設定] (Setup) > [ハードウェア] (Hardware) を 選択します。
- 2 「ペリフェラル ] (Peripherals) リストで、HD I/O オーディオ・インターフェースを選択しま す。
- 3 「メイン ] (Main) タブをクリックし、必要に応 じてオプションを設定します。



HD I/O のハードウェア設定、[ メイン ] ページ


**4** HD I/O AD カードが少なくとも 1 つある場合、[ アナログ イン ] (Analog In) タブをクリックし、 必要に応じてオプションを設定します。HD I/O AD カードが2台ある場合、このタブは[アナロ グイン1-8]と表示されます。



HD I/O のハードウェア設定、[アナログ イン]ペー ジ

**5** HD I/O AD カードが 2 つある場合、「アナログ イ ン 9-16] タブをクリックし、必要に応じてオプ ションを設定します。

6 HD I/O Digitalカードが少なくとも1つある場合、 「デジタル ] (Digital) タブをクリックし、必要に 応じてオプションを設定します。




HD I/O のハードウェア設定、[デジタル]ページ

- **7** HD I/O Digital カードが 2 つある場合、2 つ目の [ デジタル](Digital) タブをクリックし、必要に 応じてオプションを設定します。
- 8 終わったら、[OK] をクリックします。


HD I/O のハードウェア設定、「アナログ イン 9-16] ページ

**4** HD I/O AD カードが少なくとも 1 つある場合、[アナログ イン] (Analog In) タブをクリックし、必要に応じてオプションを設定します。HD I/O AD カードが 2 台ある場合、このタブは [アナログ イン 1-8] と表示されます。




HD I/O のハードウェア設定、[ アナログ イン ] ページ

**5** HD I/O AD カードが 2 つある場合、[アナログ イン 9-16] タブをクリックし、必要に応じてオプションを設定します。



HD I/O のハードウェア設定、[ アナログ イン 9-16] ページ

**6** HD I/O Digitalカードが少なくとも1つある場合、 [デジタル] (Digital) タブをクリックし、必要に 応じてオプションを設定します。



HD I/O のハードウェア設定、[デジタル]ページ

- **7** HD I/O Digital カードが 2 つある場合、2 つ目の [ デジタル] (Digital) タブをクリックし、必要に 応じてオプションを設定します。
- 8 終わったら、[OK] をクリックします。

2 [アナログ アウト] (Analog Out) タブをクリッ クします。192 I/O の各アナログ・チャンネルに は[A]、[B] と表記された2つのアウトプット・ト リムがあります。アウトプット・トリム [A] また は[B] はチャンネルごとに選択できます。



1921/0 の[ハードウェア設定]ダイアログ、[アナロ グ アウト]ページ

オプションの Digital I/O カードを使用した 192 Digital I/O または 192 I/O のコントロールを設 定するには:

・ オプションの Digital I/O を使用した 192 Digital I/O または 192 I/O で、「デジタル ] (Digital) タブをクリックしてインプット・フォー マット (AES/EBU、TDIF、または ADAT Optical) を設定し、(チャンネル・ペアで「サンプルレー ト変換] (SR Conversion) オプションを使用して) リアルタイム・サンプルレート変換をオンにしま す。



阶 セッションのサンプルレートが 48 kHz を 上回る場合、Digital I/O カードの TDIF と Optical (ADAT) インプットのサンプル レート変換は、選択されているフォー マットの8つすべてのインプットで自動 的にオンになります。



192I/O の[ハードウェア設定]ダイアログ、[デジタ ル]ページ


#### 96 I/O のコントロールを設定する



96 I/O の設定について、詳しくは「96 I/Oガイド」をお読みください。

#### 96 I/O のコントロールを設定するには:


- **1** 「ペリフェラル ] (Peripherals) リストで 96 I/O が 選択されている状態で、「メーター] (Meters) ポップアップメニューでインプットとアウトプッ トのメータリングに対して I/O フロントパネル・ メーターを設定します。
- 2 「アナログ イン ] (Analog In) タブをクリックし、 以下のオプションを設定します。
  - リファレンス・レベル [+4 dBu] または [-10 dBV] を選択することによって、動作レベ ルはチャンネルごとに設定できます。動作レ ベルの設定について、詳しくは「96 I/O ガ イド」をお読みください。



96 I/O の [ ハードウェア設定 ] ダイアログ、[ アナロ グ イン]ページ

3 [アナログ アウト] (Analog Out) タブをクリッ クし、以下のオプションを設定します。

リファレンス・レベル [+4 dBu] または [-10 dBV] を選択することによって、アウト プット・レベルはチャンネルごとに設定でき ます。動作レベルの設定について、詳しくは 「96 I/O ガイド」をお読みください。



96 1/0 の[ハードウェア設定]ダイアログ、[アナロ グ アウト]ページ


#### 96i I/O のコントロールを設定する



**圖 96i I/O の設定について、詳しくは「96i** I/O ガイド/をお読みください。

#### 96i I/O のコントロールを設定するには:

- **1** [ペリフェラル] (Peripherals) リストで 96i I/O が選択されている状態で、「メーター] (Meters) ポップアップメニューでインプットとアウトプッ トのメータリングに対して I/O フロントパネル・ メーターを設定します。
- 2 以下のとおり入力感度を設定します。
  - ・ インプット 1-4 では、接続した楽器の出力 レベルにインプット・トリム・スライダー を合わせます。選択できる範囲は-12 dBV か ら +4 dBu までです。機器の出力レベルが分 からない場合はデフォルトのインプット・ トリム・レベルを使い、後で入力感度を調 整してください。
  - インプット 5-16 では、接続した楽器の出力 レベルに合うよう [-8 dBV] または [+4 dBu] を選択します。
- **3** 出力レベルを設定します([-10 dBV] または [+4 dBu] を選択)。
- **4** [ 完了 ] (Done) をクリックします。



96i I/O のハードウェア設定

96i I/O のチャンネル 1-2 のソースとしてはアナ ログまたはデジタルを選択できます。S/PDIF イン プットが使えるのはチャンネル 1-2 だけです。

### チャンネル 1-2 のアナログまたはデジタル・イン プットを選択するには:

- **1** [設定] (Setup) >[ハードウェア] (Hardware) を 選択し、「ペリフェラル ] (Peripherals) リストで 96i I/O を選択して 96i I/O ウィンドウを表示させ ます。
- 2 「チャンネル 1-2 インプット ](Ch 1 2 Input)を クリックし、「アナログ ] (Analog) または [S/PDIF] に適宜設定します。



Ý 96i I/O は、チャンネル 1-2 のアナログお よびデジタル・スイッチングにのみ対応 しており、またこの切り替えは「ハード ウェア設定 ] と [I/O 設定 ] ダイアログか らのみ行えます。96i I/O は I/O 設定内で の再マッピングには対応していません。

### レガシー I/O を設定する

レガシー I/O は、[ハードウェア設定] ダイアロ グで初期化してから設定する必要があります。

### Pro Tools HD システム上のレガシー I/O を初期化 するには:

1 出力機器のボリュームを下げます。

**2** Pro Tools システムを起動します(47 ページの 「システムを起動またはシャットダウンする」参 照)。

↑ レガシーI/O に電源を入れる前に、必ず 出力機器のボリュームを下げてください。 レガシーI/O が初期化されるまでに非常 に大きなデジタル・ノイズが発生する場 合があります。

- 3 Pro Tools で、「設定」(Setup) > [Hardware] (ハー ドウェア)を選択します。
- **4** 「ペリフェラル ] (Peripherals) リストで、最初の オーディオ・インターフェース (レガシー I/O を 接続しているインターフェース)を選択します。
- 5「ハードウェア設定](Hardware Setup)ダイアロ グの[メイン](Main)ページで、[ポート設定] (Port Settings) の下にある [レガシーI/O] (Legacy I/O) オプションを選択します。
- 6[ペリフェラル]リストの最初のオーディオ・イ ンターフェースの下に[インターフェースなし] (No Interface) が2つ表示されます。最初の「イン ターフェースなし]をクリックします。[ハード ウェア設定]ダイアログに[インターフェース] (Interface) ポップアップメニューが表示され、選 択できる I/O が表示されます。
- 7[インターフェース]ポップアップメニューから、 接続されているレガシー I/O の種類を選択しま す。

レガシー I/O の種類を選択すると、「メイン ] ページに設定可能なコントロールが表示されま す。レガシー・インターフェースが表示されない 場合は、接続が正しく行われているか確認し、上 記の手順1からやり直してください。

8 各レガシー I/O について以上の手順を繰り返し ます。

9 [OK] をクリックして、[ハードウェア設定] ダイ アログを閉じます。



■ 各レガシーI/O のハードウェア設定につい ては、各インターフェースのガイドをお読 みください。

#### レガシー I/O を取り外すには:

- 1 出力機器のボリュームを下げます。
- **2** レガシー I/O の電源を切ります。
- 3 Pro Tools で、[設定] (Setup) >[Hardware] (ハー ドウェア)を選択します。
- **4**「ペリフェラル ] (Peripherals) リストでレガ シー・インターフェースの名前を選択します。
- 5 「インターフェース ] (Interface) ポップアップメ ニューから「インターフェースなし](No Interface) を選択します。
- 6 各レガシーI/Oについて4-5の手順を繰り返しま す。
- **7** [ペリフェラル] リストで、レガシーI/O が接続 されている Pro Tools HD オーディオ・インター フェースの名前を選択します。
- 8 [ポート設定] (Port Settings) の下の [拡張 I/O] (Expansion I/O) を選択します。
- 9 [OK] をクリックして、[ハードウェア設定] ダイ アログを閉じます。

#### オフラインの機器

最初の Pro Tools HD 機器にレガシー I/O と Pro Tools HD 機器が接続されている場合、オンラ インにできるのは1台だけです。オフラインの機 器は「ハードウェア設定」ダイアログの「ペリ フェラル]リストに括弧つきで表示されます。た とえば 192 I/O に 96 I/O と 882 20 を接続し 96 I/O をオフラインにすると、「ペリフェラル ] リストに [[96 I/O]] が表示されます。

機器を接続しているオーディオ・インターフェー スやカードを非アクティブにした場合も、その機 器はオフラインになります。

## I/O 設定を設定する

[I/O 設定] には、内部ミックス・バス、アウト プット・バス、ハードウェア・インサート、接続 されている各オーディオ・インターフェースの物 理的なインプットとアウトプットの信号のルー ティングが表形式で表示されます。[I/O 設定]で は、オーディオ・インターフェースの物理的な ポートから Pro Tools のインプットおよびアウト プット・チャンネルへのルーティングが行えま す。物理的なインプットとアウトプットを割り当 てる[I/O 設定]ダイアログのコントロールは、「 ハードウェア設定]ダイアログのルーティングの コントロールを反映します。一方のダイアログの オーディオ・パス・ルーティングを変更すれば、 必ずもう一方に反映されます。

[I/O 設定] ダイアログでは、Pro Tools のインプッ ト、アウトプット、インサート、バスの信号パス にラベルを付けることができます。また [I/O 設定 ]ダイアログには、試聴、メーター、サラウン ド・モニタリングなど重要な設定があります。


■ [I/O 設定] について、詳しくは 「Pro Tools リファレンス・ガイド」をお 読みください。

### [I/O 設定] ダイアログを開く

[I/O 設定] ダイアログは、Pro Tools セッションが 開いているかどうかに関係なく、ダイアログを開 き設定することができます。

#### [I/O 設定] ダイアログを開くには:

- 1 オーディオ・インターフェースが使用可能に なっていること、および[ハードウェア設定] (Hardware Setup) ダイアログの設定が正しく行わ れていることを確認します。56ページの「オー ディオ・インターフェースを設定する」をお読み ください。
- **2** [設定] (Setup) > [I/O] を選択します。



HD OMNI を使用した Pro Tools HD システムの [I/O 設 定 ] ダイアログ

### [I/O 設定] ダイアログを閉じる

[I/O 設定]ダイアログを閉じて変更を保存するに は:

・[OK] をクリックします。

[OK] をクリックすると、Pro Tools は、(フィード バック・ループを防ぐために) そのルーティング に問題がないかチェックします。

#### 変更を保存せずに [I/O 設定] ダイアログを閉じる には:

・「キャンセル」(Cancel) をクリックします。

## I/O 設定ページ

[I/O 設定] ダイアログには、以下の I/O 設定ペー ジを開くタブがあります。

インプット (Input) インプット信号パスの名前、 フォーマット、ソース・チャンネル (アナログま たはデジタル)を設定します。マルチチャンネ ル・インプット・パス(ステレオ以上)では、任 意数のサブ・パスを設定できます。インプット信 号パスは重複してもかまいません。インプット名、 チャンネル幅、物理的なインプットのマッピング は、システムと共に保存されます。

**アウトプット**(Output)アウトプット・シグナ ル・パスの名前とフォーマットを設定します。ア ウトプット・パスは重複してもかまいません。ア ウトプット名、チャンネル幅、物理的なアウト プットのマッピングは、システムと共に保存され ます。

インサート (Insert) インサート・シグナル・パス の名前、フォーマット、送り先(オーディオ・イ ンターフェースのチャンネル)を設定します。イ ンサート・パスは重複してもかまいません。イン サート名、チャンネル幅、物理的なインプットと アウトプットのマッピングは、システムと共に保 存されます。

**バス**(Bus)内部バスとアウトプット・バスの信号 パス名とフォーマットを設定し、アウトプット・ バスを([アウトプット]ページで定義されてい る) アウトプット・パスへマップします。マルチ チャンネル・バス (ステレオ以上) では、任意数 のサブ・パスを設定できます。アウトプット・バ ス、内部ミックス・バス、チャンネル幅は、セッ ションと共に保存されます。アウトプット・チャ

ンネル・マッピングへのアウトプット・バス・パ スは、セッションのアウトプット・バス・パスと 使用可能なシステムのアウトプット・チャンネ ル・パスに合わせて自動作成されます。

マイク・プリアンプ (Mic Preamps) PRE のアウト プットをオーディオ・インターフェースのイン プットへマップし、Pro Tools と PRE の間の通信 を確立します。PRE チャンネルのマッピングは、 システムと共に保存されます。

H/W インサートディレイ (H/W Insert Delay) 外部 機器用の遅延補正(ミリ秒単位)の値を設定しま す。ハードウェア・インサートを使用し遅延補正 をオンにすると、遅延補正エンジンはこの値(時 間)を使ってインプット・パスの時間を合わせま す。H/W インサート・ディレイ設定は、システム と共に保存されます。

#### [I/O 設定] ダイアログの各ページを開くには:

- ・ [I/O 設定] (I/O Setup) ダイアログ上部のそれ ぞれのタブをクリックします。
- 「Mac Command+ 左または右の矢印キー (Mac)、 または、Control+左または右の矢印キー (Windows) を押し、[I/O 設定]ダイアロ グのページを移動します。

### デフォルトの I/O 設定

Pro Tools にはデフォルトの I/O があらかじめ設 定されており、通常はそのまま使用できます。 [I/O 設定]を開く必要があるのは、デフォルトの I/O パスを再マップしたい場合や、システム・ ハードウェアを変更する場合(拡張カードを HD I/O に追加する場合など) です。また、I/O 設 定をカスタマイズした後も、[I/O 設定]ページの [デフォルト]ボタンをクリックすればデフォル トの I/O 設定に戻すことができます。

### I/O 設定をカスタマイズする

Pro Tools システムを初めてインストールし設定 する場合、I/O 設定をカスタマイズする際は以下 の手順に従ってください。

### I/O 設定をカスタマイズするには:

- **1** [I/O 設定] (I/O Setup) ダイアログ ([設定] (Setup) >[I/O]) を開きます。
- **2** [I/O 設定]で、[インプット] (Input) タブをク リックします。
- 3 ご使用のスタジオ構成に合わせて、適切な幅の インプット・パスと物理的なインプットへのマッ ピングを作成します。
- 4 インプット・パスに名前を付けます(できるだ けデフォルトの名前の付け方に従ってください)。
- **5** [アウトプット] (Output) タブをクリックしま す。
- 6 ご使用のスタジオ構成に合わせて、適切な幅の アウトプット・パスと物理的なアウトプットへの マッピングを作成します。
- 7 [Main]、[Cue A]、[Cue B] など、一般的な業界用 語の基準に従ってアウトプット・パスに名前を付 けます(71ページの「推奨されるアウトプット・ パスの名前の付け方」)。こうすることで、他の Pro Tools システムとのセッションのやりとりが 簡単になります。
- 8 ハードウェア・インサートを使用する場合、「 インサート] (Insert) タブをクリックし、ご使用 のスタジオ構成に合わせて、適切な幅のインプッ ト・パスとアウトプット・パス、物理的なイン プットとアウトプットへのマッピングを作成しま す。インサート・パスに名前を付けます。 [Compressor]、[Reverb]、[EQ] など、できるだけ 一般的な業界用語の基準に従ってください。

- 9 ハードウェア・インサートを使用する場合、 「H/W インサートディレイ ] (H/W Insert Delay) タブをクリックします。 ハードウェア・インサー トを使用するインプット / アウトプットの各ペア にインサート・ディレイをミリ秒単位で入力しま
- 10 1つまたは複数のPRE周辺機器を使用する場合、 「マイクプリアンプ ] (Mic Preamps) タブをク リックして設定します(「PRE ガイド」をお読み ください)。
- **11** [バス] (Bus) タブをクリックします。
- 12 アウトプット・パスが正しいアウトプット・ パスにマップされていることを確認します(67 ページの「アウトプット・バス」参照)。
- **13** [OK] をクリックします。システムからハード ウェアを削除したり、システムへハードウェアを 追加するのでない限り、「I/O 設定 ] を開く必要は ありません。

### アウトプット・バス

Pro Tools のオーディオ出力(トラックやセンド から) はアウトプット・バスヘルーティングされ ています。同様に、アウトプット・バスは Pro Tools のアウトプット・パスへマップされていま す。Pro Tools のアウトプット・パスは、その後、 Pro Tools オーディオ・インターフェースの物理 的なアウトプットへとルーティングされていま す。アウトプット・バスは、256の内部ミックス・ バスに加えて用意されています。

アウトプット・バスの利点は、あるシステムの セッションを別のシステムへと移す場合、トラッ クとセンド・アウトプットのアサインがセッショ ン内に維持され、移した先のシステムの Pro Tools のアウトプット・チャンネルに自動的 に再マップされる点です。

Pro Tools は、別の Pro Tools システムのセッションを開く際のアウトプット・バスの自動再マップに必要な以下の条件を確認します。

- ・システムID
- パス名とフォーマット
- パス・フォーマットのみ

### アウトプット・バスを設定する

カスタムのアウトプット・バスを作成する前に、 必要に合わせて正しいチャンネル幅のアウトプット・パス数を[アウトプット]ページで設定する 必要があります。


## 新規アウトプット・バスを作成し、アウトプット・パスにマップするには:

- 1 必要に応じて、[I/O 設定] (I/O Setup) の[アウトプット] (Output) ページで、作成したいアウトプット・バスに合うチャンネル幅のアウトプット・パスを作成します。
- **2** [I/O 設定]の[バス](Bus)ページで、[新しいパス](New Path)をクリックします。
- [デフォルト] (Default) ボタンをクリッ クすると、各アウトプット・パスに自動 的に割り当てられたアウトプット・バス が作成されます。
- **3** [新しいパス]ダイアログで、作成したい新規パスの数、各パスのチャンネル幅、パス名を指定します。



「新しいパス ] ダイアログ

**4** [作成] (Create) をクリックして新規パスを作成します。



マップされていない [MAIN] アウトプット・バス

- **5** 必要に応じて、アウトプット・パスの[アウトプットへのマッピング] (Mapping To Output) をオンにします。
- **6** 必要に応じて、[アウトプットへのマッピング] セレクタから希望のアウトプット・パスを選択し ます。



[MAIN] アウトプット・バスをアウトプット・パス [A 1-2] にマップする

### 複数の同一フォーマットのアウトプット・バスす べてを 1 つのアウトプット・パスにマップするに は:

・[アウトプットへのマッピング] (Mapping To Output) セレクタのいずれかを Option- クリック (Mac) または Alt- クリック (Windows) し、希望のアウトプット・パス (モノまたはステレオ) を選択します。

マップされている同一フォーマット (ステレオなど) のアウトプット・バスすべてが、同一のアウトプット・パスヘアサインされます。たとえば、すべてのステレオ・アウトプット・バスをアウトプット・パス 1-2 ヘアサインできます。

### 複数の同一フォーマットのアウトプット・バスす べてを1つのアウトプット・パスにマップするに は:

- 1 以下のいずれかを行います。
  - · Shift-クリックして、連続した複数のアウト プット・バスを選択します。

### または

- ・ 連続していないアウトプット・バスを選択 するには、Command-クリック (Mac) また は Control- クリック (Windows) します。
- 2 選択されているアウトプット・バスのいずれか の「アウトプットへのマッピング ] (Mapping To Output) セレクタを Option-Shift- クリック (Mac) または Alt-Shift- クリック (Windows) し、 目的のアウトプット・パス(モノまたはステレ オ)を選択します。

マップされている同一フォーマット(ステレオな ど) のアウトプット・バスだけが、同一のアウト プット・パスヘアサインされます。たとえば、選 択されているステレオ・アウトプット・バスだけ をアウトプット・パス 1-2 ヘアサインできます。

### 複数の同一フォーマットのアウトプット・バスす べてを、昇順のアウトプット・パスに自動的に マップするには(カスケード):

・1番上のアウトプット・パスの「アウトプット へのマッピング ] (Mapping To Output) セレクタ を Command-Option- クリック (Mac) または Control-Alt- クリック (Windows) し、最初のア ウトプット・パスを選択します。

同一のチャンネル・フォーマットのアウトプッ ト・バスがアウトプット・パスに昇順で自動でア サインされます。たとえば、ステレオ・アウト プット・パスでは、アウトプット・バス A 1-2 を アウトプット・パス A1-2 へ、A3-4 を A3-4 へ、 A5-6をA5-6へといったようにアサインされま す。

### オーディオ・アウトプットの信号パスのルー ティング

70ページの図 10 は、HD I/O の物理的なアウト プットにマップされているアウトプット・バスを 経由するオーディオ・トラックの出力の信号パス を示します。

### 例:

- **1** オーディオは、ディスクから再生され、トラッ ク・メイン・アウトプットからアウトプット・バ ス[B 1-2] にルーティングされます。アウトプッ ト・バスは、「I/O 設定]の「バス]ページで定義 します。
- **2** [I/O 設定] の[バス] ページでは、アウトプット・ バス [B 1-2] はアウトプット [B 1-2] にマップされ ていますが、これは[I/O 設定]の[アウトプット ]ページで定義されています。[バス]ページでは、 アウトプット・バスのサブ-・パスを作成できま す。
- **3** [I/O設定]ダイアログの[アウトプット]ページで は、バス・アウトプットへマップされているアウ トプットは、オーディオ・インターフェースの物 理的なアウトプットヘルーティングされていま す。
- **4** Pro Tools アウトプットで使用可能なオーディ オ・インターフェースの物理的なアウトプット は、[ハードウェア設定]ダイアログの[メイン] ページで設定されています。




図 10. オーディオ・トラックから物理的なアウトプットへの出力信号パス

## 推奨されるアウトプット・パスの名前の 付け方

一般的に、Pro Tools セッションのアウトプット・ パスの標準的な名前の付け方を参考にすると良い でしょう。こうすることで、他の Pro Tools シス テムとのセッションのやりとりが簡単になりま す。

業界で一般的な名前の付け方の例は以下のとおり です。

- · Main A, Main B
- · Studio A, Studio B
- · Stereo A, Stereo B
- · Meter
- Monitor
- · Aux A, Aux B
- · Cue A, Cue B, Cue C, Cue D, Cue E, Cue F, Cue G, Cue H, Cue I, Cue I
- · Dial Main, Dial A, Dial B, Dial C, Dial B, Dial E
- Efx Main, Efx A, Efx B, Efx C, Efx D, Efx E
- · Music Main, Music A, Music B, Music C, Music D, Music E

## Pro Tools のアウトプット・ペアを複数の 送り先ヘルーティングする

Pro Tools のチャンネル・ペアは、「ハードウェア 設定]ダイアログで Pro Tools HD オーディオ・イ ンターフェースの複数のアウトプットヘルーティ ングできます。


たとえばインターフェースのアウトプットのアナ ログ 1-2 とアナログ 3-4 の両方を Pro Tools のア ウトプット 1-2 ヘアサインすると、アウトプット 1-2 の信号はオーディオ・インターフェースのこ れらのアウトプットへ同時に送られます。

こうして、同じ信号(ステレオ・ペア、ステム・ ミックス、マルチチャンネル・ミックスなど)を 複数の送り先(複数のマスタリング機器など)に ルーティングできます。

Pro Tools のアウトプット・チャンネル・ペアを オーディオ・インターフェースの複数のアウト プット・ポートヘルーティングするには:

- **1**[設定](Setup) >[ハードウェア](Hardware) を 選択します。
- 2 「ペリフェラル ] (Peripherals) リストからインタ フェースを選択します。
- **3** 「メイン ] (Main) タブをクリックします。
- 4「アウトプット」(Output) ポップアップメ ニューからアウトプット・ペアを選択します。
- 5 同じポップアップメニューを Control- クリック (Mac) または Start-クリック (Windows) し、ア ウトプット・ポート・ペアをもう1つ選択しま す。

アウトプット名にプラス符号(+)が表示され、 複数のアウトプット・ポートが選択されているこ とを示します。ポップアップメニューでは、 Pro Tools のアウトプット・ペアにアサインされ ている物理的なポートがチェックマークで示され ます。



HD OMNI の「ハードウェア設定 ] ダイアログ、「メイ ン 1ページ

6 アウトプットの送り先を追加するときは以上の 手順を繰り返します。選択できるアウトプットの 数は、使用しているシステムのアウトプット数が 上限となります。

Pro Tools のアウトプット・ペアは、[I/O 設定] ダイアログにあるオーディオ・インターフェース の複数のアウトプット・ペアへルーティングする こともできます。詳しくは、「Pro Tools リファレ ンス・ガイド」をお読みください。

## システム設定のバックアップを行う

システムと Pro Tools の設定が完了したら、Time Machine (Mac) または Acronis True Image や Norton Ghost (Windows) などのバックアップ・ ユーティリティーを使って起動ディスクのイメー ジを保存しておきましょう。こうすることで、何 らかの問題が生じた際、システムの設定を簡単に 復元することができます。

## MIDI 設定を行う

Pro Tools で MIDI 機器を使用する場合は、以下の いずれかを行います。

・ Windows の場合は、「MIDI スタジオ設定 ] (MIDI Studio Setup) で MIDI の設定を行います。詳しく は、付録の「MIDIスタジオ設定を設定する (Windows のみ)」をお読みください。

#### または

・ Mac の場合は、「Audio MIDI 設定 ] (Audio MIDI Setup) で MIDI の設定を行います。詳しくは、付 録の「AMSを設定する(Mac OS X のみ)」をお 読みください。

## 付録 A

## ハードディスクの設定と保守

オーディオ用のドライブは、外付けのドライブま たは内蔵の2番目のドライブを初期化して使用す ることをお勧めします。また、システムの処理能 力を維持させるためにも、オーディオ用ドライブ のデフラグメンテーションを定期的に行ってくだ さい。

▲ ドライブをフォーマットするとドライブ 上のすべてのデータが消去されますので、 重要なデータは必ずバックアップを行っ てください。

## 起動ディスクへのレコーディン グを避ける

起動ディスクへのレコーディングは推奨できませ ん。起動ディスクでレコーディングやプレイバッ クを行うと、使用できるトラックやプラグインの 数が少なくなることがあります。

## 対応ドライブ・フォーマットと ドライブの種類

### ドライブ・フォーマット

Mac Mac システムでは、HFS または HFS+ ファイ ル・システムのみを使用してください。



↑ HFSドライブは、転送用にのみ使用でき ます。

Windows Windows システムでは、NTFS フォー マットのドライブのみを使用してください。



Windows システムは、HFS+ システム (Mac OS 拡張) でフォーマットされた Mac ドライブにも対応しています。 詳し くは、「Pro Tools リファレンス・ガイド」 をお読みください。

ハードディスクの処理能力は、システム設定、ト ラック数、セッションのサンプルレート、編集密 度、クロスフェードの使用、Beat Detective によ る処理などの要因により異なります。

ハードディスクの必要条件について、詳しくは弊 社ウェブサイト (www.avid.com) をご覧くださ V)

### SCSIハード・ドライブ

Avid が推奨する SCSI ハード・ドライブと SCSI ホ スト・バス・アダプタ・カード (HBA)、または マザーボード搭載の SCSI HBA コネクタ (Windows) を使用してください。

使用できる SCSI ドライブの数と構成およびト ラック数については、弊社ウェブサイト (www.avid.com) をご覧ください。

### FireWire ハードディスク

Avid では、すべてのシステムに FireWire ドライ ブを推奨しています。FireWire ポートがない場合 は、推奨の FireWire ホスト・アダプタを使用して ください。

使用できる FireWire ドライブの数と構成およびト ラック数については、弊社ウェブサイト (www.avid.com) をご覧ください。

## SAS、SATA、ATA、IDE の各ハード・ドラ イブ

推奨する SAS/SATA/ATA/IDE ハード・ドライブ は、オーディオ専用ドライブとして使用できま す。

対応するハード・ドライブで使用できるトラック 数について、詳しくは弊社ウェブサイト (www.avid.com) をご覧ください。

## オーディオ用ドライブをフォー マットする


## Windows のオーディオ用ドライブをフォー マットする

処理能力を最大にするため、オーディオ用ドライ ブは NTFS でフォーマットしてください。

### オーディオ用ドライブをフォーマットするには:

**1**「マイコンピュータ]を右クリックし、「管理]を 選択します。

# 2 [記憶域]の下の[ディスクの管理]を選択しま



### [ディスクの管理]ウィンドウ

3 ボリュームが「正常」であれば、以下のいずれ かを行います。

- 「正常」なボリュームは、すでにパーティ ションの作成とフォーマットが行われて います。
  - ・ [ディスクの管理]ウィンドウで、オーディ オ用に使用するドライブを右クリックし、「 フォーマット〕を選択します。
  - 「フォーマット」ウインドウで、ボリューム に名前を付けます。
  - ファイル・システムを選択します。処理能力 を最大にするため、オーディオ用ドライブ は NTFS でフォーマットしてください。
  - 「クイックフォーマットする〕を選択します。
  - 「ファイルとフォルダの圧縮を有効にする」 が選択されていないことを確認します。
  - ・ アロケーション・ユニット・サイズは [既定 値]を選択します。
  - · [OK] をクリックします。

▲ Pro Tools は、ディスクの種類[ベーシッ ク] にのみ対応しています。「ダイナミッ ク1には変換しないでください。

- 4 ボリュームが「未割り当て」であれば、以下の いずれかを行います。
  - ・ ディスクの管理ウィンドウで、オーディオ 用に使用するドライブを右クリックし、「新 規パーティション]を選択します。
  - ・ 「新規 パーティション ウィザード ] ウィンド ウで [次へ]をクリックします。
  - メッセージが表示されたら、パーティショ ンの種類を選択します。



🏈 Avid では、[ 拡張]パーティションではな く「プライマリ ] パーティションを推奨し ています。

- ・ 画面の指示に従って、パーティション・サ イズやその他のパーティション設定を選択 します。
- メッセージが表示されたら、ファイル・シ ステムを選択します。処理能力を最大にする ため、オーディオ用ドライブは NTFS で フォーマットしてください。
- 「クイックフォーマットする〕を選択します。
- 「ファイルとフォルダの圧縮を有効にする」 が選択されていないことを確認します。
- ・ アロケーション・ユニット・サイズは [既定 値]を選択します。
- · [OK] をクリックします。

▲ Pro Tools は、ディスクの種類[ベーシッ ク]にのみ対応しています。「ダイナミッ ク1には変換しないでください。

## Mac のオーディオ用ドライブをフォー マットする

オーディオ用ドライブの処理能力を最大にするた め、Mac OS 拡張(ジャーナリング)でフォー マットしてください。

### オーディオ用ドライブをフォーマットするには:

1 [アプリケーション]/[ユーティリティ]フォルダ の中にある「ディスクユーティリティ」を起動し ます。



### ディスクユーティリティ (Mac OS X)

- 2 [消去] タブをクリックします。
- 3 ウィンドウの左側から初期化するディスクを選 択します。
- **4** [Mac OS 拡張 (ジャーナリング)]を選択しま



▲ [大文字/小文字を区別]するフォーマッ ト・オプションを選択しないでください。 Pro Tools は、大文字と小文字を区別する フォーマットのディスクでは正しく機能 しません。

- 5 新しいボリュームの名前をタイプ入力します。
- 6 「消去〕をクリックします。

新しい名前のボリュームがデスクトップに現れま す。

## ドライブにパーティションを作 成する

パーティションとは、物理ドライブ上に作成する 1つまたは複数の論理ボリュームです。パーティ ションは、適切なファイル・システム(Windows では NTFS、Mac では HFS+) でフォーマットしま

↑ NTFS ファイル・システムでは、ドライ ブをボリューム全体として見ることがで きます。Pro Tools では、3.4 GB を超える オーディオ・ファイルは作成できません。

▲ Mac OS では、4,096 MB より大きなドラ イブをボリューム全体として見ることが できます。ドライブは、2 テラバイトの制 限を認識するディスク・ユーティリティ で初期化する必要があります。Pro Tools では、3.4 GB を超えるオーディオ・ファ イルは作成できません。

## パーティションを作成したドライブの シーク・タイム

パーティションを作成したドライブのシーク・タ イムは速くなります(1つのパーティションのみ 読み書きする場合)。これは、ヘッドの探査がド ライブ全体ではなくパーティション内に限定され るためです。

パーティションを小さくするほど効率は上がりま すが、その分、連続ストレージ領域は小さくなり ます。ドライブにパーティションを作成するとき は、効率と記憶容量のバランスを考える必要があ ります。

▲ 1つのセッションで使用するオーディオ・ ファイルは、すべて同じパーティション に保存してください。オーディオ・ファ イルをさまざまなパーティションに分散 させて保存すると、ドライブの効率が悪 くなります。

## オーディオ用ドライブのデフラ グメンテーションを行う

### Mac システム

ビデオなどの大きなファイルを扱う際、デフラグ メンテーションを行う代わりに、必要なファイル を別のディスクにいったんコピーし、元のハード ディスクのファイルを消去してからコピーを戻す ことで、フラグメンテーションを制限できます。

### Windows システム

システムの処理能力を維持するため、オーディオ 用ドライブのデフラグメンテーションを定期的に 行ってください。

レコーディングとプレイバックを効率よく行うに は、データが連続してハードディスクに記録さ れ、データの探査を最小限にする必要がありま す。残念ながら、コンピュータは空いているス ペースを見つけてはデータを記録するので、サウ ンド・ファイルが常にこのような状態で保存され るわけではありません。

マルチトラック・レコーディングでは、オーディ オ・トラックがそれぞれ別のファイルとしてディ スクに均等に記録されます。個々のファイルのフ ラグメンテーションがゼロであったとしても、ト ラック同士が離れていれば探査に時間がかかりま す。また、非連続の空きスペースが増えるにつれ、 続いてレコーディングするファイルがフラグメン テーションを起こす可能性が高くなります。

フラグメンテーションが増えると、ディスク・エ ラーの確率も高くなり、オーディオの再生に支障 をきたす原因となります。

### Windows のオーディオ用ドライブのデフラ グメンテーション

### オーディオ用ドライブのデフラグメンテーション を行うには:

- 1 「マイコンピュータ ] (Windows XP) または [ コン ピュータ] (Windows 7) を右クリックし、「管理] を選択します。
- 2 [記憶域]の下の[ディスク デフラグ ツール]を選 択します。
- 3 [ディスクデフラグツール]ウィンドウで、デフ ラグメンテーションを行うディスクを選択しま す。
- 4 [最適化]ボタンをクリックし、画面の指示に従 います。

デフラグメンテーションが完了したら、「コン ピュータの管理]ウィンドウを閉じます。

## Windows システムで Mac ドライ ブを使う

Windows 用 Pro Tools では、Windows システムに接 続した Mac ドライブ (HFS+) を使ってレコー ディングとプレイバックが行えます。ただし、 セッション・ファイルとオーディオ・ファイルす べてが Mac ドライブに保存されている必要があり ます。

Pro Tools のインストール時には、必ず Mac HFS+ ディスク対応オプションを選択してください。こ のオプションを選択すると、Pro Tools システム が Mac フォーマットの HFS+ ディスクを使用して 読み込み、レコーディング、プレイバックを行う ことができます。



■ Mac システムと Windows システムでセッ ションを共有する方法については、 「Pro Tools リファレンス・ガイド」をお 読みください。

## HFS+ドライブのフォーマットとメ ンテナンス

ドライブを HFS+ でフォーマットするときは、ド ライブを Mac コンピュータに接続し、Apple OS X の「ディスクユーティリティ」を使用してくださ V)

## ハードディスクの記憶容量

16 ビット / サンプル・レート 44.1 kHz (CD クオ リティ)のモノ・オーディオ・トラックの録音に は、1分あたり約5 MB のハードディスク容量が 必要です。同じトラックを24ビットで録音する と、1 分あたり約 7.5 MB が必要です。

16 ビット / サンプル・レート 44.1 kHz (CD クオ リティ) のステレオ・オーディオ・トラックの録 音には、1分あたり約10 MBのハードディスク容 量が必要です。同じトラックを24ビットで録音す ると、1分あたり約15 MB が必要です。

表 7 は、トラックの数と長さに応じて必要となる ディスク容量の一覧ですので参考にしてくださ

表 7. オーディオ・トラックに必要なハードディスク容量(44.1 kHz と 48 kHz のセッション)

トラックの数と長さ	16 ビット /44.1 kHz	16 ビット /48 kHz	24 ビット /44.1 kHz	24 ビット /48 kHz
1x モノ・トラック /1 分	5 MB	5.5 MB	7.5 MB	8.2 MB
1x ステレオ・トラック(2 モノ・ トラック)/5 分	50 MB	55 MB	75 MB	83 MB
1x ステレオ・トラック(または 2x モノ・トラック)/60 分	600 MB	662 MB	900 MB	991 MB
24x モノ・トラック /5 分	600 MB	662 MB	900 MB	991 MB
24x モノ・トラック /60 分	7 GB	7.8 GB	10.5 GB	11.6 GB
32x モノ・トラック /5 分	800 MB	883 MB	1.2 GB	1.3 GB
32x モノ・トラック /60 分	9.4 GB	10.4 GB	14 GB	15.4 GB

## 付録 B

## AMS を設定する(Mac OS X のみ)

## Audio MIDI 設定

Pro Tools は、MIDI インターフェースのポートを 汎用ポートとして認識します。Mac OS X では、 Apple 社のユーティリティ [Audio MIDI 設定] (AMS) で MIDI インターフェースに接続されてい る外部 MIDI 機器を識別し、Pro Tools と共に使用 する際に必要な MIDI スタジオの設定を行います。

プレイバック中は AMS の設定を変更しな いでください。AMS を起動する前に、 Pro Tools のトランスポートを停止してく ださい。


### AMS で MIDI スタジオを設定するには:

- 1 以下のいずれかを行います。
  - ・ [Audio MIDI 設定] (ロケーションは[アプリ ケーション ]/[ ユーティリティ]) を起動し ます。

#### または

・ Pro Tools で、「設定」(Setup) >「MIDI]>「MIDI スタジオ] (MIDI Studio) を選択します。


2 [MIDI 装置] タブをクリックします。AMS がシス テムをスキャンし、接続されている MIDI イン ターフェースを検出します。MIDI インターフェー スが正しく接続されていれば、ポート番号と共に 画面に表示されます。



Audio MIDI 設定([MIDI 装置] タブ)

- 3 MIDIインターフェースにMIDI装置が接続されて いる場合は、「装置を追加」をクリックします。デ フォルトの MIDI キーボードの画像と共に新しい 外部装置のアイコンが表示されます。
- 4 新しい装置のアイコンを、ウィンドウ内の操作 しやすい位置へドラッグします。

5 MIDI 装置のアウトプット・ポートの矢印をド ラッグして、MIDI インターフェースのインプッ ト・ポートに接続します。



#### MIDI の入出力を接続する

- 6 MIDI 装置のインプット・ポートの矢印をドラッ グして、MIDI インターフェースのアウトプット・ ポートに接続します。
- 接続を削除するには、ケーブルを選択し てから Delete キーを押します。
- 7 手順 3-6 を繰り返し、すべての MIDI 機器を接続 します。

### 外部 MIDI 機器を設定するには:

1 外部装置アイコンを選択してから「情報を見る」 をクリック(または新しい装置のアイコンをダブ ルクリック)します。




外部装置アイコン


2 デバイスの製造元と機種を、ポップアップメ ニューからそれぞれ選択します。(「製造元]と「 機種〕のポップアップメニューにご使用の装置の 名前が表示されない場合は、装置の名前をタイプ 入力します。)



新しい MIDI 装置の名前を付ける




3 「詳細表示〕をクリックしてダイアログを展開表 示し、「送信]と「受信]オプションで適切な MIDI チャンネル (1-16) を選択します。 (MIDI 装置はここで選択したチャンネルを使って MIDI の送受信を行います。)



MIDI チャンネルを有効にする

4 装置の画像をクリックします。ウィンドウが展 開表示され、さまざまな MIDI 装置(キーボード、 モジュール、インターフェース、ミキサーなど) の画像が表示されます。ご使用の装置に合うアイ コンを選択します。



装置のアイコンを選択する



- ☆ 独自のアイコンを使用するには、TIFF 形 式の画像を / 「ライブラリ 1/ [Audio]/[MIDI Devices]/[Generic]/[Images] に保存すれば選択肢としてAMS の 装置ウィンドウに表示されます。
- 5 [適用]をクリックし、装置の画像を選択します。
- 6 AMS のウィンドウを閉じ、AMS アプリケーショ ンを終了します。

ここで設定した機器の名前が、Pro Tools の MIDI インプットとアウトプットの選択肢として表示さ れます。

## MIDI パッチネーム対応

Pro Tools は、外部 MIDI 機器のパッチネームを保 存しインポートする XML (Extensible Markup Language) に対応しています。Pro Tools では、一 般的な MIDI 機器のパッチネームが MIDI パッチ ネーム・ファイル (.midnam) としてインストー ルされます。これらのファイルは、[ライブラリ ]/[Audio]/[MIDI Patch Names]/[Digidesign] ディレ クトリに、製造元の名前順に保存されています。

### MIDI パッチネームを Pro Tools ヘインポートする には:

- **1** [Audio MIDI 設定] ウィンドウで MIDI 装置の名前 を確認します (メAudio MIDI 設定 t on page 79 参 照)。
- 2 インストゥルメント・トラックまたは MIDIト ラックのアウトプットが MIDI 装置に正しくアサ インされていることを確認します。
- 3 インストゥルメント・トラックまたは MIDIト ラックのパッチ選択ボタンをクリックします。




パッチ選択ボタン、[編集]ウィンドウ



パッチ選択ボタン、[ ミックス ] ウィンドウ

**4** パッチ選択ダイアログで、[変更] (Change) を クリックします。



[変更]ボタン

### パッチ選択ダイアログ

- **5** 「開く](Open) ダイアログで、/「ライブラリ ]/[Audio]/[MIDI Patch Names]/[Digidesign]/< 製造 元名 > フォルダにある MIDI 装置の MIDI パッチ ネーム・ファイル (.midnam) を選択します。
- **6** [ 開く ] (Open) をクリックします。

パッチ選択ダイアログにパッチネームが表示さ れ、ウインドウの左隅にパッチネーム・バンク・ ポップアップメニューが表示されます。

Pro Tools へのパッチネームのインポートが完了 すると、すべてのセッションの MIDI 装置でこれ らのパッチネームを使用できます。

### パッチネームをクリアするには:

- パッチ選択ダイアログで、「クリア」(Clear) ボタンをクリックしてから [完了] (Done) をク リックします。
- ヴ MIDI パッチネーム・ファイル (.midnam) は、テキスト・エディタで編集すること ができます。また市販のパッチ・ライブ ラリアン&エディタ・ソフトウェアで独 自のパッチネームを作成することもでき ます。

## 付録 C

## MIDI スタジオ設定を設定する(Windows のみ)

## MIDI スタジオ設定

MIDI コントローラーやサウンド・モジュールの 設定、MIDI 機器と Pro Tools の間の MIDI データ のルーティングは、MIDI スタジオ設定 (MSS) で 行います。


MSS では、MIDI インターフェースを自動検知し、 MIDI スタジオ設定ファイルで使用する MIDI ポー ト名を指定できます。

また、MSS は、外部 MIDI 機器のパッチネームを 保存しインポートする XML 形式のパッチ・ファ イル名にも対応しています。

MSS 内で作成された MIDI スタジオ設定は、イン ポートとエクスポートが可能です。

### MIDI スタジオ設定ウィンドウ

MIDI スタジオ設定ウインドウは、3 つの部分から 構成されています。インターフェースのコント ロールは、ウィンドウの一番上にあります。設定 済みのインストゥルメントの一覧は、ウインドウ の左側のインストゥルメント名リストに表示され ます。MIDI パラメータの詳細は、右側のプロパ ティ・セクションに表示されます。



MIDI スタジオ設定ウィンドウ

## インターフェース・コントロール

作成(Create)新規インストゥルメントをインス トゥルメント名のリストへ追加します。

削除 (Delete) インストゥルメント名のリストで 選択したインストゥルメントを削除します。

インポート (Import) 既存の MIDI スタジオ設定 ファイルをインポートします。

**エクスポート** (Export) 既存の MIDI スタジオ設定 ファイルをエクスポートします。

重複したエミュレートポートを表示(Show Duplicate Emulated Ports) このオプションを選択 すると、Mbox 2以外に使用している MIDI イン ターフェースがタイムスタンプ (MIDI I/O など) に対応している場合、MIDI スタジオ設定ウイン ドウに DirectMusic タイムスタンプ・アウトプッ ト・ポートとノン・スタンプ・アウトプット・ ポートの両方が表示されます。


**▲** MIDI インターフェースによっては、 Pro Tools を再起動しないと、ドライバの ロードおよびロード解除ができません。 詳しくは、ご使用の MIDI インター フェースの説明書をご参照ください。

### インストゥルメント・リスト

インストゥルメント・リストには、現在設定済み のインストゥルメントすべてが含まれています。 リストに表示されたインストゥルメントを選択す ると、そのインストゥルメントの属性がプロパ ティ・セクションに表示されます。

### プロパティ・セクション

プロパティ・セクションでは、新規インストゥル メントや、インストゥルメント・リストで現在選 択されているインストゥルメントの情報を編集で きます。



MIDI スタジオ設定のプロパティ・セクション

あらかじめ設定済みのインストゥルメントがイン ストゥルメント・リストで選択されている場合、 選択されているインストゥルメントの属性に合わ せてプロパティ・セクションが変更されます。

### MIDI スタジオ設定でインストゥルメントを設定す るには:

- **1**[設定](Setup)>[MIDI](MIDI)>[MIDIスタジオ ] (MIDI Studio) を選択します。
- **2**「作成 ] (Create) をクリックします。
- **3** [インストゥルメント名] (Instrument Name) フィールドにインストゥルメント名をタイプ入力 し、Enter キーを押します。
- インストゥルメント名を入力しないと、[ インストゥルメント名 ] フィールドに [ 製 造元 ] と 「機種 ] のポップアップメニュー の情報が自動入力されます。
- 4 デバイスの製造元と機種を、ポップアップメ ニューでそれぞれ設定します。(「製造元] (Manufacturer) と「機種] (Model) のポップアッ プメニューにご使用の機器の名前が表示されない 場合は、「なし」(None)を選択します。)
- **5** [インプット](Input) ポップアップメニューで、 インストゥルメントの MIDI Out に接続されてい る MIDI インターフェースのインプット・ポートを 選択します。
- 6 [アウトプット] (Output) ポップアップメ ニューで、インストゥルメントの MIDI In に接続 されている MIDI インターフェースのアウトプッ ト・ポートを選択します。
- 7 使用する MIDI の送信チャンネルと受信チャンネ ル(1-16)をオンにします。

### インストゥルメント名 (Instrument Name)

[インストゥルメント名]フィールドには、ユー ザーが定義する、現在選択されているインストゥ ルメントのインストゥルメント名が表示されま す。

### 製造元 (Manufacturer)

[製造元]ポップアップメニューには、MIDI機器 の製造元のリストが提供されます。この一覧は、 XML 形式の MIDI 機器ファイルをもとに表示され ます。



■ 詳しくは、85ページの「MIDIパッチ ネーム対応」をお読みください。

#### 機種 (Model)

[機種]ポップアップメニューには、MIDI機器の リストが製造元の名前別で提供されます。このリ ストは、Pro Tools のインストレーション時に提供 される XML 形式の MIDI 機器ファイルをもとに表 示されます。



■ 詳しくは、85ページの「MIDIパッチ ネーム対応」をお読みください。

### 入力ポート (Input Port)

「入力ポート]ポップアップメニューには、使用 可能な MIDI インターフェースのインプット・ポー トのリストが表示されます。ここで指定し、ここ に表示されている MIDI インターフェース・ポート を経由して、「インターフェース名]フィールド で指定した外部 MIDI 機器から MIDI インター フェースへと MIDI データが送信されます。



▲ インプット・ポートを[なし]に設定する と、そのインストゥルメントはMIDIイ ンプット・セレクタには表示されません。

### 出力ポート (Output Port)

[出力ポート] ポップアップメニューには、使用 可能な MIDI インターフェースのアウトプット・ ポートのリストが表示されます。ここで指定し、 ここに表示されているポートを経由して、MIDI インターフェースから [インターフェース名] フィールドで指定した外部 MIDI 機器へと MIDI データが送信されます。



▲ 出力ポートを[なし]に設定すると、そ のインストゥルメントは MIDI アウト プット・セレクタには表示されません。

### 送信チャンネル (Send Channels)

[ 送信チャンネル] のグリッドでは、「インストゥ ルメント名 ] フィールドで指定されている MIDI 機器の送信チャンネルを設定します。

### 受信チャンネル(Receive Channels)

「受信チャンネル」のグリッドでは、「インストゥ ルメント名]フィールドで指定されている MIDI 機器の受信チャンネルを設定します。


## MIDI パッチネーム対応

Pro Tools は、外部 MIDI 機器のパッチネームを保 存しインポートする XML (Extensible Markup Language) に対応しています。Pro Tools では、一 般的な MIDI 機器のパッチネームが MIDI パッチ ネーム・ファイル (.midnam) としてインストー ルされます。これらのファイルは、「Program Files]\[ Common Files]\[ Digidesign]\[ MIDI Patch Names [¥[Digidesign] ディレクトリに、製造元の名 前順に保存されています。

### MIDI パッチネームを Pro Tools ヘインポートする には:

1 [MIDIスタジオ設定] ウインドウの MIDI機器の名 前を確認します(83ページの「MIDIスタジオ設 定 参照)。

- 2 インストゥルメント・トラックまたは MIDIト ラックのアウトプットが MIDI 機器に正しくアサ インされていることを確認します。
- 3 インストゥルメント・トラックまたは MIDIト ラックのパッチ選択ボタンをクリックします。




パッチ選択ボタン、[編集]ウィンドウ



### パッチ選択ボタン、[ミックス]ウィンドウ

**4** パッチ選択ダイアログで、[変更] (Change) を クリックします。



「変更」ボタン

### パッチ選択ダイアログ

**5** [ 開く ] (Open) ダイアログで、「Program Files]\[ Common Files]\[ Digidesign]\[ MIDI Patch Names | ¥ [Digidesign] ¥ く製造元名 > フォルダにある MIDI 機器の MIDI パッチネーム・ファイル (.midnam) を選択します。

**6** [ 開く ] (Open) をクリックします。

パッチ選択ダイアログにパッチネームが表示さ れ、ウインドウの左隅にパッチネーム・バンク・ ポップアップメニューが表示されます。



### パッチネームが表示されたパッチ選択ダイアログ

Pro Tools へのパッチネームのインポートが完了 すると、すべてのセッションの MIDI 機器でこれ らのパッチネームを使用できます。

### パッチネームをクリアするには:

パッチ選択ダイアログで、「クリア」(Clear) ボタンをクリックしてから「完了](Done)をク リックします。



🏹 MIDI パッチネーム・ファイル (.midnam) は、テキスト・エディタで編集すること ができます。また市販のパッチ・ライブ ラリアン&エディタ・ソフトウェアで独 自のパッチネームを作成することもでき ます。

## ミキシングでの DSP 起因の遅延

この付録では、DSP 起因のミキサーの遅延の概要 を説明し、その遅延を補正してオーディオの時間 と位相を合わせる方法について説明します。

## DSP 起因の遅延について

デジタル・システムでは、DSPプロセッシングに よって多少なりとも信号の遅延が生じます。DSP 起因の遅延の度合いはプロセッシングの種類や ルーティングにより異なり、短い場合で数マイク 口秒から長い場合で数ミリ秒になります。

🏈 信号処理により生じる遅延と、モニタリ ング・レイテンシやタイム・ドメイン・ エフェクト処理(ディレイ、エコー、リ バーブ、その他の意図的なディレイ・エ フェクト)を混同しないようにしましょ う。

トラック上の各プラグイン、ハードウェア・イン サート、ミキサー・アサインメントが DSP 遅延 の要因となり、それらすべての要因の合計分だけ トラックが遅延します。

場合によっては、ステレオまたはマルチチャンネ ル信号の1つのチャンネルにリアルタイム TDM プラグインを使用した場合にのみ信号処理の遅延 が問題になることもあります。そのチャンネルの 信号(複数)の遅延が不均等になり、結果として 特定の周波数が打ち消されるからです。



☆ 位相の問題により生じる音の症状として は、コムフィルタリングや高周波の損失 などがあります。

簡単に言うと、DSP 起因の遅延はオーディオがメ イン・アウトプット(またはサブミックス・アウ トプット)に到達するタイミングが合わない原因 となります。このタイミングを合わせるために、 DSP 起因の遅延に対して補正を行います。

## いつ補正するか

実際に遅延の補正が必要なのは、位相を維持しな ければならないトラック(複数のマイクで録音し た楽器など)だけです。モノ信号を扱っており、 累積する遅延が少ない(2、3のサンプルのみな ど)場合は、遅延補正について考慮する必要はお そらくありません。

ただし、トラック、ボイス、プラグインの数が多 く、ルーティングが複雑な大型のセッションで は、DSP 起因の遅延を補正し位相の同期を維持す るとよい場合もあります。

どのようなセッションでも、すべてのトラックで 時間位置を完全に合わせたい場合は、信号処理の 遅延を補正するようにします。

プレイバックとミキシングでは、遅延補正をオン にし、すべてのトラックのアウトプットの時間を 合わせます。

## 遅延補正を行う

Pro Tools には、プラグイン、ハードウェア・イ ンサート、ミキサーのルーティング(バス送りと センド)による DSP 遅延を管理するための自動 遅延補正機能があります。遅延補正機能を使うと、 Pro Tools はさまざまな DSP 遅延のプラグインを 持つトラック、ミキシング・パスが異なるトラッ ク、ミキサー内で分割され再結合されたトラッ ク、ハードウェア・インサートを使ったトラック の位相がすべて同期するよう、時間の整合性が維 持されます。

プレイバックやミキシングでは、位相が同期する よう、常に遅延補正をオンにしておく必要があり ます。また、遅延補正は、レコーディングのほと んどの場面でもオンにしておく必要があります。

■ 遅延補正について、詳しくは「Pro Tools リファレンス・ガイド」(「ヘルプ ]>[Pro Tools リファレンス ガイド]) をお 読みください。

## TDM のミキシングと DSP の 使用

## TDMIIの利点

TDM (time division multiplexing) テクノロジーは、 単一の高速データ・ハイウェイ (バス) を使用し て、Pro Tools CPU、Pro Tools カード、そのカー ド上の DSP チップ間でデータ通信を行うという 概念を基にしています。

Pro Tools HD カードは、TDM II アーキテクチャを 採用しています。TDM II アーキテクチャは、ミキ シング機能と柔軟性において、オリジナルの TDM (TDM I) アーキテクチャを上回る利点を提 供します。

TDM システムでは、オーディオ・トラック、セ ンド、バスなどのソースからの各チャンネルが個 別に Pro Tools オーディオ・カードから送信され、 TDM バス上で多重化されます。このため、すべ ての信号が同時に届けられ、1回のサンプル周期 でアクセス可能となります。受信側では、オー ディオ・カードがバスのあらゆる通信を受信し、 必要なデータを受信することができます。

TDM バスは、動作が迅速なため、複数のオー ディオ信号を同時に扱うことができます。それぞ れのオーディオ信号 (ストリーム) は、この多重 化バス上で個別のタイム・スロットを占有しま す。

TDM アーキテクチャの最も強力な機能のひとつ に、単一のタイム・スロットを使って、同時に複 数の送信先へデータを「配信」する機能がありま す。

TDM II では、同時に複数の送信先にデータを送信 できるだけでなく、DSP チップ間で双方向かつ 「個別」に(特定の DSP チップ同士で)信号をや りとりすることができます。これにより、より多 数のタイム・スロットを効率よく使用できます。こ のため、Pro Tools 内でのオーディオ信号のルー ティング、プロセッシング、ミキシングでより多 くの接続を使用できます。

### TDM II

TDM II では、Pro Tools カード上の DSP チップ間 に個別の TDM I/O バスがあり、各バスには最大 512の双方向のタイム・スロットがあります(各 カード上の DSP 間、および、カード間で通信す る DSP 間はどちらもサンプルレート 44.1 kHz ま たは 48 kHz)。DSP チップは直列で配列されてお り、チップからチップへ TDM I/O バスが接続さ れています。つまり、それぞれの TDM II 接続で は、接続されている2つのDSP間のタイム・ス ロットだけが使用されます。90ページの図11を お読みください。

上記を例に取ると、オーディオ・トラックに Reverb One プラグインが 1 つある場合、エンジン の DSP (オーディオ・トラックを送り出す) と Reverb One のインスタンスが使う DSP との間で は、タイム・スロットが1つ使用されます。以下 の図のとおり、インサートの Reverb One を扱う DSP がミキシング・タスクを扱う DSP の隣にあ る場合、DSP3 から DSP9、および次の Pro Tools HD カードまでスロット 2 が使用できる ことになります。



Pro Tools HD ハードウェアのタイム・スロットの使

1つの接続でタイム・スロットの消費が最大にな るのは、システムにある最初の DSP から最後の DSP ヘオーディオを送らなければならないときで す。この場合は、最後の DSP に到達するまで各 DSP 間のタイム・スロットがすべて使用されま す。

TDM II が TDM I に比べてより効率的であるもう1 つの例は、1つのエンジン用チップと2つのミキ サー用チップを持つ1つのHD Core カードの場合 を考えてみると分かります。1番目のミキサーに 関連するプラグインのインスタンスのある DSP は、2番目のミキサーと通信する必要はありませ ん。そのため、使用されているタイムスロット を、他のプラグインでロードされている他の DSP と通信するために2番目のミキサーで再使用する ことができます。

### HD-series card




図 11. Pro Tools/HD ハードウェアの TDM バス

## DSP の割り当て

DSP (デジタル・シグナル・プロセッシング) は、システムで最も強力な機能のひとつです。シ ステムの DSP チップは、TDM ミキサーとプラグ インに対してリアルタイム処理能力を提供しま す。ご使用のシステムにより、1 つの DSP チップ が一度に実行できる機能には限界があります。こ のセクションでは、DSP 機能を最大限に活用する ためのガイドラインを説明します。

## DSP の割り当ての基本

アナログの場合と同じように、使用するセンド・ バスやアウトプット・ミックスには、それぞれそ のグループに対するサミング・ミキサーが必要と なります。アナログ・コンソールでは、サミング・ ミキサーの数はコンソールの物理的なレイアウト により決まっています。Pro Tools のミックス環境 では、この数は一定ではなく、作成するアウト プット・ミックスやセンドの数により異なります。 Pro Tools は、各セッションのミキサー数に合わ せて DSP パワーを割り当てます。

ミキシングやシグナル・プロセッシングの機能に ついては、「1 つの DSP を使って」、「2 つの DSP を使って」といった説明をすることがあります。 これは、1つのHDカードにつき、9つのDSP チップがあるためです。

カード上の各チップは、一定数の処理しか実行で きません。Pro Tools HD カードを1台使用してい る場合、大規模な TDM ミキサーを作成してセン ドやプラグインを多用すると、最終的にはその カードの DSP を使い果たすことになります。

## ミキシングと DSP の使用

Pro Tools では、セッションを開くたびに TDM ミ キサーが作成されます。「ミキサー・チャンネル」 とは、オーディオ・トラック(ボイス割り当て可 能なトラック)、Aux 入力トラック、および 128 の TDM 内部バスを使用するセンドとリターンを 指します。ミキサー・チャンネル数が一定を超え ると、Pro Tools は別の DSP を使用して対応しま す。

マスター・フェーダーは、DSPパワーを使用しま せん。

### **DSP Manager**

Pro Tools ソフトウェアには、Pro Tools HD システ ムの DSP 使用を最適化するソフトウェア・コン ポーネント「DSP Manager」が含まれています。

システムに Pro Tools HD カードが 1 台あり、DSP 使用がそのカードの許容量に近づいている場合、 ミキサー・チャンネルを追加したりプラグインを アサインしようとすると、DSP Manager はその Pro Tools HD カード上に新しいミキサーやプラグ イン用の空きをつくろうとします。DSP Manager は、Pro Tools HD カードの DSP 許容量ができるだ け効率的に使用されるよう、既存の TDM ミキ サーやプラグインを割り当て直します。

## DSP 使用をモニターする

[システム使用状況]ウィンドウには、DSPの使 用状況が表示されます。これらのインジケータを 目安に、ミキサーの設定を変更したり、プラグイ ン、センド、AUX インプットの配列を変更する ことで、DSPパワーが最大限に活用されるよう調 整できます。

ProTools HD では、セッションを閉じる時と開く 時にプラグインとミキサーのキャッシュも DSP に保存されます。これにより、Pro Tools の起動直 後にセッションを開くのにかかる時間は変わりま せんが、それ以降の Pro Tools セッションの開閉 にかかる時間は大幅に短縮されます。特に[前回 保存した状態に戻す]コマンドを使う際や、よく 似た設定のセッションを開く際に効果が現れま す。

ProTools の動作中は、サンプルレートやプレイ バック・エンジンの設定が異なるセッションを開 くとき以外に DSP が完全にアンロードされるこ とはありません。

### 処理能力について

[システム使用状況]ウィンドウのメーターには、 オーディオの処理やオートメーションの記録や再 生にシステムの処理能力がどの程度使用されてい るかが表示されます。

これらのメーターが上限に近づくに従って、プロ セッシング、レコーディング、オートメーショ ン・データの再生に影響が出ます。CPUや PCIの 使用状況の値が高くなると、システム・エラーが 起きる場合があります。ディスクの使用状況の値 が高くなると、「ディスクへバウンス〕コマンド を実行したときなどデータの処理量が一時的に増 えたときににオートメーション・データの一部を 再生し損なう場合があります。

### システム使用状況メーター

PCI PCI バスの使用状況を表示します。

CPU (RTAS) RTAS 処理に対する CPU 処理状況 を表示します。

CPU (Elastic) リアルタイム・エラスティック・ オーディオ処理に対する処理状況を表示します。

ディスク (Disk) ハードディスクの処理状況を表 示します。

### その他のメーター


### 割り当て TDM ボイス数 (TDM Voices Allocated)

割り当て可能な TDM ボイスの合計数と現在割り 当てられているボイス数を表示します。この数に は、手動で割り当てられたボイス、動的に割り当 てられたボイス、RTAS プロセッシングのルー ティングに使用されているボイスなどすべてのボ イスが含まれます。

#### 使用 TDM タイムスロット (TDM Time Slots Used)

使用できる TDM タイム・スロットの合計数と現 在使用されている TDM タイム・スロット数を表 示します。

DSP 使用状況(HD Accel Core、HD Core、HD Accel、HD Process) 各 Pro Tools HD カードの DSP チップがミキサーと TDM プラグインでどの程度 使用されているかを表示します。



### [システム使用状況] ウィンドウ

### Pro Tools のセッションで DSP リソースの使用状 況をモニターするには:

「ウィンドウ](Window) > 「システム使用状況] (System Usage) を選択します。

### DSP キャッシュ

ProTools HD では、セッションを閉じる時と開く 時にプラグインとミキサーのキャッシュも DSP に保存されます。これにより、Pro Tools の起動直 後にセッションを開くのにかかる時間は変わりま せんが、それ以降の Pro Tools セッションの開閉 にかかる時間は大幅に短縮されます。特に「前回 保存した状態に戻す]コマンドを使う際や、よく 似た設定のセッションを開く際に効果が現れま す。

ProTools の動作中は、サンプルレートやプレイ バック・エンジンの設定が異なるセッションを開 くとき以外に DSP が完全にアンロードされるこ とはありません。

DSP キャッシュを使用すると、[システム使用状 況 ] ウィンドウに表示される DSP リソースが正確 ではない場合があります。DSP の使用量を正確に 表示させたい場合は、DSPキャッシュをオフにす るか、DSPキャッシュを解放してください。

### DSP キャッシュをオン(またはオフ)にするに は:

- **1**「システム使用状況 ] (System Usage) ウィンド ウを開きます(「ウィンドウ](Windows) >「シス テム使用状況 ] (System Usage))。
- 2 DSPキャッシュ・ポップアップメニューをク リックし、「DSP キャッシュ使用 ] (Use DSP Cache)を選択(または選択解除)します。

### DSP キャッシュを解放するには:

- **1**「システム使用状況 ] (System Usage) ウィンド ウを開きます(「ウィンドウ](Windows) >「シス テム使用状況 ] (System Usage))。
- 2 DSP キャッシュ・ポップアップメニューをク リックし、「キャッシュ解放 ] (Purge Cache) を 選択(または選択解除)します。「システム使用 状況]の表示が更新されます。



DSP 管理のもうひとつの機能に、アク ティブと非アクティブの切り替えがあり ます。詳しくは、「Pro Tools リファレン ス・ガイド/をお読みください。

## DSP が効率よく使用されるようセッ ションを設定する

状況に応じた設定が可能な Pro Tools のミキシン グ環境では、希望のセットアップ(ミキサーに必 要なインプット数、使用したいプラグイン数、必 要なセンド数など) に合わせた選択が行えます。

たとえば、多数のチャンネルを持つ大規模なミキ サーを作成し、すべての DSP パワーを割り当て ることも可能です。しかしこの場合、使用できる バス、センド、TDMプラグインの数は減ります。 ミキサー・チャンネル数を少なめにすれば、リ ターンのセンドと AUX インプットの数と TDM プ ラグインの数を増やすことができます。

🏹 RTAS (Real-Time AudioSuite) プラグイン および AudioSuite プラグインは DSP を使 用しないため、いつでも使用できます。 詳しくは、「オーディオ・プラグイン・ガ

イド」をご参照ください。

システムに搭載されているセッション・テンプ レートを選択したり、独自のセッション・テンプ レートを作成することで、セッションを設定でき ます。独自のセッション・テンプレートを作成する 場合、まずミキサーから構築するようにしましょ う。システム内の DSP のうち少なくとも 1 つは ミキシング専用に自動的に割り当てられます。 オーディオ・トラックから始め、次にセンドと AUX インプットを加え、最後に DSP の許容範囲 でプラグインを追加します。マスター・フェーダー は、DSPパワーを使用しません。

## DSP 使用とミキサー·プラグイ ン

## ミキサーを理解する

Pro Tools HD システムには、2 種類のミキサー・ プラグインがあります。ステレオとサラウンドで す(共にディザ適用可)。Pro Tools は、これらの プラグインを使ってダイナミック・ミキサーを作 成します。ダイナミック・ミキサーとは、チャン ネルを追加または削除して大きさが変えられるミ キサーです。チャンネルが多いほど、Pro Tools ハードウェアの DSP パワーがより消費されます。 これがハードウェア・ミキシング・コンソールと 異なる点です。ハードウェア(アナログまたはデ ジタル) の場合、ミキサーの構成が固定されてお り、マスター・アウトプット、バス、センドなど の数を変えることはできません。

Pro Tools HD システムでのミキシングへの DSP の 割り当ては、DSP サミング・ミキサーの概念に基 づいています。センド・バスやアウトプット・ ミックスの1つ1つは、その信号用のサミング・ ミキサーを必要とします。ミックスされる信号経 路の1つ1つは、ミキサー・プラグインの使用を 必要とします(ハードウェア、バス・センドなど メイン・アウトプットの送信先がどこであるかは 関係ありません)。これは、ハード・ディスクから 個々のハードウェア・アウトプットへ伝わる信号 についても同じです。これらの個々のダイナミッ ク・ミキサーは[Plug-Ins] フォルダにインストー ルされる適当な TDM ミキサー・プラグイン (ス テレオまたはサラウンド)を使って作成されま す。

オーディオ・トラック、センド、または内部バス の接続が「インプット」になります。(モノまた はマルチチャンネルの)アウトプット・パスやバ ス・パスを追加すると、その信号をミックスする ための DSP パワーがその分だけさらに必要とな ります。

各 Pro Tools HD カードには 9 つの DSP が搭載さ れており、一定の数のシグナル・プロセッシン グ・タスクが実行できます。DSP リソースは、ミ キサーやインプットの数が増えるに従って動的に 割り当てられます。

TDM ミキサーは、基本的な構築ブロックを提供 し、これによって Pro Tools のようなアプリケー ションはさまざまな構成のミキサーを作成するこ とができます。

### モノとステレオ

TDM のモノ・ミキサーまたはステレオ・ミキサー の規模は、それぞれ「N x 2」となっています。こ れは、 変数「N」のインプットを、1 つのアウト プット・ペアへとミックスすることを意味します。 たとえば、アウトプット 1-2 ヘルーティングされ ている6トラックのセッションでは、6x2のミキ サーが1台必要となります。また、6トラックの うち1つがアウトプット3-4にアサインされてい る場合、アウトプット 1-2 ヘルーティングされる 5x2のミキサー1台と、アウトプット3-4~ルー ティングされる1x2のミキサー1台の計2台の ミキサーが必要となります。

### マルチチャンネル・サラウンド

サラウンド・ミキサーでは、それぞれ変数のアウ トプットと変数のインプットを設定することがで きます。たとえば、7.1フォーマットでは8つの アウトプットが必要となります。モノ・トラック1 つが 7.1 アウトプットまたはバス・パス 1 つに割 り当てられている場合、1x8のミキサーが必要と なります。また、モノ・トラック1つとステレオ・ トラック1つが7.1アウトプットまたはバス・パ ス1つに割り当てられている場合、3x8のミキ サーが必要となります。

ここで重要なのは、すべてのアウトプット(I/O でもバスでも) にアウトプット用のミキサーが必 要になるという点です。つまり、バス1へのセン ドを1つ作成すると、このバス1-2のアウトプッ ト用にミキサーを1つ作成する必要があり、その ミキサーのインプット数は1つとなります。

### センドとバスのミキシング

各センドは、送信先のアウトプット・ペアに対し てインプットを追加します。たとえば、アウト プット1へのセンドは、アウトプット1-2ミキ サーにアウトプットを1つ追加します。センドの 送信先にそのセンドのアウトプット・ペアのミキ

サーがまだない場合、新しいミキサーが作成され ます。バス3へのセンドは、他のバス3ソースが 作成されていなければ、バス3に対する1x2の ミキサーを作成します。

また、新規トラックを追加したり、インプットを バス・ソースヘアサインすると、そのバス・ペア のミキサーが (まだ作成されていなければ) 作成 されます。

たとえば、新規の AUX 入力トラックを作成し、 そのインプットをバス5ヘアサインすると、バス 5に対する1x2のミキサーが(まだ作成されてい なければ) 作成されます。

### サブミキシング

ミックスするべきチャンネル数が1つのDSPの 許容量を超える場合、追加の「メイン」ミキサー がサミング・サブミキサーと共に自動作成されま す (サミング・サブミキサーは「メイン」ミキ サーを総計します)。サブミキサーを使用すること で、大規模なミキサー構成を作成できます。

たとえば、Pro Tools HD システムで、44.1 kHz で 動作しているステレオ・ミキサーのインプット数 が68を上回ると、サブミキサーに加え、68を上 回るインプット数「N」分の追加のメイン・ミキ サーが作成されます。元の68x2のミキサーと、 追加分のインプットを提供する新しい「N x 2」 のミキサーのどちらも、サブミキサーへとルー ティングされ、そのアウトプットは最終的に送信 先(メイン・オーディオ・インターフェースのア ウトプット 1-2 など) に送信されます。

この際生じるわずかな遅延(数サンプル程度) は、どのメイン・ミキサーでも同じになります。 これは、メイン・ミキサーはサブミキサーにより 合計される(メイン・ミキサーは縦続接続されて いない) ためです。

特定の Pro Tools 構成が対応しているボイス割り 当て可能なトラックの総数により、TDM ミキ サーのチャンネル数の上限が最終的に決まりま す。

### ミキサーと DSP ハードウェア

さまざまなミキサー・プラグインが使用できます。 オーディオ・カード(とそのDSPチップ)により、 それぞれの DSP パワーの使用量はわずかに異な ります。以下の表にその値を示します。

### *□* 98 ページの「ミキサー・プラグイン」を お読みください。

Pro Tools HD システムでは、DSP チップ 1 つで使 用できるミキサーの数はカードの種類とセッショ ンのサンプルレートによって異なります。

HD Accel カード、標準ミキサー

ミキサー	サンプルレー ト(kHz)	チップ1つあ たり
ステレオ	44.1 および 48	124x2
	88.2 および 96	54x2
	176.4 および 192	16×2
サラウンド、 5.1	44.1 および 48	46×6
	88.2 および 96	34x6
	176.4 および 192	8×6
サラウンド、 7.1	44.1 および 48	34x8
	88.2 および 96	25x8
	176.4 および 192	4x8

### HD Accel カード、ディザ適用ミキサー

112 / 10001 / 1 / 1 / 22/13 4   1				
ミキサー	サンプルレー ト(kHz)	チップ1つあ たり		
ステレオ ディザ適用	44.1 および 48	113x2		
	88.2 および 96	54x2		
	176.4 および 192	16×2		
サラウンド ディザ適用、 5.1	44.1 および 48	44x6		
	88.2 および 96	27x6		
	176.4 および 192	8x6		
サラウンド ディザ適用、 7.1	44.1 および 48	34x8		
	88.2 および 96	20x8		
	176.4 および 192	4x8		

## 48 ビット・ミキシング精度

Pro Tools のミキサー・プラグインは、ハードウェ ア上の DSP 内部のレジスタ・エリアを使用し、48 ビットの精度で信号をミキシングします。このた め、フェーダーを下げても、分解能を低減させる ことがありません。(フェーダーをほとんど最低 のレベルまで下げても、信号の24ビットのうち 24 ビットすべてが維持されます。)

## ミキサーのヘッドルーム

ミキシング時に48ビット精度を使用すると、ミ キサーのヘッドルームが大きくなり、クリッピン グを避けながら Pro Tools ミキサーのフェーダー をいわゆる「スイート・スポット」に置くことが できます。

Pro Tools HD システムと共に提供されるミキ サー・プラグインは、48 ビット精度、48 dB の ヘッドルームとなっています。バスの「インプッ ト」(信号が加算される)側では、チャンネル・ フェーダーを +12 dB まで上げても、クリッピン グが生じることはありません。

ただし、サミング・ミキサーの「アウトプット」 (信号が24ビットのデジタル・アウトプットまた は TDM バスに送られる) 側では、クリッピング が生じることもあります。マスター・フェーダー (DSP を消費しません)を使用し、ミックスのサ ミング・ポイント(バスまたは物理的なアウト プット)のアウトプット・レベルを調節すること ができます。マスター・フェーダーのメーターに は、ミックス・バスのクリッピングが表示されま す。また、このフェーダーを使用してレベルを調 節し、クオリティを下げずにクリッピングを防ぐ ことができます。

🏈 多くの信号をミックスするときは、必ず マスター・フェーダーで (マスター・ フェーダーのメーターを使用して) バス のレベルをモニターし、必要に応じてト リムしてクリッピングを防ぎます。マス ター・フェーダーは DSP を消費しません から、大いに利用しましょう。

ミキサーの「インプット」側のクリッピングは、 Pro Tools HD システムでは配慮されません。 Pro Tools HD のミキサー・プラグインのインプッ トがクリッピングすることは、まずありません。 ヘッドルームが 48 dB であるため、最大数のイン プットにフェーダー・ゲインが最大のフルコード の信号が供給されている場合でも過負荷が発生す ることはないためです。ミキサーの出力側ではク リッピングが生じることがありますが、マス ター・フェーダーを使用しミックス・バスをトリ ムすることでクリッピングを回避できます(マス ター・フェーダーのメーターでクリッピングを確 認し、それが解消されるまでフェーダーを下げま す。マスター・フェーダー上のプラグインが原因 になっていないことを確認してください)。48 ビット精度のミキサーでは、データの完全性や音 質を損なうことなくマスター・フェーダーでのゲ イン調整が可能なため、クリッピングを回避する ために個々のインプット・フェーダーをトリムす る必要はありません。

### ミキサー・オートメーション

すべてのバージョンのミキサーのボリューム・ オートメーションは、ほぼサンプルレート精度で す (ステレオ・バージョンのパン・オートメーショ ンも同じ)。また、DAE はミックスのブレークポ イント間で24ビットの補間値を提供し、アナロ グに近い分解能を提供します。この補間処理によ り、Pro Tools で指定した2つのブレークポイン ト間にスムースなデータ列が作成されます。DAE は、このスムースな移行を24ビットの精度を持 つ DSP ハードウェア上で計算し、極めてスムー スにボリュームを変化させます。さらに、DAE は ライブ・インプットに対するすばやいフェーダー の動き (Pro Tool のユーザー・インターフェース またはコントロール・サーフェス上の)に適切に 反応し、ミキサーがその変化に追いつこうとする 際に発生するアーチファクトを防ぎます。

## ステレオ・ディザ・ミキサーとサラ ウンド・ディザ・ミキサー

ステレオ・ディザ・プラグインとサラウンド・ ディザ・プラグインでは、これまでに説明したミ キサーの基本的な機能に加え、非相関ディザを提 供します。これらのミキサーでは、アウトプット の加算点(内部バスや物理的なアウトプット)す べてにディザが適用されます。この技術は、48 ビット精度の TDM ミキサーから 24 ビットの TDM バスまたはハードウェア・アウトプットへと 信号が通過する際に非常に低レベルのデータが切 り捨てられることによって生じる音質の変化を防 ぐのに使用されます。切り捨てられるデータは、-144 dBFs より下のデータです(24 ビットのダイ ナミック・レンジ)。

オーディオ業界では、この部分のアーティファク トが実際に聴き取れるものであるかどうかについ て意見が分かれています。(一般的に人間の可聴 域は120 dB の範囲内とされており、これが聞こ え始めと苦痛を感じる境界となります。)

Avid では、標準のステレオ・ミキサー・プラグイ ンとサラウンド・ミキサー・プラグインのすべて の利点に加え、あらゆるサミング・アウトプット 上での無相関のディザ処理機能を備えたミキサー を開発しました。非常に低レベルにディザの「ノ イズ・フロア」が設定され、アーチファクトがホ ワイト・ノイズに変換されます。しかし、無相関 ディザを適用すると、より多くの DSP パワーが 消費されます。結果として、ディザ適用のミキ サーではチャンネルのインスタンス数がディザ非 適用のミキサーに比べて 15% (またはそれ以上) 少なくなります (これはサンプルレートやミキ サーの種類によって異なります)。

このような理由から、両種類のミキサー・プラグ インが用意されています。DSPパワーを使い果た すことなくより多くのチャンネルをミックスする ことができ、効率の面で優れているディザ非適用 ミキサーをほとんどの場合に使用し、理論的性能 を利用したい場合にディザ適用ミキサーを使用す るとよいでしょう。

## 16 ビットへのディザリングとディザ ・プラグインについて

ディザ適用ミキサーは、加算点に24ビットの ディザを適用します。ファイナル・ミックスを16 ビットで作成する場合(CDマスタリングなど)、 最終的なディザリングは、ディザ・プラグインで 行う必要があります。ファイナル・ミックスに正 しくディザを適用するには、マスター・フェー ダーのポスト・フェーダーのインサートにディザ プラグインを挿入します。ディザとディザ・プラ グインの正しい使用方法については、「Pro Tools リファレンス・ガイド」をお読みください。

## ミキサー・プラグイン

Pro Tools HD システムには、4 種類のミキサーが 付属しています。ステレオ、サラウンド、ステレ オ・ディザ、サラウンド・ディザです。

デフォルトでは、ステレオとサラウンドのミキ サー・プラグインがインストールされます。 Pro Tools インストーラを起動すると、ステレオ・ ディザとサラウンド・ディザのミキサーが [Plugins (Unused)] フォルダに保存されます。

## プラグインの機能

### ステレオ・サラウンド・ミキサーとステ レオ・ミキサー

サラウンドとステレオのミキサー・プラグインは、 どちらも以下の機能を提供します。

- ・ オーディオ・インターフェース・アウト プットまたは[バウンス]>[ディスク]から の24ビット・デジタル出力。56ビット・ア キュムレータを使用した48ビット精度の ミックス・レベル・スケーリング。
- 48 dB のミックス・ヘッドルーム。
- アウトプット・クリップ・インジケータ。
- サラウンド用マルチチャンネル・ミキシン グ・フォーマット (サラウンド・ミキサー のみ)。

## サラウンド・ディザ・ミキサーとステレ オ・ディザ・ミキサー

サラウンド・ディザとステレオ・ディザのミキ サー・プラグインは、どちらも以下の機能を提供 します。

· Pro Tools HD のステレオとサラウンドのミキ サーと同じ機能に加え、アウトプットまたはバス ・センドへの無相関ディザ機能。

▲ Dolby Digital エンコーダまたは Dolby E を 使用する場合は、ディザ機能なしのミキ サーのみ使用できます。ディザ機能を搭 載したミキサーでは、Dolby Digital また は Dolby E を正しいプレイアウトで出力 できません。

## ミキサー・プラグインを切り替える

### TDM ミキサー・プラグインを切り替えるには:

- **1** Pro Tools を終了します。
- 2 以下のいずれかを行います。
  - ・ Windows システムでは、[Plug-ins (Unused)] フォルダを開きます (「Program Files]¥「 Common Files]¥[Digidesign]¥[DAE])。

#### または

- ・ Mac システムでは、起動ディスクにある [Plug-Ins] フォルダを開きます ([ライブラリ]/[Application Support]/[Digidesign])。
- 3 使用したいミキサー・プラグインを [Plug-Ins] フォルダヘドラッグします。
- 4 [Plug-Ins] フォルダを開き、使用しないミキサー ·プラグイン・バージョンを [Plug-Ins (Unused)] フォルダヘドラッグします。
- **5** Pro Tools を起動します。

## ミキサー使用のガイドライン

Pro Tools HD システムでのミキシングには、以下 の条件が適用されます。

- ・1つの DSP チップが TDM 環境でのミキシング 専用に自動的に割り当てられます。
- ・1つの DSP チップの処理能力の限界に達する と、システムは、別のチップ(ある場合)の DSP リソースを自動的に割り当てます。その分、プラ グインに割り当てられる DSP リソースが減りま す。

バスまたはセンドの接続には、それぞれ信号を ミックスするために DSP が必要となります。つま り、センドまたは AUX インプットを作成するご とに、ミックスするためにより多くの DSP パ ワーが必要となります。

## TDM- プラグインの DSP 使用

TDM プラグインを使用して最良の結果を得るに は、以下のガイドラインを参考にしてください。

 Pro Tools HD システムでは、MultiShell ™テクノ ロジーが採用されており、MultiShell 対応プラグ インが HD カードの DSP チップを共用できるよう になっています。最大 5 種類の MultiShell 対応プ ラグインで、1つの DSP チップを共用できます。



MultiShell 対応プラグインについて、詳し くは「オーディオ・プラグイン・ガイド」 をお読みください。

- ステレオの DSP プラグインは、原則として、 モノのプラグインに比べて2倍のDSPを消費し ます。
- マスター・フェーダーは DSP を消費しません。 サブミックス・レベル、センド / バスのアウト プット・レベル、セッションのマスター・アウト プット・レベルのコントロールにマスター・ フェーダーを活用しましょう。

システムと共に提供されるセッション・テンプ レートでは、DSPリソースを効率的に使用できる 便利なセッション・セットアップ があらかじめ設 定されています。

コンピュータに未使用のスロットがあれば、 Pro Tools HD システムへ HD カードを追加するこ とで、いつでも DSP リソースを増強できます。

## 付録F

## トラブルシューティング

## 作業のバックアップを行う

作業のバックアップを定期的に行いましょう。特 に、システムの設定を変更する際は必ずバック アップを行ってください。

## セッション・データのバックアップ を行う

セッションのデータとオーディオのバックアップ は、頻繁に行ってください。バックアップを行う メディアには、テープを使った自動バックアッ プ・システムから大容量の光ディスクや CD/DVD まで、プロジェクトの規模に応じてさまざまな種 類があります。

セッション全体のバックアップを行う最も簡単な 方法は、[コピーを保存]コマンドを使用するこ とです。このコマンドでは、セッション・ファイ ルとその関連ファイルすべてを新しい場所に保存 することができます。

🍞 Pro Tools の自動保存機能([ 初期設定 ] の「操作 ] ページ)を使用し、作業中に自 動でセッション・ファイルのバックアッ プを行うことも可能です。

## システム設定のバックアップを行う

システムと Pro Tools を設定したら、Norton Ghost (Windows) ♦ Bombich Carbon Copy Cloner (Mac) などのバックアップ・ユーティリティを使って起 動ディスクのイメージを保存しましょう。こうす ることで、何らかの問題が生じた際、システムの 設定を簡単に復元することができます。

## よくある問題

## Pro Tools が起動しない

### 問題

Pro Tools のアプリケーションや Pro Tools セッ ション・ファイルをダブルクリックしても Pro Tools が起動しないか、エラー・メッセージ が表示される。

### 解決方法

- · Pro Tools を起動するのに十分な容量の RAM が コンピュータに搭載されていることを確認しま す。弊社ウェブサイト (www.avid.com) をご参照 ください。
- 完全に再起動させます。オーディオ・インター フェース、周辺機器、コンピュータの電源を切 り、正しい順序で電源を入れ直します。

- · Pro Tools のセッション・ファイルをダブルク リックして Pro Tools を起動しようとした場合は、 以下の操作を行います。
  - エラー・メッセージをすべて閉じます。
  - · Pro Tools のアイコンをダブルクリックしま す。
  - ・ Pro Tools の 「ファイル 〕〉「セッションを開く ]を選択し、セッションを開きます。
- · Pro Tools インストーラ・ディスクを使って、 アプリケーションを再インストールします。

## オーディオ・インターフェースが認 識されない

### 問題

Pro Tools を起動させてもオーディオ・インター フェースが認識されない、または接続されている オーディオ・インターフェースが使用できない。

### 解決方法

- コンピュータの電源を切り、コンピュータと オーディオ・インターフェースがケーブルで正し く接続されていることを確認します。
- 「ハードウェア設定」ダイアログが正しく設定 されていることを確認します。
- インターフェースが1台だけの場合は、そのイ ンターフェースが HD Core カードに接続されてい ることを確認します。
- ループ・シンク、SuperClock、その他のオー ディオ・インターフェースへの同期接続が正しく 行われていることを確認します。インターフェー スからクロック・ソースの接続を外しても問題が 起きるかどうか確認します。

## DigiTest を使用してシステムを テストする

Pro Tools の使用を開始する前に、診断プログラ ム DigiTest を実行して、すべての Pro Tools HD カードが認識されていること、正しい順序でイン ストールされていること、TDM FlexCable が正し く接続されていることを確認してください。

DigiTest ユーティリティーでは、システム内の Pro Tools カードを診断できます。DigiTest が不合 格と判断したカードがあれば、そのカードの横の [Info] ボタンをクリックします。表示された情報を 書き取り、お近くの販売店または Avid カスタ マー・サービスまでご連絡ください。

## DigiTest を実行する

DigiTest は Pro Tools と共にインストールされ、 ハード・ドライブの以下のフォルダに保存されて います。

[Digidesign]/[Pro Tools]/[Pro Tools Utilities]



▲ DigiTest を実行する前に、すべての出力 機器のボリュームを下げてください。テ スト中に非常に大きなデジタル・ノイズ が発生することがあります。




■ DigiTest アプリケーションについて、詳 しくは「DigiTest ガイド」をお読みくだ さい

### DigiTest を実行するには:

- **1** Pro Tools が動作中の場合、Pro Tools を終了しま
- 2 システム内のすべての出力機器のボリュームを 下げます。
- 3 ハードディスクの DigiTest アイコンをダブルク リックします。

DigiTest のウィンドウが開き、システム内の対応 カードとスロット位置が表示されます。

カードやオーディオ・インターフェースの数が多 い場合は、DigiTest がこれらすべてをスキャンす るため、DigiTest ウィンドウが開くまでに時間が かかる場合があります。



DigiTest のメイン・テスト・ウィンドウ

- 阡 DigiTest のウィンドウに表示されるカード の順序は、コンピュータや拡張シャーシ にインストールされたカードの実際のス ロット位置とは一致しない場合がありま す。これは正常で、DigiTest の動作には支 障ありません。
- 4 各カードの左側の列の「テスト」(Test) を選択 し、テストしたいシステム内のカードを選択しま す。
- **5** [実行] (Run) をクリックします。

カードが正しい順序でインストールされていない 場合、設定に誤りがあると判断された各カードの [ステータス] (Status) ボックスにエラー・コード が表示されます。

- カードやオーディオ・インターフェースの数が多 いほど、テストには時間がかかります。
- 6 メッセージが表示されたら、すべての Pro Tools 機器の電源を入れ直します。[続ける] (Continue) をクリックします。
- 7 システムに接続されているインターフェースを テストするには、「I/O ボックスをテスト ] (Test I/O Box) にチェックマークを入れます。
- ờ テスト中にデジタル・インターフェース の LED が点灯することがあります。これ は正常です。
- 8 テストが終了したら、以下のいずれかの方法で テスト結果を確認できます。
  - カード名の隣の「結果を取得」(Get Results) ボタンをクリックします。
  - ・「結果」(Results) タブをクリックし、ポッ プアップメニューからカード・スロットを 選択します。
- 9 DigiTest ウィンドウの [結果] ページで、「障害の みを表示] (Show Failures Only) をクリックして 選択されているカードのテスト結果のうち障害の あるものだけを表示するか、「すべての結果を表 示] (Show All Results) をクリックして選択され ているカードのテスト結果すべてを表示します。
- エラー・コードの説明は、104ページの 「DigiTest のエラー・コード」をお読みく ださい。
- **10** [終了] (Quit) をクリックして DigiTest を閉じ ます。
- **11** コンピュータを再起動します。

## エラーと検出されなかったカード

以下のいずれかが起きた場合は、下記の手順に 従ってください。

· DigiTest が起動しない

- ・ DigiTest でカードに対してエラー・メッセージ が表示された。
- ・ 対応カードがインストールされているが DigiTest によって検出されなかった。

## 対応カードがインストールされているのに検出さ れなかった場合は:

- 1 DigiTest を終了します。
- 2 Pro Tools システム全体の電源を切ります。
- 3 Pro Tools HD カードを再インストールします。
- 4 カードが正しく固定されているかどうか確認し ます。
- **5** TDM FlexCable の接続を確認します。カードと カードを接続しているケーブルの向き([Port B] から [Port A] へ) を確認し、FlexCable がカード へ完全に接続されているかどうか確認します。
- 6 システムの電源を入れます。
- 7 DigiTest をもう一度実行します。

### DigiTest のエラー・コード

## DigiTest のエラー・コード

コード	説明			
Err3	異なる Pro Tools システムのカードが混在しています。 設定に関する章をお読みください。			
Err4	このエラーが表示されたカード は間違った順序でインストール されています。設定に関する章 をお読みください。			
Err5	システムにインストールされて いるこの種類のカードは多すぎ ます。弊社ウェブサイトの互換 情報をご参照ください。			
Err6	カードが別のスロットにインストールされています。たとえば、Pro Tools HD カードが拡張シャーシのホスト・インターフェース・カード用のスロットにインストールされている場合などです。設定に関する章、および関連するインストール・ガイドをご参照ください。			
Err1220	SCSI Accelerator カードが間違ったスロットにインストールされています。設定に関する章をお読みいただき、カードを正しい位置へインストールしてください。			
Err1221	拡張シャーシのホスト・インターフェース・カードが間違ったスロットにインストールされています。「拡張システム・ガイド」をお読みいただき、カードを正しい位置へインストールしてください。			

### DigiTest で Pro Tools HD カードを識別する

DigiTest を使うと、どのカードがどのスロットに インストールされているかを識別できます。これ は、システムに同じ種類の Pro Tools HD カードを 複数インストールしている場合に便利です。

### DigiTest で ProTools HD カードを識別するには:

- **1** Pro Tools が動作中の場合、Pro Tools を終了しま す。
- 2 ハードディスクの DigiTest アイコンをダブルク リックします。

DigiTest のウィンドウが開き、検出された対応 カードが表示されます。

- 3 コンピュータのケースまたは拡張シャーシを開 き、システムにインストールされたカードの上端 が見えるようにします。
- **4** DigiTest ウィンドウのカード名の横にある [ID] チェックボックスを選択します。そのカードの上 端にある緑色の LED が点滅します。

## DigiTest でカード情報を見る

DigiTest では、シリアル番号、製造日、ファーム ウェアの ROM のバージョンなど各カードの情報 を表示できます。この情報は、Pro Tools ハード ウェアについて Avid テクニカル・サポートに連 絡する際に役立ちます。

#### カードの情報を表示するには:

- **1** Pro Tools が動作中の場合、Pro Tools を終了しま す。
- 2 ハードディスクの DigiTest アイコンをダブルク リックします。
- 3 [スロット情報] (Slot Info) タブをクリックしま す。
- 4 ポップアップメニューからカードのスロットを 選択します。

## DigiTest でオーディオ機器のファームウェ アをアップデートする

Pro Tools HD オーディオ・インターフェース (HD I/O, HD OMNI, HD MADI, 192 I/O, 192 Digital I/O、96 I/O、または96i I/O) の ファームウェアのアップデートがある場合は、 DigiTest を使ってそのアップデートが行えます。 DigiTest で選択されている機器のファームウェア のバージョンがファームウェア・アップデート・ ページに表示され、必要に応じてより新しいバー ジョンへとアップデートできます。

### Pro Tools HD オーディオ・インターフェースの ファームウェアをアップデートするには:

- **1** Pro Tools が動作中の場合、Pro Tools を終了しま す。
- 2 ハードディスクの DigiTest アイコンをダブルク リックします。
- 3 [ファームウェア] (Firmware) タブをクリック します。
- 4 ポップアップメニューからカードのスロットを 選択します。Pro Tools HD オーディオ・インター フェースがカードに接続されている場合は、「 ファームウェア ] ページの [HD 周辺機器] (HD Peripheral) セクションで「プライマリ] (Primary) または[セカンダリ] (Secondary) オ プションが選択できます。

接続されているインターフェースが認識されない 場合は、各インターフェースの接続を電源を チェックし、[再スキャン] (Re-Scan) をクリッ クします。

5 [HD周辺機器]で、「プライマリ]または「セカンダ リ〕を選択してインターフェースのファームウェ アのバージョンを表示させます。ファームウェア のバージョンは [ファームウェア]ページの [HD 周辺機器]セクションのすぐ下に表示されます。

6 ファームウェアのバージョンが現行のものでな い場合、「アップデート開始] (Begin Update) を クリックし、選択されているオーディオ・イン ターフェースのファームウェアをアップデートし ます。

ファームウェアのアップデートの進捗状況は「 ファームウェア ] ページの一番下に表示されま す。

**7** アップデートが完了したら、「終了」(Quit)を クリックして DigiTest を閉じます。

## 処理能力の要因

Pro Tools の処理能力に悪影響を与える要因がい くつかあります。含まれるものは以下のとおりで

**ネットワーク接続** オーディオ・データをやりと りするとき以外は、ネットワークを切断してくだ さい。

**バックグラウンドのアプリケーション** ウイルス 保護、ディスク最適化、ファイル・サーバーな ど、バックグラウンドでハードディスクに作用す るソフトウェアは、オフにするか削除してくださ V

**スクリーン・セーバー** スクリーン・セーバーは、 Pro Tools を起動する前に完全にオフにしてくだ さい。

省エネルギー機能 ハードディスクの回転速度を 低下させる省エネルギー機能は、Pro Tools の処 理能力に影響を与えます。このような機能はオフ にしてください。

## Avid カスタマー・サポートにお 電話いただく前に

## 製品登録

Pro Tools システムに付属の登録カードをお読み になり、ご購入の製品を凍やかにご登録くださ い。製品をご登録いただきますと、テクニカルサ ポートや今後のアップグレードに関する情報をご 入手いただけます。製品登録は、新規ユーザーと しての最も重要な手続のひとつです。

## 必要な情報を準備する

Avid では、できるだけ迅速かつ効率よく問題を解 決するよう努めています。カスタマー・サービス (テクニカル・サポート) へご連絡いただく際に は、以下の情報をご提供いただきますと、問題を より正確に把握することができます。ぜひとも以 下の基本情報をお手元にご用意ください。

## システム情報

### コンピュータ

- ・ 製造元、機種、プロセッサの処理速度
- ・ システム RAM の容量
- ・ オペレーティング・システム (Windows や Mac OS のバージョン)
- インストールしているドライバ、ディスク・ ユーティリティー、その他システム関連の アプリケーション

### ハードウェア

- カード、インターフェース、周辺機器の種 類
- カードがインストールされている場所
- コンピュータまたは拡張シャーシ内の PCIe カードの順序
- 各カードに接続されたインターフェース

### ハードディスク

- 製造元、機種
- · ディスクの容量 (GB)
- ・ ディスクの速度 (RPM)
- ディスクの種類 (SCSI、FireWire、 IDE/ATA)
- ディスクのフォーマットに使用したユー ティリティー
- ・ ドライブ上のパーティションの数と容量

### ソフトウェア

- · Pro Tools のソフトウェアのバージョン
- ・ プラグインのバージョン
- · その他の Avid ソフトウェア
- ・ Avid デベロップメント・パートナーによる プラグイン

### その他のハードウェア

詳しくは、各メーカーの取扱説明書をお読みください。

その他よく使用されるハードウェアは以下のとおりです。

- ・ SCSI HBA(host bus adapter)カード(製造元、機種、設定)
- ・ Windows システム用 1394 (FireWire) カード (製造元、機種)
- 拡張シャーシ(製造元、機種、ブリッジ・ チップの種類)
- ビデオ・キャプチャー・カード(製造元、 機種)

ご使用のハードウェアが Pro Tools システムに対応しているかどうかについては、弊社ウェブサイト (www.avid.com) をご参照ください。

### その他のソフトウェア

その他のオーディオ・アプリケーションやビデオ・アプリケーションの操作については、各製造元の取扱説明書をお読みください。

問題発生時に動作していたソフトウェアをメモしておいてください。

### 診断情報

#### DigiTest

DigiTest を実行した場合、表示されたエラー・ コードやメッセージをメモしておいてください。

#### その他の情報

DAE エラーやその他のエラーが起きた場合、そのエラー・コードをメモしておいてください。また、異なる条件(設定(ハードウェア・バッファ・サイズ)を変更したり、他のセッションを使用した場合など)でも問題が生じるどうか確認してください。

## 付録 G

## リソース

Pro Tools を初めてご使用になる方は、ぜひ Pro Tools の各種ガイドをご利用ください。オンラインでも、Pro Tools の使用方法に関するアドバイスや Q&A を提供しています。

## Pro Tools ガイドについて

各システムには印刷版ガイドが付属しています。 また、Pro Tools をインストールすると、これら のガイドの PDF 版、その他の Pro Tools ガイド、 各種文書が同時にインストールされます。 Pro Tools ガイドの PDF 版は、ローカル・ドライ ブの [Digidesign]/[Documentation] フォルダにあり ます。

Avid Store (http://shop.avid.com) で個別に ご購入いただけます。

## Pro Tools HD ユーザー・ガイド

「Pro Tools|HD ユーザー・ガイド」は、システムのセットアップ方法およびシステムの処理能力を最大にするための Pro Tools|HD ハードウェアとソフトウェアの設定方法について詳しく説明しています。

## Pro Tools リファレンス・ガイド

「Pro Tools リファレンス・ガイド」は、Pro Tools ソフトウェアのすべての機能と Pro Tools タスクの実行に役立つワークフローを説明しています (印刷版は別途ご購入いただけます。PDF 版は、Pro Tools の[ヘルプ]>[Pro Tools リファレンス ガイド]にあります)。

## 拡張システム ガイド

「拡張システム・ガイド (PDF 版のみ)」は、Pro Tools|HD カードとオーディオ・インターフェース を追加して Pro Tools|HD システムを拡張する方法 (拡張シャーシを使う場合と使わない場合)を説明しています。

## Pro Tools から参照できるガイド

Pro Tools の主なガイドの PDF 版は、Pro Tools の 「ヘルプ」メニューから参照できます。

含まれるものは以下のとおりです。

- · Pro Tools ショートカット: Pro Tools のキー ボード・ショートカットと右クリック・ショート カットの一覧を記載しています。
- ・ オーディオ・プラグイン・ガイド: Pro Tools に付 属するオーディオ・プラグイン (リアルタイム およびファイル・ベースのオーディオ・プロ セッシング)、および、Avid が提供するその他 の有償プラグインについて説明しています。
- ・ Pro Tools メニュー・ガイド: Pro Tools の画面 上のメニューを説明しています。
- Pro Tools リファレンス・ガイド: Pro Tools の 機能と使用方法について詳しく説明していま す。

## Pro Tools と共にインストールされる 文書

Pro Tools をインストールすると、各種 Pro Tools ガイドや文書 (Read Me) の PDF 版が同時にイン ストールされます。これらの文書は、以下の場所 に保存されます。

Mac「アプリケーション ]/[Digidesign]/[Documentation]

Windows [C:]¥[Program Files]¥[Digidesign]¥[Documentation]

◇ PDF 版ガイドの閲覧と印刷には、Adobe Reader またはApple プレビュー (Mac の み) が必要です。

#### Read Me(お読みください)ファイル

このファイルには、Pro Tools のソフトウェアと ハードウェアに関する既知の問題や最新の情報が 記載されています。Pro Tools をインストールする と、[Documentation] フォルダに Read Me ファイル がインストールされます。

## www.avid.com について

Pro Tools システムを最大限に活用するためにも、 Avid のウェブサイト (www.avid.com) をご利用く ださい。以下はそのサービスと機能の一例です。

製品ユーザー登録 購入した製品をオンラインで ご登録いただけます。

サポート「Avid カスタマー・サービス」(テクニカ ル・サポート)では、ソフトウェアのアップデー トやオンライン・マニュアルをダウンロードでき ます。「互換情報」では、システム対応状況など を確認できます。「ナレッジベース」では、よく ある質問を検索できます。「ユーザー・カンファレ ンス」では、Pro Tools のユーザー同士の情報交 換ができます。

トレーニング オンライン・コースで自習したり、 Pro Tools 認定トレーニング・センターで実施し ている授業についてご覧いただけます。

製品情報 Avid 製品に関する情報、ソフトウェア のデモ版のダウンロード、デベロップメント・ パートナーとそのプラグイン、アプリケーショ ン、ハードウェアに関する情報をご覧いただけま

ニュース「ニュース」には、Avid からの最新のお 知らせを掲載しています。「イベント」では、 Pro Tools デモンストレーションへの参加申込が できます。

ProTools 早わかりビデオ 無償チュートリアル・ ビデオをご覧いただけます。早わかりビデオは、 Pro Tools とプラグインをスムーズに使い始める ことができるように制作されています。

## 付録 h

## 遵守

## 環境への配慮

## EU における機器の廃棄処分について



製品やパッケージに表示されているこのシンボルマークは、その製品を他のゴミといっしょに捨ててはいけないことを示しています。使用済みの電子機器は、使用者の責任で指定のリサイクル品収集場所へお持ちください。使用済みの機器を分別や環境を保護するためです。リサイクル品の収集場所について詳しくは、地方自治体の窓口または製品を購入した販売店にお問い合わせください。

## 条例 65 警告

▲ この製品には、カリフォルニア州当局が 癌および先天的欠損症その他の生殖機能 障害の原因になることを認めた鉛などの 化学物質が含まれています。使用後は必 ず手を洗ってください。

## 過塩素酸塩に関する注意

本製品には、リチウム電池が使用されている場合があります。カリフォルニア州では、以下の文章の表示が義務づけられています。"Perchlorate Material – special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

## リサイクルに関する注意



## EMC (電磁環境適合性)

Avid は、干渉および免責を規定した以下の標準規格を遵守 しています。

- FCC 規則第 15 部クラス B
- EN55103-1 E4
- EN55103-2 E4
- AS/NZS 3548 クラス B
- CISPR 22 クラス B

### アメリカ合衆国における FCC 順守

### ラジオおよびテレビの干渉

本機器は、FCC 規則第 15 部によるクラス A デジタル機器の 制限に適合することがテストによって確認されています。

#### 準拠官言

当社 Avid、2001 Junipero Serra Boulevard Daly City, CA 94014-3886, USA 650-731-6300

は、その責任において、

HD Accel、HD Accel Core、HD Core, or HD Process の各製

FCC 規則第 15 部に準拠していることを宣言します。 動作は下記の2つの条件に従って行われます。

- (1) 本機器は有害な干渉の原因とはならず、
- (2) 本機器は不要な動作の原因となる干渉を含む如何なる 干渉をも受容します。

#### 通信

注意:本機器は、FCC 規則第15部によるクラスAデジタ ル機器の制限に適合することがテストによって確認されて います。これらの制限は本機器が住宅に設置されたときに 有害な干渉に対して妥当な保護を提供するよう定められて います。本機器は無線周波数エネルギーを生成し、使用 し、放射します。取扱説明書に従って正しくインストール および使用しなければ無線通信に有害な干渉を与える原因 となります。絶対に干渉が起きないことを保証するもので はありません。本機器の電源のオンとオフを切り替えるこ とによって本機器がラジオやテレビの受信に対する有害な 干渉の原因になっていることが確認できた場合は、以下の いずれかの手段で干渉を緩和してみてください。

- 受信アンテナの方向を変えるか設置場所を変える。
- 本機器と受信機を離して設置する。
- 本機器と受信機の電源を別々のコンセントに接続する。
- ラジオ / テレビの販売店または専門の技術者に相談す

Avid の許可なく本機器を改造すると、本機器を使用する権 利が無効になる場合があります。

### 遵守(オーストラリア)



## 遵守(カナダ)

このクラス A デジタル機器は、カナダの ICES-003 を遵守し ています。

Cet appareil num é rique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada

### CE 遵守

(EMC と安全性)



Avid は、EMC Directive 89/336/EEC および Low Voltage Directive 2006/95/EEC に適合することにより、本機器に対 する CE (Conformit é Europ é nne) マークの適用を許可されて います。

## 安全性の遵守

## 安全

本機器は以下の UL 規格の仕様に従って USA とカナダの安全認可に適合するようテストされています。UL60065 7th /IEC 60065 7th およびカナダの CAN/CSA C22.2 60065:03。 Avid Inc. は適合機器に適切な UL & CUL マークをつけることを認められています。

## 警告









### 安全に関する重要な指示

- 1) これらの指示を読むこと。
- 2) これらの指示を保存すること。
- 3) すべての注意に耳を傾けること。
- 4) これらの指示に従うこと。
- 5) 本機器を水の近くで使用しない。
- 6) 乾いた布でのみ掃除する。
- 7) 通気孔を塞がない。取扱説明書に従って設置する。
- 8) 放熱器、喚起調節弁、ストーブその他熱を発生する機器 (アンプを含む) などの熱源近くに設置しない。
- 9) 有極プラグや接地型プラグを正しく使用する。有極プラグには2つのブレードがあり、一方の幅がもう一方より広くなっている。接地型プラグには2つのブレードと接地プロングがある。このプロング(3番目の幅広ブレード)は、安全用である。ブラグがコンセントに合わないときは、電気技術者に相談してコンセントを交換する。
- 10) 電源コードが踏まれたり(特にプラグ部分)、機器に挟まれたりしないように保護する。
- 11) 付属品はメーカーが指定したものだけを使う。
- 12) ラックマウント可能でない製品について:カート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルは機器と共に販売されているもの、またはメーカーが指定したものだけを使う。カートを使って機器を移動するときは、転倒してけがをしないように注意する。

- 13) 雷が発生したときや長時間使用しないときはプラグを抜く。
- 14)整備点検は、認定されたサービス要員に依頼する。電源コードまたはブラグが損傷を受けたとき、液体を溢したとき、物体を機器内に落としたとき、機器が雨や水分に晒されたときなど本機器が何らかの損傷を受けたときは整備点検が必要である。
- 15) 商用電源駆動機器でない製品について: 機器に液体をこぼしたり、機器の上に液体に満たされた物体 (花瓶など) を置いてはいけない。

警告! 火事や電気ショックの危険を減らすため、この機器を雨や水分に対して露出してはいけない。

- 16) リチウム電池が使用されている製品について: **注意!**電池を間違って交換すると爆発の危険がある。同一または同等の種類のもと交換すること。
- 17) 本機器が使用できる最高気温は摂氏 40 度である。

# 索引

数字	I
1622 I/O 9	I/O 設定 63
16 チャンネル・ペリフェラル・ケーブル・アダプタ 20	IDE/ATA 必要条件 72
192 Digital I/O 7, 59, 60	
192 I/O 7, 59, 60	M
24 ビット ADAT Bridge I/O 9	
882 20 I/O 9	MIDI I/O 9
888 24 I/O 9	MIDI スタジオ設定(MSS)(Windows)81
96 I/O 8, 60	MultiShell 97
96i I/O 8, 61	
	P
A	PRE 9
Accel Core (PCIe 用) 3	Pro Tools 24 MIX 8
ASIO ドライバ (Windows) 32	Pro Tools HD カードをインストールする 12, 14
Audio MIDI 設定(AMS)(Mac)77	Pro Tools をアンインストールする
	Mac 25
С	Windows 34
_	Pro Tools をインストールする 21, 29
C 24 9	ProTools を削除する
Command 8 9 CoreAudio ドライバ(Mac)24	Mac 25 Windows 34
CPU 使用限度 47, 48	ProTools ソフトウェアのインストレーション
OFO 使用限度 47, 46	Mac 21
_	Windows 29
D	Mildono Eo
DAE プレイバック・バッファ・サイズ 51	
D-Command 9	Q
D-Control 9	QuickTime をインストールする(Windows)31
DigiSerial ポート 3	
DigiTest 100	S
DSP 89	SCSIの必要条件 72
DSP Manager 89 DSP 遅延 85	Spotlight (Mac) をオフにする 27
DSP キャッシュ 91	SYNC I/O 3
DSP を割り当てる 89,92	
50. 61,71 ( \$ 00,01	Т
11	•
Н	TDM FlexCable 4 TDM プラグイン
HD Accel (PCIe 用) 3	MultiShell 97
HD I/O 5	TDM ミキサー・プラグイン 96, 97
アナログ I/O 5	1DW 24 9 2 2 2 1 2 30, 37
アナログ拡張カード 5	•••
デジタル I/O 6 デジタル拡張カード 5	W
アクタルがAig カート 5 HD MADI 6	WaveDriver (Windows) 33
HD OMNI 4	
アナログ I/O 4	
デジタル I/O 5	
ハードウェア設定を設定する 57	

あ 外部クロック・アウトプット 55 再生 / 録音中はエラーを無視オプション 49 遅延補正 50, 86	システムの設定 CPU 使用限度 48 I/O 設定 63 キャッシュ・サイズ 51 クロック・ソース 54
し <b>、</b> 位相 85	サンブルレート 50,53 ハードウェア・バッファ・サイズ 46 プラグイン・ストリーミング・バッファ 53 プラグイン・ストリーミング・バッファ・サイズ 52
う ウィンドウ・メニュー システム使用状況ウィンドウ 91 ウェブサイト 108	ボイス数 49 ホスト・エンジン 48 自動遅延補正 50 ジャーナル記録(Mac)をオンにする 27 省エネルギー機能(Mac)をオフにする 25
え	有エイルヤー機能(Mac)をオフにする 25
エラー・コード DigiTest 101 エラー抑制 49	スクリーン・セーバー 104 スタートアップ項目(Windows)をオフにする 35 スタジオのセットアップ ミキサーあり 38
お オーディオ 接続 41	ミキサーなし 39 ステレオ・ミキサー・プラグイン 96
オーディオ・インターフェース レガシー 8 接続 17 接続する 16 熱と通気 17	せ 接続する Pro Tools カード 15 SMPTE 同期機器を接続する 43 デジタル・レコーダー 41
ファームウェア (Windows) 103 オーディオ・ドライバ ASIO ドライバ (Windows) 32 CoreAudio ドライバ (Mac) 24	設定メニュー I/O 設定 63
WaveDriver(Windows)33 オンライン登録カード 10	ソフトウェア・アップデート(Mac)をオフにする 25
き キャッシュ・サイズ 51	た タイム·アラインメント 85
く クロック・ソース 54	て ディスクのメンテナンス 71 デジタル信号処理(DSP を参照)
さ サラウンド・ミキサー 96	デモ・セッション Mac 24 Windows 33
サンプルの遅延(DSP 遅延を参照) サンプルレート 50, 53	電源 管理設定(Windows)34
し システム 起動する 45 最適化 (Mac) 25 シャットダウンする 45	と ドライブの必要条件 10 ドライブをフォーマットする Mac 73 Windows 72, 73
推奨される最適化(Windows)35 任意の最適化(Windows)35 必要な最適化(Windows)34 システム使用状況ウィンドウ 90, 91	ね ネットワーク・カード(Windows)を無効にする 35
DSP キャッシュ 91 システムの最適化	lt
Mac 25 Windows 35	ハードウェア・バッファ・サイズ 46 ハードウェア設定 外部クロック・アウトプット 55

ハード・ドライブ IDE/ATA 必要条件 72 SCSI の必要条件 72 ドライブのフォーマット 71 パーティションを作成する 74 必要条件 10 必要な空き容量 76 フォーマットする 72,73 メンテナンス 71,74 ハードドライブにパーティションを作成する 74 ふ ファームウェア オーディオ・インターフェース (Windows) 103 プラグイン ホスト・プロセッサの設定 47 マルチプロセッサ 47 プラグイン・ストリーミング・バッファ 53 プラグイン・ストリーミング・バッファ・サイズ 52 プレイバック・エンジン H/W バッファ・サイズ 46 プレイバックエンジン CPU 使用限度 48 プログラム・チェンジ・ダイアログ 80,84 プロセッサのスケジュール (Windows) 35 ペリフェラル・リスト 55 ほ ボイス数設定 49 ホスト・エンジン 48 ホスト・プロセッサの設定 47 H ミキサー・プラグイン 96 ミキシング と DSP 使用 89 る ルーティング デジタル・エフェクト 42 れ レイテンシ , ハードウェア・バッファ・サイズ 46 レガシー I/O 61 ワードクロック 55



Avid 東京都港区赤坂 2-11-7 ATT 新館ビル 4F テクニカルサポート オンライン・サポート・センター www.avid.com/support 製品情報 会社案内と製品情報 www.avid.com